

Philips
Universel fjernbetjening

SRU4002X



EasyZapper

Den kan bruges til mere end 800 mærker

En enkel og smart fjernbetjening til nemme skift mellem kanaler på dit TV og din satellitmodtager, kabelboks eller DVB-T set-top-boks uanset mærke.

Enkel betjeningsløsning til de fleste enheder og mærker

- Du kan betjene: TV og set-top-boks

Perfekt erstatning for din gamle fjernbetjening

- Perfekt erstatning for defekte Philips TV-fjernbetjeninger

Fantastisk komfort

- Direkte adgang til dine favoritkanaler (4 ud af 150)
- Ergonomisk form gør betjeningen behagelig.
- Indlæringsfunktion kopierer foretrukne funktioner fra originale fjernbetjeninger

Hurtig og nem opsætning

- Klar til brug med Philips-udstyr
- Søger automatisk efter dit udstyrs mærke
- Spørgsmål eller brug for hjælp – ring til vores URC hotline.
- URC-supportservice via dedikeret websted

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Komfort

- Sprog: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/CS/GR/RU/PL
- Taster: 19
- Forprogrammeret til Philips
- Myndighedsgodkendelser: CE-mærke
- Enkel systemopsætning
- Stænksikker
- TV-funktioner: Program op/ned, Lydstyrke op/ned, afbrudt, Standby-effektforbrug, AV-valg, eksternt, 16:9, Menubetjening
- Understøttede enheder: TV, KABEL, DVB-T, SAT
- Sprog i vejledning: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/CS/GR/RU/PL
- SAT/CBL-funktioner: Kanal op/ned, Favourites (Foretrukne), Guide, info

Strøm

- Batterilevetid: 12 måneder

- Batteritype: AAA
- Batterier: 2

Infrarød teknologi

- Rækkevidde: 10 m
- LED sendedioder: 1
- Universel IR-kodedatabase
- Fabrikater i database: Over 800
- Område for bærefrekvens: 24-55 kHz
- Sendevinkel: 90 °

Emballagens mål

- Bruttovægt: 0,2713 kg
- Type af hyldeplacering: Dummy
- Mål på emballage (B x H x D): 5 x 20 x 2 cm
- Nettovægt: 0,104 kg
- Taravægt: 0,1673 kg
- EAN: 87 12581 44083 1
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Dummy



Vigtigste nyheder

Forprogrammeret til Philips

Hvis du har Philips-udstyr, kan du bruge din universal-fjernbetjening uden at programmere den, da alle taster er forindstillet til Philips.

Automatisk mærkesøgning

For at få din nye fjernbetjening til at virke skal du blot lade din fjernbetjening søge automatisk efter den mest egnede kode til dit udstyr.

Få direkte adgang til dine favoritter

Denne fjernbetjening har fire knapper til favoritkanaler, som du kan ændre til ikonknapper for dine favoritkanaler. Du fjerner ganske enkelt ringen rundt om favoritkanalknappen, tager det gennemsigtige dæksel af og udskifter mærkaten med kanalikonet for din favoritkanal (der er 150 mulige mærkater). Nu kan du vælge dine favoritkanaler direkte.

Indlæring af foretrukne taster

Du kan kopiere signalet fra den oprindelige fjernbetjening for at få de 5 foretrukne funktioner fra den originale fjernbetjening. Hvis disse er dine eller dine børns foretrukne kanaler, kan du endda låse fjernbetjeningen til ikke at vise andre kanaler.

Online URC-service

Dedikeret supportservice til din fjernbetjening, hvor alle koder til alle mærker er tilgængelige via Philips' URC-websted.



Udgivelsesdato
2011-04-27

Version: 1.0.20

12 NC: 8670 000 41964
EAN: 87 12581 44083 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com