

# Shtojcë





\* TAB5105 dhe TAB5305

Cilësimet e ekualizuesit (EQ):

Shtypni **EQ** në telekomandë për të zgjedhur modalitetin EQ.

Muzikë/Film/Lajme/Stadium

Drita LED pulson për 3 sekonda për të treguar modalitetin EQ aktual:

Artikulli	Ngjyra treguese	Modaliteti EQ
	E bardhë	Muzikë
	Jeshile	Film
	E kuqe	Lajme
	Cianike	Stadium