



Philips Prestigo
Universell fjernkontroll

6-i-1

PRESTIGO



SRU6006

Total kontroll på en enklere måte

Full funksjonalitet med kun de tastene du trenger

Det er på tide å kvitte seg med alle fjernkontrollene! Prestigo SRU6006 kontrollerer opptil seks enheter om gangen og gir deg de tastene du trenger, enkelt tilgjengelig via LCD-skjermen. Konfigurer Prestigo via datamaskinen, og gled deg over hjemmeunderholdningen.

Intuitiv navigering

- Enkel tilgang til bestemte funksjoner via LCD-skjermen på 3,8 cm

Rask og enkel tilgang til underholdningen

- Aktiviteter for å kontrollere flere enheter

Enkel og rask konfigurering

- Kontroller alle enheter fra nesten alle merker
- Programvareoppdateringer via Internett
- Enkel datamaskinkonfigurering med noen få trinn på Windows eller Mac



PHILIPS

Høydepunkter

Kontroller så å si alle enheter



Med Prestigo-databasen med infrarøde koder med over 300 000 enheter kan du kontrollere så å si alle enheter på markedet i dag, uansett modell eller merke. Via datamaskinoppsettet velges den riktige infrarøde koden for enhetene i databasen.

3,8 cm LCD-skjerm



Fjernkontrollen har en LCD-skjerm på 3,8 cm (96 x 64 piksler). Mindre brukte knapper er tilgjengelige via displayet, så du kan legge til egne knapper eller fjerne de du ikke trenger.

Aktivitetsbasert kontroll

Start hjemmeunderholdningsaktivitetene med ett knappetrykk i stedet for å kontrollere hver enkel enhet i separate trinn. Bare trykk på en

aktivitetsknapp, for eksempel Se en film, så slår Prestigo automatisk på de forskjellige enhetene, som TV, DVD-spiller og hjemmekinoanlegg, slik at du kan se på en film.

Fremtidssikker



Philips Configo-programvaren informerer deg automatisk om oppdateringer på Internett for Prestigo. Configo-programvaren laster ned oppdateringen og ordner installeringen.

Enkel datamaskinkonfigurerings



Koble Prestigo-fjernkontrollen til PCen eller Macen via USB for en enkel datamaskinkonfigurasjon på ditt språk. Tilpass alle funksjoner med noen få enkle trinn.

Spesifikasjoner

Tilbehør

- USB-kabel: 1,2 m

Anvendelighet

- Indikator for lavt batteri
- Skjermtype: LCD
- Antall aktiviteter: 6
- Antall enheter: 6
- Elektroniske oppdateringer: tilgjengelig
- Visningsspråk på skjermen: Dansk, Nederlandsk, Norsk, Finsk, Fransk, Tysk, Gresk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk
- Funksjoner som støttes: AMP, Lydsystem, Blu-ray-spiller, KABEL, CD/MD, DVB-T/S, DVD, DVD-opptaker, DVD-VCR-komb., DVDR-HDD-komb., Digital mediemottaker, Spillkonsoll, HD-DVD-spiller, HTS, Harddiskopptaker, Hjemmekinoanlegg, Dokkingstasjon for MP3-spiller, Minidisc, PC, Projektor (IR), MOTTAKER, SAT, KASSETT, TV, TV-DVD-komb., TV-VCR-komb., TV-VCR-DVD-komb., Tuner, VCD, laserdisk, Videospiller

Infrarøde muligheter

- Lære IR-koder
- Rekkevidde: 10 m

Drift

- Batterier følger med

Oppsett

- Oppsettsmetode: PC-oppsett



Utgivelsesdato
2014-06-24

Versjon: 2.1.12

12 NC: 8670 000 56714
EAN: 87 12581 50851 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com