



Philips
CD Soundmachine



AZ250

Vigye magával a jókedvet!

ezzel a hordozható hangrendszerrel

Vigye magával kedvenceit a Philips AZ250/12 CD Soundmachine segítségével. Helyezzen be egy CD-t, vagy csatlakoztasson egy hordozható lejátszót az MP3 Link csatlakozóhoz. Puha anyagból készült hordtáskával kapható. Szórakozzon biztonságosan a hangerő-korlátozás beállításával.

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- CD, CD-R és CD-RW lejátszása
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
- Sztereó fejhallgató-csatlakozó a zene személyesebb élvezetéhez

Egyszerű használat

- Puha, rugalmas anyagú hordtáska a könnyű hordozhatóságért
- Hangerő-korlátozás a biztonságos zenehallgatásért
- A CD-ajtó zárja biztosítja a megszakítás nélküli zenelejátszást
- Kicsi és könnyű

PHILIPS

sense and simplicity

Fénypontok

CD, CD-R és CD-RW lejátszása



A Philips termékei köztudottan a legtöbb kapható lemezformátummal kompatibilisek. Ez az audiorendszer lehetővé teszi, hogy Ön CD, CD-R és CD-RW forrásokból hallgasson zenét. Egyetlen CD lemezen akár 10 órányi zenét is tárolhat. A CD-RW kompatibilitás azt jelenti, hogy mind az írható (CD-R), mind az újraírható (CD-RW) lemezeket lejátszhatja az audiokészülékén. A CD-R lemezekre egyszer lehet felvenni, majd bármely CD lejátszón lejátszhatók, míg a CD-RW lemezekre felvétel készíthető, majd többször újraírható, és a kompatibilis audio-CD lejátszókon lejátszható.

MP3 Link



Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámainak, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé


teszi mindezt azért, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyezni.

Puha, rugalmas anyagú hordtáska



Vigye magával bárhová CD Soundmachine készülékét saját hordtáskájában. A puha, rugalmas anyagból készült hordtáska megvédi készülékét az ütődésektől, a fogantyúknak köszönhetően pedig biztonságos szállítást tesz lehetővé. A mutató táskán elhelyezett praktikus nyílások szabadon hagyják a hangszórót és a fontos kezelőgombokat, lehetővé téve a zenehallgatást a Soundmachine hordozása közben is. A táska elrejt a ritkán használatos gombokat, például azt, amelyik a CD ajtaját zárja. Ha pedig szeretné kivenni a lejátszót, a táska a cipzárral egyetlen mozdulattal könnyedén kinyitható.

Hangerő-korlátozás



A tartósan magas hangerőn hallgatott zene visszafordíthatatlanul károsíthatja a fület. Saját

és szerettei hallásának megóvása érdekében a Philips CD Soundmachine készülékén beállítható egy előre megadott maximális lejátszási hangerő. Ha gyermeke fülhallgatóval hallgat zenét, azt ugyan Ön nem tudja biztosan, mi szól nála, abban viszont biztos lehet, hogy a hallását nem károsítja. A Philips az Ön igényeit és nyugalma is szem előtt tartja.

CD-ajtó zár



A Philips CD Soundmachine függőleges és vízszintes helyzetben is tartható, és mindkét pozícióban egyaránt tökéletes hangzást nyújt. A CD-ajtó függőleges állásban történő zenelejátszás közben sem fog véletlenül kinyílni, mivel úgy tervezték, hogy csak egy gomb megnyomásával lehessen kinyitni. Egy külön zár továbbá a véletlen gombnyomás ellen nyújt védelmet. A csúszózár a Soundmachine készülék tetején található, ahol nem érhetik el az apró, kutató kezek, és a hordtáskába helyezve is védve marad. A Philips a legapróbb dolgokra is gondol.

Műszaki adatok



Kiadás dátuma
2013-01-06

Verzió: 1.3.5

12 NC: 8670 000 85581
EAN: 87 12581 62838 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com