

Philips
時鐘收音機



AJ3011

響鬧時間顯示

每天與妙絕的 AJ3011 一起開始新一天！兼備重要的基本時鐘功能及可控制光暗的大型 LCD 熒幕，是一款方便而多功能的時鐘收音機，助你暢通無阻地開始新一天！

簡單易用

- 大型 LCD 顯示令選擇控制功能更容易
- 石英控制時鐘
- 響鬧時間顯示會顯示響鬧時間

按照你的方式開始一天的生活

- 在漸強響 ? 鈴聲中悠然醒來
- 定時睡眠功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡
- 重復響鬧

PHILIPS
sense and simplicity

規格

音效

- 輸出功率 (RMS): 100mW
- 音效系統: 單聲道
- 喇叭直徑: 2.5
- 音量控制: 旋轉式

播放聲音

- 可編排曲目: 0

調諧器 / 接收 / 傳送

- 天線: AM 天線, FM 天線
- 自動數碼調諧: 否
- 調諧器波段: FM, MW

便利

- 鬧鐘: 24 小時鬧鐘重設, 蜂鳴鬧鐘, 溫和響鬧, 收音機鬧鐘, 重復響鬧 (小睡功能), 定時睡眠功能
- 時鐘 / 版本: 數碼



- 顯示位數: 4
- 顯示增 / 減功能: 亮度控制
- 顯示類型: LCD

配件

- 附配件: AC 電源線, 用戶手冊, 保用證

尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 432 x 242 x 214 mm
- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 200 x 65 x 142 mm
- 重量: 0.8 kg
- 重量 (含包裝): 5.4 kg

電源

- 電池類型: AA, LR6
- 電池電壓: 1.5 V
- 電源: 是
- 電池數量: 2

產品特點

大型 LCD

大型 LCD 文字顯示可指引你輕鬆完成控制選項, 而熒幕背燈則可助你在漆黑環境中更容易控制全套家庭娛樂設備, 令你時刻洞悉及掌握一切。


石英控制時鐘

石英控制時鐘

響鬧時間顯示

響鬧時間顯示會一直顯示目前的時間和響鬧失效時間。由於一直顯示, 因此不必按鍵即可檢查是否已設定鬧鐘及響鬧失效時間。響鬧時間顯示讓你一直能夠確認鬧鐘已正確設定, 並且會在你希望的時間響鬧。

溫和響鬧



在漸強響? 鈴聲中悠然醒來, 開始你全新的一日。普通響? 的預設音量不是低得難以將你喚醒, 便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響, 從而溫柔地將你喚醒。

定時睡眠功能



定時睡眠功能讓你在入睡, 可以決定要聆聽的音樂或廣播電台, 並可設定播放時間長短。當你想要入睡時, 只要設定時間限制 (最多 1 小時), 選定 CD 或廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放, 然後自動切換為恆電安靜的備用模式。定時睡眠功能可讓你聽著最愛的 CD 或電台 DJ 廣播悠悠入睡, 不用再數綿羊, 也不必擔心浪費能源。

重復響鬧



出版日期 2009-05-03

版本: 2.0.6

12 NC: 9073 101 01077
EAN: 87 10895 80754 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com