


Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Multimedia Speakers  
SPA7210




NL Gebruiksaanwijzing

**PHILIPS**





1



2

MP3




## Multimedialuidsprekers

**Waarschuwing:** 1. Zorg dat het product niet wordt blootgesteld aan vocht en dat er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het product worden geplaatst. 2. Als u de stroomtoevoer geheel wilt afsluiten, dient u de stekker van het product uit het stopcontact te halen. 3. De stekker van het product mag niet worden geblokkeerd OF moet eenvoudig toegankelijk zijn tijdens het beoogde gebruik. 4. Plaats geen voorwerpen met een open vlam, zoals brandende kaarsen, op de producten.

**Opmerking:** 1. Controleer of de multimedialuidspreker goed is geïnstalleerd voordat u deze gebruikt. 2. Het maximale uitgangsvermogen van de hoofdtelefoonaansluiting is gelijk aan of minder dan 150 mV. 3. De USB-aansluiting is uitsluitend geschikt voor het opladen van apparaten van 5 volt.

### Installatie:

- 1 Sluit de audiokabel aan op de audio-uitgang van uw computer (afb. 1).
- 2 Pas de lengte van de luidsprekerkabel aan met de kabelhaspel aan de onderkant van de linkerluidspreker (afb. 2).
- 3 Sluit de voedingskabel aan op de netspanningsadapter (afb. 3).
- 4 Sluit de kabel van de netspanningsadapter aan op de aansluiting van 12V DC aan de achterzijde van de rechterluidspreker en een stopcontact (afb. 4).
- 5 Draai de volumeknop naar rechts om de multimedialuidsprekers in te schakelen (afb. 5).  
↳ De indicator op de rechterluidspreker gaat branden.
- 6 Pas het volume aan met de volumeknop of via de computertoepassing of multimediasoftware (afb. 6).
  - Als u een hoofdtelefoon wilt gebruiken, kunt u deze aansluiten op de -aansluiting op de rechterluidspreker.

- Om geluid van een MP3 af te spelen, sluit u deze aan op de **AUX IN**-aansluiting op de rechterluidspreker.
- De USB-aansluiting op de rechterluidspreker kan worden gebruikt om een oplaadbaar USB-apparaat (bijv. MP3, mobiele telefoon) op te laden (afb. 7).

**7** Sluit de multimediasoftware na gebruik af en schakel de luidsprekers uit.

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Win inlichtingen in over de gescheiden inzameling in uw regio van elektrische en elektronische producten, met inbegrip van producten die zijn aangeduid met een doorgekruiste afvalcontainer op wieltjes. Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg.



## FCC - Notice of compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### **Note:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## FCC - Remarques sur la conformité

L'appareil répond aux normes FCC, Part 15.




Fonctionnement soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement peu satisfaisant.

### **Remarque:**

Cet équipement a été testé et a été certifié conforme aux limites imposées pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règlements FCC. Ces limites sont définies aux fins d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet des fréquences radio qui, en cas d'une mauvaise installation ou d'une utilisation non-conforme aux instructions de ce manuel d'utilisation peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences nuisibles ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nuisibles avec votre poste radio ou de télévision, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant votre équipement, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de pallier à ces interférences nuisibles en prenant l'une ou l'autre des mesures suivantes:

- Changez la position de l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une source d'alimentation différente de celle sur laquelle le récepteur est branché.
- Consultez votre distributeur ou un technicien qualifié en la matière pour assistance.







© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

SPA7210\_QSG\_V1.0

