



Philips Prestigo
Télécommande universelle

• 20 en 1 Ultra touch

PRESTIGO



SRT9320

Écran tactile

Uniquement les touches dont vous avez besoin

Une télécommande universelle intelligente avec écran tactile couleur qui permet de contrôler jusqu'à 20 appareils (sur 300 000 appareils compatibles) et n'affichant que les touches dont vous avez besoin.

Navigation intuitive

- Écran tactile couleur de 7,1 cm pour une lisibilité et une navigation facilitées
- Écran tactile pour une navigation facilitée
- Touches les plus utilisées pour plus de facilité
- Boutons rétroéclairés pour commander vos appareils dans l'obscurité

Accès rapide et facile à vos appareils audio/vidéo

- Activités pour commander plusieurs appareils
- Accès direct à vos chaînes préférées

Configuration rapide et facile

- Apprenez et identifiez facilement des fonctionnalités supplémentaires
- Mises à jour en ligne via la bibliothèque Internet
- Instructions pas à pas à l'écran

Contrôler la plupart des appareils et marques

- Base de données de codes IR universels permettant de commander différents appareils



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Caractéristiques

Accessoires

- Câble USB: 1,5 m

Praticité

- Boutons rétroéclairés
- Voyant de charge faible
- Bibliothèque d'icônes de chaînes: 500
- Type d'affichage: LCD
- Nombre d'activités: 20
- Affichage multilingue à l'écran: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Portugais, Russe, Espagnol
- Icônes de chaînes programmables: 100
- Appareils pris en charge: AMPLIFICATEUR, Chaîne hi-fi, Lecteur Blu-ray, CÂBLE, CD/MD, DSS, Radiodiffusion numérique terrestre ou satellite avec ou sans lecteur de disque dur, DVD, Enregistreur de DVD, Combinaison DVD et VCR, Combinaison enregistreur DVD et lecteur de disque dur, DVR, Digital Media Receiver, Console de jeux, Lecteur de HD-DVD, Home Cinéma, Enregistreur avec disque dur, Home Cinéma, Station d'accueil pour lecteur MP3, Minidisque, PC, PVR, Téléphone, Projecteur (IR), RÉCEPTEUR,

Boîtier décodeur satellite, CASSETTE, Téléviseur, Combinaison TV-DVD, Combinaison TV-VCR, Combinaison TV-VCR-DVD, Tuner, VCD, Disque laser, Magnétoscope

Afficheur

- Écran tactile

Fonctions infrarouges

- Apprentissage codes IR
- Distance de fonctionnement: 10 m
- Base de données de codes IR universels

Alimentation

- Piles fournies
- Gestionnaire d'énergie: Mise sous/hors tension automatique
- Rechargeable

Configuration

- Méthode de configuration: sur l'appareil

Spécifications du système

- Capacité de la mémoire flash: 8 Mo

Points forts

Écran couleur de 7,1 cm

Cet écran LCD couleur de 7,1 cm (240 x 320 pixels) est doté d'une qualité d'affichage haute résolution et facilite la lisibilité. Cet écran tactile n'affiche que les touches dont vous avez besoin et vous permet une navigation rapide.

Commande basée sur les activités

Profitez de tous vos appareils audio/vidéo d'une seule pression sur un bouton. Plus besoin d'utiliser plusieurs télécommandes pour commander séparément les différents appareils. Appuyez, par exemple, sur le bouton d'activité « Regarder un DVD », et la Prestigo allume automatiquement les appareils appropriés pour le visionnage d'un film tels que le téléviseur, le lecteur de DVD et le système Home Cinéma.

Touches rétroéclairées

Grâce au clavier lumineux, commandez aisément tous vos appareils, même dans l'obscurité.

Bibliothèque Internet

Le logiciel Philips PrestigoSync et le connecteur USB de la télécommande vous permettent d'accéder facilement aux mises à jour en ligne. Vous pouvez sélectionner les icônes de vos chaînes préférées dans la bibliothèque de bases de données la plus récente, qui contient plus de 10 000 icônes de chaînes. De plus, le logiciel Philips PrestigoSync vous informe automatiquement de la disponibilité du micrologiciel le plus récent pour votre Prestigo. Le logiciel est fourni sur CD-Rom ou disponible sur le site Web officiel de Philips.

Écran tactile intuitif

Cet écran tactile n'affiche que les touches dont vous avez besoin et vous permet une navigation rapide.

Accès direct à vos chaînes préférées

La télécommande vous permet d'accéder à une bibliothèque d'icônes pour les principales chaînes TV et stations de radio de la plupart des pays. L'écran couleur LCD permet d'associer les icônes aux chaînes appropriées. Une fois cette procédure effectuée, vous pouvez utiliser les informations s'affichant à l'écran pour sélectionner vos chaînes préférées à l'aide des icônes de chaînes, plutôt que d'utiliser les touches numériques de la télécommande.



Date de publication
2013-06-08

Version: 2.0.15

12 NC: 8670 000 42692
EAN: 87 12581 44639 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com