

Philips
Órás rádió



AJ3121

Keljen fel jobb lábbal!

Ébresztés rádióval vagy csengetéssel

Divatos és tetszetős Philips órás rádió. Beépített AM/FM rádióval rendelkezik, így választhatóan a kedvenc rádióadásával vagy hangjelzéssel ébreszt.

Az Ön személyes ébresztése

- Ébredjen kedvenc rádióműsorára vagy sípoló hangra!
- AM/FM hangolóegység a rádióhallgatáshoz

Egyszerű használat

- A tartalékelem áramszünet esetére is biztosítja az időmemóriát
- Az óra és az ébresztés egyszerűen, útmutató nélkül beállítható
- Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Kényelem

- Ébresztők: Ébresztés 24 órással visszaállítása, berregő riasztás, rádiós ébresztés, riasztás ismétlése (szundítás)
- Kijelző számjegyek: 4
- Óra: Digitális, elalváskapcsoló
- Kijelző típusa: LED-es kijelző

Hangzás

- Hangrendszer: monó
- Hangerőszabályzás: forgatógomb (analóg)
- Kimeneti teljesítmény: 100 mW RMS

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antenna: FM antenna
- Hangolási sávok: AM, FM

Tartozékok

- Egyebek: Felhasználói kézikönyv
- Garancia: Garancialevél



SLEEPTIMER

Méretetek


- Bruttó tömeg: 0,61 kg
- Termék tömege: 0,53 kg
- Csomagolás típusa: D-doboz
- Főegység mélysége: 122,8 mm
- Főegység magassága: 48,1 mm
- Csomag szélessége: 183 mm
- Főegység szélessége: 177,1 mm
- Csomag magassága: 150 mm
- Csomag mélysége: 58 mm

Tápellátás

- Akkumulátor típusa: 6F22 9V
- Elemfeszültség: 9 V
- Elemek száma: 1
- Táplálás típusa: AC bemenet

Fénypontok

Ébredjen rádióra vagy sípolásra



Ébredjen kedvenc rádióállomásra, vagy egy hangjelzésre. Egyszerűen állítsa be az ébresztést Philips óras rádióján, hogy azzal a rádióállomással ébredjen, amelyet a legutóbb hallgatott, vagy válassza a hangjelzéses ébresztési módot. Amikor eljön a felkelés ideje, a Philips óras rádió automatikusan bekapcsolja a rádiót, vagy megszólaltatja az ébresztési hangot.

AM/FM hangolóegység



AM/FM hangolóegység a rádióhallgatáshoz

Tartalékelem

A tartalékelem áramszünet esetére is biztosítja az időmemóriát

Egyszerű órabeállítás

A pontos idő és az ébresztési idő beállítása olyan egyszerű, hogy előfordulhat, hogy nem is lesz szüksége a Rövid üzembe helyezési útmutatóra vagy a Használati utasításra azok beállításához. Az óras rádió gombjai egyértelműen jelzik az idő és az ébresztési idő beállításának módját.

Elalváskapcsoló



Az Elalváskapcsolóval eldöntheti, milyen hosszú ideig szeretné hallgatni a kiválasztott zenét vagy rádióállomást elalvás előtt. Egyszerűen állítson be egy időhatárt (egészen 1 óráig), majd válasszon CD-t vagy rádióállomást, amelyet álomba merüléséig hallgatni kíván. A készülék a kiválasztott időtartamig folytatja a lejátszást, majd automatikusan energiatakarékos, csendes készenléti üzemmódba vált. Az Elalváskapcsoló segítségével Ön kedvenc CD-jére vagy rádiós DJ-je hangjára alhat el – nem kell bárányokat számolnia, sem az áramfogyasztás miatt aggódnia.



Kiadás dátuma
2011-09-22

Verzió: 1.0.10

12 NC: 8670 000 30972
EAN: 87 12581 34181 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com