



Philips
Radiouro

Alarm s posnetim sporočilom



AJ3138



Bujenje brez težav

s to radiouro

S Philipsovo radiouro AJ3138/12 se lahko vaš otrok vsak dan zbudi ob njegovem najljubšem zabavnem zvoku ali glasu. Z zamenljivimi obroči in gumbi lahko radiouro prilagodite svojemu okusu, časovnik za dremež pa omogoča nastavitve ure brez spreminjanja nastavitve alarma.

Prebudite se, kot si želite sami

- Utripajoča osvetlitev ozadja pomeni, da je napočil čas bujenja
- Zamenljivi barvni obročki in gumbi za izraz vaše osebnosti
- Prebujajte se ob posnetku svojega najljubšega zvoka ali glasu

Izdelan za priročnost

- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost
- Velik LCD-zaslon z osvetljenim ozadjem za dobro berljivost pri šibki svetlobi
- Napajanje iz omrežja ali baterije omogoča prilagodljivo namestitvev
- Časovnik za kratek počitek brez spreminjanja nastavitve alarma

Vse, kar potrebujete

- Alarm z nastavitvami za delavnik in vikend dopolnjuje vaš življenjski slog
- Funkcija Gentle Wake za prijetno bujenje
- Nastavljiva ponovitev alarma omogoča prilagajanje časa dremeža
- Izklopni časovnik za enostavno zazivanje v spanec ob priljubljeni glasbi

PHILIPS

dovršeno in preprosto

Značilnosti

Utripajoča osvetlitev ozadja

Ob sprožitvi alarma začne utripati tudi osvetlitev ozadja. Majhni otroci, ki še nimajo občutka za čas, tako brez težav vedo, kdaj morajo vstati. Osvetlitev ozadja utripa eno minuto, nato se izklopi do naslednje sprožitve alarma.

Alarm za delavnik/vikend




Ta radioura, ki je bila zasnovana ob upoštevanju sodobnih življenjskih stilov, ima možnost dvojnega alarma, ki vam omogoča nastavitve različnih časov bujenja ob delavnikih in vikendih ali različnih časov bujenja za pare. Nastavitve alarma lahko prilagodite za isti čas bujenja za celoten teden od ponedeljka do nedelje ali pa nastavite alarm za zgodnji začetek delovnih dni od ponedeljka do petka in poležavanje v soboto in nedeljo. Karkoli boste izbrali, vam bo ta priročna funkcionalnost prihranila težave s prilagajanjem različnih časov bujenja vsak večer.

Zamenljivi barvni obročki


Zamenljivi modri in roza obročki ter gumbi naredijo radiouro zabavno in posebno. Oblikujte jo po svojem okusu ali v slogu vašega prostora. Zamenjate lahko dva vrhna ušesna gumba in obroček na sprednjem delu ure.

Digitalno iskanje postaj in prednastav.




Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.

Funkcija Gentle Wake



Začnite dan z nežnim prebujanjem ob postopno naraščajoči glasnosti alarma. Običajni zvoki alarma s prednastavljeno glasnostjo so pretihi, da bi vas zbudili, ali pa vas z neprijetno glasnostjo sunkovito prebudijo. Izberite prebujanje ob priljubljeni glasbi, radijski postaji ali brenčalu. Glasnost nežnega alarma se postopno povečuje od obzirno tihe do razumno glasne za nežno prebujanje.


Velik LCD-zaslon z osvetljenim ozadjem



LCD-zaslon z osvetljenim ozadjem omogoča dobro berljivost in enostavno upravljanje pri

šibki svetlobi ter zagotavlja jasne informacije že z bežnim pogledom.

Napajanje iz omrežja ali baterije



Vaš Philipsov radio lahko napajate z baterijami ali iz električnega omrežja, kar omogoča priročno in prilagodljivo uporabo. Če v bližini ni električne vtičnice ali če ne želite povzročati zmede s kablji, napravo napajajte z baterijami. Če potrebujete neprekinjeno in zanesljivo napajanje, napravo vključite v stensko vtičnico. Zdaj v poslušanju lahko dejansko uživate kjerkoli.

Časovnik za kratek počitek

Številne študije so pokazale, da kratek počitek tekom dneva koristi zdravju. Časovnik za kratek počitek vam omogoči, da tudi vi uvedete to koristno navado in si privoščite kratek dremež brez skrbi, da bi zaspali ali da bi morali vsakič znova ponastaviti alarm. Preprosto pritisnite en gumb in zdrsnite v zdrav 15- do 120-minutni dremež, preden se vrnete v vrvež vsakdana. Časovnik za kratek počitek bo samodejno odšteval do nič in brenčalo vas bo prebudilo po preteku prednastavljenega časa.

Nastavljiva ponovitev alarma

Da ne bi zaspali, ima Philipsova radioura možnost dremeža. Če se bo sprožil alarm, vi pa bi radi spali malo dlje, preprosto enkrat pritisnite gumb "Ponovi alarm" in zaspate. Čez pet minut se bo alarm ponovno sprožil. Če želite spati dlje, dvakrat pritisnite gumb "Dremež" za 10-minutni dremež in trikrat za 15-minutni dremež.

Specifikacije

Priročnost

- Alarmi: 24-urna ponastavitev alarma, brenčalo, radijski alarm, ponovi alarm (snooze), dvojni alarm
- Števke na zaslonu: 5
- Vrsta zaslona: Zaslon LCD
- Ura: Digitalna, izklopni časovnik

Zvok

- Zvočni sistem: Mono
- Regulacija glasnosti: vrtljivo (digitalno)
- Izhodna moč: 100 mW RMS

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM
- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: Antena FM
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje

Zajem zvoka

- Glasovno snemanje

Napajanje

- Število baterij: 3

- Vrsta baterije: Velikost AAA (LR3)
- Napetost baterije: 1,5 V
- Napajanje: 220–230 V
- Vrsta napajanja: Vhod AC

Pribor

- Kabli/povezava: Adapter AC-DC
- Drugo: vodnik za hiter začetek, Uporabniški priročnik
- Garancija: Garancijsko potrdilo

Dimenzije

- Bruto teža: 0,55 kg
- Teža izdelka: 0,48 kg
- Vrsta embalaže: D-ohišje
- Globina glavne enote: 102 mm
- Širina embalaže: 188 mm
- Višina glavne enote: 99 mm
- Višina embalaže: 95 mm
- Širina glavne enote: 99 mm
- Globina embalaže: 110 mm
- Količina glavnega kartona: 4



Datum izdaje 2012-11-02

Različica: 4.0.5

12 NC: 8670 000 58869
EAN: 87 12581 51965 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com