

# Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DS1400

Возник вопрос?  
Обратитесь в  
Philips



## Руководство пользователя

# PHILIPS



# Содержание

---

<b>1</b>	<b>Важная информация!</b>	<b>2</b>
	Техника безопасности	2

---

<b>2</b>	<b>Док-станция с динамиками</b>	<b>3</b>
	Введение	3
	Комплектация	3
	Описание основного устройства	3

---

<b>3</b>	<b>Начало работы</b>	<b>4</b>
	Подключение питания	4
	Включение	4

---

<b>4</b>	<b>Воспроизведение</b>	<b>5</b>
	Воспроизведение с устройств iPod/ iPhone	5
	Зарядка мобильного телефона	5
	Регулировка громкости	6
	Регулировка яркости	6

---

<b>5</b>	<b>Сведения об изделии</b>	<b>7</b>
	Характеристики	7

---

<b>6</b>	<b>Определение и устранение неисправностей</b>	<b>8</b>
----------	--	----------

---

<b>7</b>	<b>Уведомление</b>	<b>9</b>
----------	--------------------	----------

# 1 Важная информация!

## Техника безопасности

### Важные инструкции по безопасности

- Обратите внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем указаниям.
- Запрещается использовать данное устройство возле воды.
- Очищайте устройство только сухой тканью.
- Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- Не наступайте на сетевой шнур и не заземляйте его, особенно в области вилки, розетки и в месте выхода из устройства.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- Отключайте устройство от сети во время грозы или во время длительного перерыва в использовании.
- При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях устройства, таких как повреждение

сетевого шнура или вилки, попадание жидкости или какого-либо предмета в устройство, воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или падение.

- Запрещается подвергать устройство воздействию воды.
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
- Если для отключения устройства используется штекер адаптера питания, доступ к нему должен оставаться свободным.
- Используйте только источники питания, перечисленные в руководстве пользователя.



### Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается смазывать детали устройства.
- Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические приборы.
- Берегите устройство от воздействия прямых солнечных лучей, открытого огня и источников тепла.
- Обеспечьте постоянный и свободный доступ к шнуру питания, штепселу или адаптеру для отсоединения устройства от сети.

## 2 Док-станция с динамиками

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Введение


Эта акустическая док-станция позволяет слушать аудиофайлы с iPod/iPhone.

### Комплектация

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство
- Адаптер переменного тока (1)
- Краткое руководство пользователя
- Важные сведения и примечания по безопасности

### Описание основного устройства



- ① **Док-станция для iPod/iPhone**
- ② **TIME/DATE**
  - Настройка времени и даты.
- ③ **+ / -**
  - Регулировка громкости.
- ④ **\* \* NIGHT LIGHT**
  - Настройка яркости дисплея и нижней подсветки.
- ⑤ **Дисплей**
- ⑥ **Нижняя подсветка**
- ⑦ **USB**
  - Зарядка мобильного телефона через кабель USB.
- ⑧ **DC IN**
  - Подключение к источнику питания переменного тока.

## 3 Начало работы

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

При обращении в представительство компании Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер устройства.

Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели устройства. Укажите эти номера здесь:

Номер модели \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

### Подключение питания




#### Внимание

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней панели устройства.
- Риск поражения электрическим током! При отключении адаптера переменного тока от электросети тяните за вилку адаптера. Не тяните за шнур питания.



#### Примечание

- Перед подключением адаптера переменного тока убедитесь, что все остальные подключения выполнены.



### Включение

Док-станция с AC в режиме ожидания автоматически включается при обнаружении аудиосигнала от подключенного iPod/iPhone.

### Переключение в режим ожидания

Если с подключенного iPod/iPhone в течение 15 минут не поступает никакого аудиосигнала, устройство автоматически переходит в режим ожидания.

## 4 Воспроизведение

### Воспроизведение с устройств iPod/iPhone

Данная док-станция с АС позволяет прослушивать аудиозаписи с iPod и iPhone.

#### Поддержка iPod/iPhone


Эта док-станция с АС поддерживает следующие модели iPod и iPhone.

Разработано для моделей:

- iPhone 5
- iPod nano (7-го поколения)
- iPod touch (5-го поколения)

#### Подключение iPod / iPhone

- 1 Установите iPod/iPhone в док-станцию.



- 2 При первом подключении появится запрос на установку приложения на iPod/iPhone.
- 3 Нажмите **[Yes]** (Да), чтобы начать установку.
- 4 Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.
  - ↳ Акустическая док-станция синхронизирует время и дату с подключенного iPod/iPhone.

- Также для переключения формата отображения времени (12/24) и даты можно последовательно нажимать кнопку **TIME/DATE**.



#### Извлечение iPod/iPhone:

- Потяните iPod/iPhone в направлении от док-станции.

### Прослушивание музыки с iPod/iPhone

#### Примечание

- Убедитесь, что устройство iPod/iPhone установлено правильно.

Запустите воспроизведение музыки на iPod/iPhone.

- ↳ Звук будет автоматически воспроизводиться через док-станцию с АС.

### Зарядка устройств iPod/iPhone

При установке в док-станцию iPod/iPhone заряжается автоматически после подключения к источнику питания.

### Зарядка мобильного телефона

Это устройство позволяет заряжать мобильный телефон через USB-разъем с помощью USB-кабеля (не входит в комплект).

---

## Регулировка громкости

Во время воспроизведения последовательно нажимайте +/- для увеличения или уменьшения громкости.

---

## Регулировка яркости

Чтобы отрегулировать уровень яркости дисплея и нижней подсветки последовательно нажимайте \* ☀.

# 5 Сведения об изделии



## Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

## Характеристики

### Усилитель

Номинальная выходная мощность	2 x 2 Вт (среднеквадратичная)
Отношение сигнал/шум	60 дБА

### Общая информация

Адаптер питания переменного/ постоянного тока	Модель: S018KV0590240 (Philips) Вход: 100–240 В~, 50/60 Гц, 500 мА Выход: 5,9 В == 2400 мА;
Энергопотребление во время работы	18 Вт
Режим низкого энергопотребления	<1 Вт
Зарядка через USB-разъем	≤500 мА
Размеры: основное устройство (Ш x В x Г)	143 x 134 x 97 мм
Вес: основное устройство	0,78 кг

## 6 Определение и устранение неисправностей



### Предупреждение

- Запрещается снимать корпус прибора.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данного прибора перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

### Отсутствует питание

- Проверьте правильность подключения сетевой вилки устройства.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.

### Нет звука или звук с помехами

- Настройте уровень громкости на акустической док-станции или iPod/iPhone.

### Устройство не реагирует на команды

- Отключите устройство от сети и подключите повторно.

# 7 Уведомление

Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно WOOX Innovations, могут привести к утрате пользователем права на использование устройства.



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/ЕС. Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству. Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

## Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.



Незаконное создание копий материалов, защищенных от копирования, в том числе компьютерных программ, файлов, музыкальных записей и записей теле- и радиопередач, может являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не может быть использовано в этих целях.



Обозначения "Разработано для iPod" и "Разработано для iPhone" означают, что электронное устройство разработано специально для подключения устройств iPod и iPhone соответственно и имеет сертификацию разработчика по соответствию технических характеристик стандартам корпорации Apple. Корпорация Apple не несет ответственности за функциональность данного устройства или за его соответствие стандартам и требованиям техники безопасности. Обратите внимание, что использование этого устройства совместно с iPod или iPhone может повлиять на работу беспроводной связи. iPod и iPhone являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.



## Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.

Место для приклеивания  
кассового и товарного чеков

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Российская Федерация, Республика Беларусь, Казахстан Республикасы\*

Модель:

Заполнение обязательно

Серийный номер:

Заполнение обязательно

Дата продажи:

Заполнение обязательно

**ПРОДАВЕЦ:**

Название торговой организации:


Заполнение обязательно

Телефон торговой организации:

Заполнение обязательно

Адрес и E-mail:

Заполнение обязательно



Изделие получило в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, претензий к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

(ФИО и подпись покупателя)

**Внимание! Требуется полного заполнения гарантийного талона продавцом!**

Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть приклеены к настоящему гарантийному талону.





Specifications are subject to change without notice  
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
This product was brought to the market by WOOX  
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred  
to in this document as WOOX Innovations, and is the  
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the  
warrantor in relation to the product with which this booklet  
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are  
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

