

Philips
Sportif müzik çalar

3GB*

PSA610



Hareket için tasarlandı

Hareket özgürlüğü için tasarlanmış olan 3GB* kapasiteli PSA610 ürünü, en sevdiğiniz spor yapma anlarında 1500 taneye kadar şarkı dinlemenizi sağlar. Darbe emici tasarımı sayesinde en zor idmanlarda bile müzik dinlemeye devam edebilirsiniz.

Hareketli - her zaman

- Dahili konuşan kronometre
- Hareketli mercek ile bakmadan, rahat müzik kontrolü
- Spor kol bandı ve kulaklık ile birlikte sunulur
- Darbelerin etkisini ortadan kaldıran tasarım
- Darbelere karşı %100 dayanıklılık için ShockLock

Sizin müziğiniz, sizin hareketleriniz

- SuperScroll™ dolaşım şarkıları daha çabuk ve basit bir şekilde bulur
- Şarkı, sanatçı, albüm, tür veya çalma listesi tabanlı dolaşma
- Bilgisayarınız için USB2.0 üzerinden hızlı yükleme
- 1500 şarkıya kadar çalma*
- 3GB* yerleşik bellek
- 12 saate kadar müziğin keyfini çıkarın
- PlaysForSure* ile sadece Windows XP

PHILIPS

sense and simplicity

Sportif müzik çalar
3GB*

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Arkadan ışıklandırma
- **Arkadan renkli ışıklandırma:** Mavi
- **Göstergeler:** sanatçı adı, Pil durumu, DBB, frekans, istasyon hafızası, süre, parça, ses seviyesi
- **Çözünürlük:** 96 x 64 piksel
- **Tip:** LCD

Ses

- **Bas geliştirme:** Dijital Bas Kuvvetlendirme
- **ekolayız ayarları:** RnB, Klasik, Hip Hop, Jazz, Rock
- **Frekans tepkisi:** 20 - 20 000 Hz
- **Çıkış gücü (RMS):** 2 - 5mW
- **Sinyal gürültü oranı:** >80
- **Ses seviyesi kontrolü:** dijital

müzik çalma

- **Sıkıştırma formatı:** MP3, Windows Media™ Audio
- **ID3 Etiket desteği:** Albüm ve sanatçı adı, Şarkı ve sanatçı adı
- **MP3 bit hızları:** 32-320 kbps ve VBR
- **ShockLock**
- **WMA bit hızları:** 32-192 kbps

Depolama Ortamı

- **Sabit Disk Kapasitesi:** 3 GB
- **Müzik hafıza kapasitesi, MP3:** 750 MP3 şarkıya kadar (128 kbps ve 4 dak.)
- **Müzik hafıza kapasitesi, WMA:** 1500 WMA şarkıya kadar (64 kbps ve 4 dak.)
- **Dahili bellek tipi:** Sabit disk

Bağlanabilirlik

- **Kulaklık:** 3,5 mm
- **USB:** USB 2.0

Kolaylıklar

- **Fonksiyon:** Tuş kilidi
- **Metin satır sayısı:** 4

Aksesuarlar

- **Kol bandı:** AY4224
- **CD-ROM:** AY4498
- **Kulaklıklar:** HJ025
- **USB kablosu:** AY3915
- **AC/DC Adaptör / Şarj cihazı:** AY4107

Yazılım

- Aygıt yöneticisi
- Windows Media Player 10

Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Kurşunsuz lehimli ürün

System Gereksinimleri

- CD-ROM sürücü
- İnternet bağlantısı
- **Microsoft Internet Explorer:** 6.0 veya üzeri
- **PC OS:** Windows® XP (SPI veya üzeri)
- Ses kartı
- **USB:** Boş USB bağlantı noktası
- Video kartı

Güç

- **Adaptör tipi:** 100 - 240 V
- **Pil kapasitesi:** 610 mAh
- **Pil Tipi:** Li-ion
- **Şarj süresi:** 4 saate tam, 1 saatte hızlı şarj sa
- Şarj edilebilir

Boyutlar

- **Ambalaj türü:** D-box
- **Ürün boyutları (G x Y x D):** 70,5 x 29,9 x 70,5 mm
- **Ürün ağırlığı:** 0.092 kg
- **Ana karton miktarı:** 3
- **Ambalaj boyutları (G x Y x D):** 155 x 155 x 96 mm
- **Ana kutu boyutları:** 168 x 168 x 316,5 mm

PSA610/05

Ürün özellikleri

Dahili konuşan kronometre

Müzik çalarınızın sol üstündeki düğme yardımıyla dahili konuşan kronometreyi aktif hale getirebilirsiniz. Kronometre, kalan koşu süresini kulaklık aracılığıyla bildirir. Müzik çalarınıza bakmanıza gerek bile kalmaz. Motivasyonunuzu tüm modlarda korumak için, konuşan kronometre müzik çalarken veya müziksiz olarak kullanılabilir.

Bakmadan kullanılan hareketli mercek

Müzik çalarınızın kullanımı kolay, bakmadan kullanılan hareketli merceği aracılığıyla sorunsuz bir idmanın keyfini çıkarın ve hareketli müziğinizi istediğiniz gibi kontrol edin. Sizi hareketli ve motive tutmak için tasarlanmış hareketli mercek, müzik çalarınızın çeşitli işlevlerine idmanınızı bölmeden ve kolay erişim sağlar. Müziği rahatça ve tam istediğiniz şekilde kontrol etmek için, hareketli merceğin küçük bir çıkıntıyla işaretlenmiş olan kılavuz noktalarına hafifçe dokunup tap ve gerçek bir bakmadan kullanma tecrübesi edinin.

ShockLock

Hareketliken, hatta en sert idmanlar sırasında bile darbelerle karşı %100 dayanıklı müzik çalarınız ile müziğin keyfini çıkarın. Sabit disk çalarınızın sabit diskine zarar verebileceğiniz için endişe duymanıza gerek yoktur. İdman süresince sizi motive etmesi için müziklerinizi seçtikten sonra, sabit disk çalarınızın "Hold" (Beklet) tuşuna basın ve ShockLock modunu seçin. Seçtiğiniz müzikler otomatik olarak sabit disk çalarınızın tampon hafızasına yüklenecektir. Bu işlemden sonra, darbelerden ve titreşimden korunmak için sabit disk ShockLock moduna kilitlenecektir. Darbelere karşı dayanıklı, kesintisiz müzik ile idmanlarınızın keyfini çıkarın.



Yayın tarihi 2007-12-07

Sürüm: 9.0

12 NC: 9073 101 01827
EAN: 87 10895 87594 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

- * 1GB = 1 milyar bayt; kullanılabilir depolama alanı daha az olacaktır.
- * Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda değiştirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
- * Depolama kapasitesi, şarkı başına 4 dakika ve 64 kbps WMA ya da 128 kbps MP3 şifreleme değerlerine dayanarak belirtilmiştir.
- * PlaysForSure, Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya başka ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.
- * Gerçek aktarım hızı işletim sisteminize ve yazılım konfigürasyonunuza göre değişebilir.