



Télécommande pour tous vos équipements audio/vidéo Compatible avec plus de 1 200 marques

Grâce à la technologie de pointe de cette télécommande universelle au design élégant, vous pouvez piloter tous vos équipements audio/Vidéo

Contrôler la plupart des appareils et marques

- Télécommande 6 en 1 pour votre téléviseur, votre lecteur de DVD, votre décodeur, votre amplificateur, votre magnétoscope et votre lecteur de CD
- Intégration des codes IR d'une autre télécommande
- Prête à utiliser avec les appareils Philips

Pour un confort maximal

- L'interface utilisateur s'éclaire lorsque vous choisissez un appareil
- Style élégant au fini chromé
- Contrôle de plusieurs appareils via une seule touche

Une procédure d'installation d'une simplicité remarquable

- Recherche automatiquement la marque de votre équipement.
- Pour toute question ou demande d'assistance, contactez notre service en ligne
- Entrée du code pour une configuration directe de votre télécommande
- Service d'assistance Télécommandes universelles via un site Web dédié

Points forts

Télécommande 6 en 1

Faites place nette et remplacez vos télécommandes par une seule, robuste, qui permet de faire fonctionner votre téléviseur, votre lecteur/enregistreur de DVD, votre récepteur satellite, votre récepteur terrestre numérique, votre décodeur câble, votre amplificateur/récepteur et votre lecteur de CD, quels qu'en soient la marque ou le modèle.

Fonction d'apprentissage

La fonction d'apprentissage permet à une télécommande de capturer et de mémoriser les signaux infrarouges d'autres télécommandes pour un usage ultérieur. Si les codes de l'appareil ne sont pas inclus dans la base de données embarquée, il est possible de les assimiler en pointant vers la télécommande d'origine.

Préprogrammée pour Philips

Si vous utilisez un appareil Philips, vous n'avez pas besoin de programmer votre télécommande universelle, car toutes les touches sont prédéfinies pour Philips.

Conception chromée

Cette finition chrome, superbe et raffinée, s'harmonise avec tous vos appareils.

Rétroéclairage automatique

Ne cherchez plus les boutons dans le noir. Lorsque vous prenez la télécommande, les touches (ou l'écran LCD) s'éclairent automatiquement.

Pression d'une touche



D'une simple pression, vous pouvez activer plusieurs commandes à la fois grâce à une macro qui combine plusieurs commandes préprogrammées. Il vous suffit donc d'appuyer sur la touche pour exécuter une série de fonctions

Recherche automatique de la marque

Pour faire fonctionner votre télécommande, il vous suffit de lancer la recherche du code correspondant à votre équipement.

Entrée directe du code

Si votre télécommande ne trouve pas automatiquement le code de votre appareil, vous pouvez également l'entrer manuellement. Vous trouverez une liste complète des codes numériques dans le mode d'emploi.

Ligne de service Télécommandes de contrôle universelles

En cas de problème ou de question concernant votre télécommande universelle ou si une touche de fonction de votre télécommande d'origine n'est pas couverte par la bibliothèque de code intégrée, contactez le service d'assistance. Il est disponible 7 jours sur 7.

Service d'assistance en ligne URC

Service d'assistance pour votre télécommande : tous les codes de toutes les marques sont disponibles sur le site Web URC Philips.















Caractéristiques

Pratique

Rétroéclairage

Installation facile: Recherche automatique

Couleur du rétroéclairage: Rouge

Nombre de touches: 39

touche copie

Fonctions DVD: Touches de lecture,

Commande Système accessible par menu,

Commande disque accessible par menu,

Touches numériques

Approbations de conformité: Marquage « CE »

Étapes d'installation: 2

Langues prises en charge:

ANG/FR/ALL/NL/DA/S/NOR/FIN/IT/ES/PT

Préprogrammé pour les appareils Philips

Résistant aux éclaboussures

Fonctions SAT/CBL: Touches numériques, Commande accessible par menu, Guide,

informations, Favoris, Fonctions texte

Télétexte - améliorations: Fast Text

Mise en service facile

Inclinaison: Capteur d'inclinaison

Fonctions TV: Programme suivant/précédent,

Réglage du volume, fonction silence,

Marche/veille, Touches numériques, Sélection

audio/vidéo, externe, Commande accessible

par menu, Réglage couleur/luminosité,

Touches Télétexte, Touches Télétexte rapides, Programme précédent, Mise en veille

programmable, 16/9, Guide, informations

Appareils pris en charge: Téléviseur,

Magnétoscope, DVD, Boîtier décodeur satellite, CÂBLE, CD/MD, RÉCEPTEUR, AMPLIFICATEUR

Fonctions magnétoscope: Touches de lecture

(6), ShowView, VCR Plus, Commande

accessible par menu

Alimentation

Type de pile: AA/LR6 alcaline

Autonomie de la batterie: 12 mois

Nombre de piles: 2

Accessoires

Batterie: Oui. Pile 1,5 V AA LR6

Informations de l'emballage

12NC: 908210006466

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93580 7

Hauteur: 45 millimètre Longueur: 338 millimètre

Largeur: 155 millimètre

Carton externe

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93581 4

Hauteur: 177 millimètre

Quantité: 3

Longueur: 354 millimètre Largeur: 121 millimètre

Fonctions infrarouges

Distance de fonctionnement: 10 m

Apprentissage codes IR

Gamme de fréquences d'apprentissage:

30 - 60 kHz

Voyants de transmission: 1

Base de données de codes IR universels

Nombre de marques dans base de données:

Plus de 300

Réponse en fréquences porteuses:

28 kHz - 70 kHz

Angle de transmission: 90 degrés

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication 2024-05-08 Version: 2.1.8

EAN: 87 10895 93580 7

www.philips.com

