

Docking Entertainment System

AJ301D

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

QUICK START

MISE EN SERVICE RAPIDE

INICIO RÁPIDO

SCHNELLSTART


SNELSTART

AVVIVO RAPIDO



Thanks for buying **Philips AJ301D Docking Entertainment System**.
Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.
Please read our instruction booklet to really rise & shine!

PHILIPS



ITALIANO

Passo A

- Collegare l'adattatore di rete alla presa DC (18V) dell'apparecchio ed alla presa di alimentazione.

Passo B

Regolazione dell'orologio e della sveglia

1. In qualsiasi modalità, tenere premuto **TIME SET** (Impostazione ora) o **ALM1 / ALM2** fino a quando le cifre dell'ora non lampeggiano.
2. Premere e tenere premuto **◀▶** per regolare l'ora.
3. Premere **TIME SET** (Impostazione ora) o **ALM1 / ALM2** per confermare.
4. Ripetere i **passaggi 2~3** per completare l'impostazione delle altre voci.

Passo C

Selezionare le modalità di sveglia

In modalità Standby, selezionare la modalità sveglia impostando **DOCK/BUZZER/TUNER** su **DOCK** o **BUZZER** o **TUNER**.

Suggerimenti utili:

- Se si è selezionato **TUNER**, assicurarsi di essere sintonizzati correttamente su di una stazione, prima di spegnere l'apparecchio (Vedi **Sintonizzazione sulle stazioni radio**).
- Se è stata selezionata la modalità di allarme **DOCK**, accertarsi di aver collegato il lettore compatibile. In caso contrario verrà automaticamente attivato il segnale acustico.

3 modi di spegnere la sveglia

- Premere alternativamente: **POWER** o **REPEAT**

ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL.

- Premere **ALM1** o **ALM2**.

Passo D

Sintonizzazione sulle stazioni radio

1. Premere **TUNER/AUX** una volta per accendere la radio
 2. Premere **◀▶** per un secondo o più per sintonizzarsi sulla stazione desiderata.
- Per memorizzare una stazione, tenere premuto brevemente un tasto **PRESET (1-5)** fino ad udire un doppio blip.

Passo E

Riproduzione da iPod Apple tramite AJ301D

1. Selezionare l'adattatore corretto tra quelli forniti, quindi fissarlo nello slot per consentire l'inserimento del proprio lettore.
- I connettori dell'iPod sono pre-installati nell'unità principale dell'AJ301D.
- L'indicazione sul retro dell'adattatore specifica con quale lettore iPod l'adattatore è compatibile.
2. Inserire il lettore iPod compatibile nel connettore del dock.
3. Premere **DOCK** per passare alla modalità Dock.
- Il lettore collegato avvia automaticamente la riproduzione.

Suggerimenti utili:

- Con i pulsanti (**▶|◀**, **◀▶**) e **VOLUME** dell'AJ301D e del comando è possibile utilizzare le seguenti funzioni: riproduzione/pausa, selezione del brano precedente/successivo, avanzamento/riavvolgimento rapidi e regolazione del volume.
- Per ulteriori informazioni sui lettori compatibili, su come scegliere e sostituire gli adattatori, e altre importanti informazioni, consultare il manuale per l'utente.

