



Philips  
Digital PhotoFrame

20,3 cm (8")



SPF4308

## "Sí, definitivamente puedes ver la atracción."

Hazlo atrevido, hazlo divertido o haz que alguien suelte una lagrimilla. Por supuesto, una imagen dice más que mil palabras. Pero ahora puedes añadir tus propios mensajes especiales a las fotos; convirtiendo tu regalo en algo incluso más memorable y significativo.

### Un REGALO lleno de sorpresas

- Personalízalo con tus propias fotos y mensajes
- Inspírate con las tarjetas de felicitación integradas
- Prepara sorpresas para futuras ocasiones con el temporizador integrado

### Razones para mantener encendido tu PhotoFrame todos los días

- Una selección de 15 divertidos relojes animados para ser puntual
- Un botón específico que te permite alternar entre las fotos y el reloj
- puedes elegir entre 10 estilos de collage para ver tus fotos.
- Prepárate para recibir mensajes sorpresa de tus amigos

### Diseño ecológico

- Pantalla con conexión y desconexión automática a horas previamente establecidas para ahorrar energía
- Nuestros paquetes son pequeños para reducir el uso de materiales



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Ángulo de visión: @ C/D > 10, 130° (horizontal) / 110° (vertical)
- Vida útil hasta 50% de brillo: 20000 hora
- Relación de aspecto: 4:3
- Resolución de pantalla: 800 x 600
- Brillo: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Relación de contraste (típica): 500:1

## Soportes de almacenamiento

- Memoria integrada (RAM): 512 MB (para 500 fotos en alta definición)
- Tipos de tarjeta de memoria: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Tarjeta multimedia, Memory Stick, Memory Stick Pro

## Cómodas funciones

- Formato de fotografías compatible: Fotografía JPEG, Archivos JPEG de hasta 10 MB, Hasta 20 megapíxeles
- Lector de tarjetas: Integrado (1x)
- Ubicación: Horizontal, Vertical, Orientación automática de fotografías
- Botones y controles: Botón de encendido, 3 botones, Tecla navegación 4 direcciones/Intro
- Modo de reproducción: Exploración a pantalla completa, Secuencia de diapositivas, Explorar imágenes en miniatura
- Aprobación de regulaciones: CE, GOST, Suiza, C-Tick

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Guía de inicio rápido, Manual de usuario en CD-ROM
- Manual de usuario: Árabe, Checo, Danés/noruego, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Italiano, Malayo, Pulido, Portugués, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco

## Dimensiones

- Dimensiones del equipo con soporte (An. x Al x Pr.): 222,6 x 184,35 x 113 mm
- Peso: 0,58 kg
- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 °C a 40 °C
- Rango de temperaturas (almacenamiento): De -10 °C a 60 °C

## Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo de energía: (Sistema encendido) 4,6 W
- Modo de alimentación compatible: Alimentación por CA
- Amperaje de salida CC: 1 A
- Voltaje de salida CC: 9 V

## Dimensiones del embalaje

- EAN: 87 12581 54136 1
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 21,35 x 26,8 x 9,6 cm
- Peso bruto: 1,876 kg
- Peso neto: 1,478 kg
- Peso tara: 0,398 kg

## Caja exterior

- GTIN: 1 87 12581 54136 8
- Unidades por caja: 2
- Peso bruto: 4,22 kg
- Caja exterior (L x An. x Al): 28,6 x 23,1 x 22,2 cm
- Peso neto: 2,956 kg
- Peso tara: 1,264 kg

## Conectividad

- USB: Esclavo USB 2.0

# Destacados

## Personaliza tu PhotoFrame

Personalízalo con tus propias fotos y mensajes en 3 sencillos pasos. 1. Elige tu foto 2. Personalízala con un mensaje 3. Regalo listo para regalar.

## Tarjetas de felicitación integradas

¿No sabes qué decir? La buena noticia es que hemos incluido un montón de inspiradores y sinceros mensajes entre los que puedes elegir. Selecciona uno y añádelo tal cual o editálo para darle un toque personal.

## Prepara sorpresas con el temporizador

Configura el temporizador para las fotos que has personalizado. Estas fotos aparecerán justo para un cumpleaños, un aniversario o cualquier celebración especial. Es una forma magnífica de crear sorpresas.

## Una selección de 15 relojes animados

Sé puntual con una variedad de 15 divertidos relojes animados.

## Botón de modo específico

Un botón de modo específico que te permite alternar rápidamente entre las fotos y el reloj. Púlsalo una vez para cambiar de la secuencia de fotografías al reloj. Vuelve a pulsarlo para cambiar del reloj a la secuencia de fotografías.

## visualiza fotos con collages

puedes elegir entre 10 estilos de collage para ver tus fotos.

## Pantalla con conexión y desconexión automática

Un temporizador enciende y apaga PhotoFrame a las horas seleccionadas, reduciendo así hasta un tercio los costes de consumo de energía.



Fecha de emisión  
2016-05-06

Versión: 3.1.6

12 NC: 8670 000 62631  
EAN: 87 12581 54136 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)