



Philips
CD-soundmachine

Stijlvol
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

AZB1839

Overal en altijd muziek

Slim en opvallend ontwerp voor muziek via verschillende bronnen, zoals USB Direct, MP3-CD's, radio

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- DAB+, DAB en FM voor een volledige radio-ervaring
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

Gebruiksvriendelijk

- CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring
- Geheugen voor 20 CD-nummers
- Handige afstandsbediening voor meer bedieningsgemak

PHILIPS

Specificaties

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Discspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Vorige/volgende, Programma afspelen, Shuffle, Herhalen

Connectiviteit

- USB: USB-poort
- Audio-ingang (3,5 mm)

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM
- DAB/DAB+: Infoscherm, Menu
- Voorkeurzenders: FM: 20, DAB: 20
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen
- Type antenne: Telescopisch

Geluid

- Geluidssysteem: stereo
- Volumeregeling: Draaiwiel (analoog)
- Uitgangsvermogen: 2 x 1 W RMS

Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
- Afwerking speakerfrontjes: metaal

Comfort

- Schermtype: LCD-display
- Ladertype: Bovenzijde

Accessoires

- Kabels/aansluitingen: AC/DC-adapter
- Garantie: Garantietaal
- Afstandsbediening
- Gebruiksaanwijzing

Vermogen

- Batterijtype: C-batterij (LR14)
- Batterijvoltage: 1,5 volt
- Aantal batterijen: 6
- Voedingstype: 100 - 240 V


Afmetingen

- Diepte van de verpakking: 139 millimeter
- Hoogte van de verpakking: 262 millimeter
- Breedte van de verpakking: 371 millimeter
- Diepte hoofdunit: 236 millimeter
- Hoogte hoofdunit: 122 millimeter
- Breedte hoofdunit: 341 millimeter
- Gewicht van het product: 1,6 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 2,3 kg



Kenmerken

CD shuffle/herhalen



Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet van een unieke muzikervaring telkens wanneer u uw speler aansluit.

DAB+, DAB en FM

DAB+/DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van etherzenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een heldere en kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB+- of DAB-zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen



MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3)". MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.



Publicatiedatum
2022-05-15

Versie: 3.0.4

12 NC: 8670 001 49131
EAN: 69 51613 99084 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com