

Registrujte svoj výrobok a získajte podporu na  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



CD250

CD255

SE250

SE255

# Príručka rýchlym spustením

**1** Zapojenie

**2** Inštalovanie

**3** Užívajte si

**PHILIPS**

# Čo je v krabici



Slúchadlo



Základná stanica  
ALEBO



Základná stanica so  
záznamníkom




Kryt na batérii



2 AAA nabíjateľné  
batérie



Napájanie elektrickej  
energie



Kábel na linku\*



Návod na použitie



Záruka



Príručka rýchlym  
spustením

\*V krabici môže nájsť adaptér na linku, ktorý sa dodáva oddelene od kábla na linku. **V takom prípade musíte napojiť adaptér na linku ku káblu na linku skôr, ako zapojíte kábel na linku do zásuvky na linku.**

Pri baleniach s viacerými slúchadlami nájdete navyše jeden alebo viac slúchadiel, krytov na batériu, nabíjačiek s jednotkou napojenia na elektrickú energiu a nabíjateľných batérií.



**UPOZORNENIE:** Vždy použite kábel linky, zdroj elektrickej energie a batérie, ktoré boli dodané s telefónom.

## 1

# Zapojenie

Zapojte základnú stanicu

1. Základnú stanicu umiestnite do centrálnej polohy v blízkosti zásuvky na telefónnu linku a elektrickej zásuvky.



2. Zapojte kábel na linku a napájací kábel k zdroju do príslušných konektorov na zadnej strane základnej stanice.
3. Druhý koniec kábla na linku a napájacieho kábla zapojte do príslušných zásuviek.


## 2

# Inštalovanie

Založte nabíjateľné batérie a nabíjačku


A

Založte batérie



B

Slúchadlo nabíjajte 24 hodín





Zostavte telefón (aj je to potrebné)


1. Stlačte na zobrazenie zoznamu krajín.
2. Prejdite smerom hore a dolu a nájdite svoju krajinu.
3. Stlačte a potvrdte voľbu.  
(**ČAKÁM...** sa zobrazí počas automatickej konfigurácie predvoleného nastavenia linky a ponuky jazyka pre zvolenú krajinu.)
4. Výrobok teraz prejde do **DÁTUM/ČAS** ponuky. Zadaťte aktuálny dátum (DD/MM) a stlačte na potvrdenie.
5. Zadaťte aktuálny dátum (HH-MM) a stlačte na potvrdenie.

# 3 Užívajte si



## Uskutočnenie hovoru

Vytočte číslo (maximálne 24 číslic) a stlačte  alebo .

ALEBO

Stlačte  alebo , čím aktivujete linku a vytočte číslo.


## Prijatie hovoru

Keď telefón zazvoní, stlačte  alebo .

## Ukončenie hovoru










Ak chcete konverzáciu ukončiť, stlačte .

## Nastavenie hlasitosti slúchadla alebo reproduktora

Počas hovoru stlačte  a vyberte si z **ÚROVEŇ 1** až do **ÚROVEŇ 5**.







## Nastavenie melódie zvonenia

K dispozícii máte 10 melódií zvonenia vo vašom slúchadle.

1. Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  k **OSOBNÉ NAST.** a stlačte .
2. Prejdite  k **TÓNY SLÚCH.** a stlačte , potom prejdite  k **ZAZVONENIA** a stlačte .
3. Prejdite  na požadovanú melódiu a prehraďte si ju.
4. Stlačte  pre nastavenie melódie zvonenia.





Ozve sa tón potvrdenia a displej sa vráti na predchádzajúcu ponuku.

## Uloženie kontaktu v telefónnom zozname




1. Stlačte  v režime nečinnosti, prejdite  k **TELEF.ZOZNAM** a stlačte , stlačte  a zadajte **NOVÝ ZÁZNAM**.
2. **VLOŽIŤ MENO** sa zobrazí na displeji.
3. Zadajte meno telefonického kontaktu (maximálne 12 znakov) a stlačte .
4. Na displeji sa zobrazí **ULOŽIŤ ČÍSLO**.
5. Zadajte číslo (maximálne 24 znakov) a stlačte .

Ozve sa tón potvrdenia.


## Vstup do telefónneho zoznamu


1. Stlačte  v režime nečinnosti a prejdite  na prehliadanie telefónneho zoznamu.
2. Detaily si prezriete stlačením . Stlačte  a zobrazia sa zostávajúce číslice, ak má záznam viac ako 12 číslic.

### Hovor z telefónneho zoznamu


1. Stlačte  v režime nečinnosti.
2. Prejdite  do záznamu v telefónnom zozname.
3. Stlačte .
  - Hovor sa začne.


### Vypočujte si odkazy nahrané na záznamníku (iba pre CD255/SE255)



Stlačte  na základnej stanici a zapnite záznamník (LED svetlo svieti). Prehrá sa odchádzajúca správa.

Stlačte  na základnej stanici a prehrajú sa správy v telefóne (prvá nahraná správa sa prehrá ako prvá).

Stlačte  a prejdite z aktuálne prehrávanej správy na nasledujúcu správu.


Stlačte  a vráťte sa na predchádzajúcu správu (ak stlačíte do 1 sekundy počas prehrávania aktuálnej správy).

Stlačte  a znovu sa prehrá aktuálne prehrávaná správa (ak tlačidlo stlačíte po uplynutí 1 sekundy pri prehrávaní aktuálnej správy).

Stlačte   a nastavte hlasitosť reproduktora počas prehrávania správ.

Stlačte  a odstránite aktuálnu správu.

Dlhým stlačením  vymažete všetky staré odkazy.


Stlačte  znovu a záznamník sa vypne (LED svetlo je vypnuté).

Detaily o funkciách záznamníka nájdete vo svojom Návode na použitie.

# Problémy

Viac informácií nájdete v Návode na použitie, ktorý je priložený k vášmu telefónu.

## Problém

- Nie je žiadny tón vytáčania.
- Volajúci ma dobre nepočuje.
- **HLADANIE** sa zobrazí na slúchadle a ikonka  bliká.
- Nezobrazuje sa číslo volajúceho.

## Riešenie

- Nie je prívod energie: Skontrolujte zapojenia.
- Batérie sú vybité: Nabite batérie.
- Prejdite bližšie k základnej stanici.
- Použitý je nesprávny kábel na linku: Použite priložený kábel na linku.
- Je možné, že budete potrebovať adaptér na linku: Ak áno, napojte adaptér na linku a kábel na linku.
- Prejdite bližšie k základnej stanici.
- Základnú stanicu premiestnite aspoň o meter ďalej od elektronického zariadenia.
- Prejdite bližšie k základnej stanici.
- Skontrolujte, či je základná stanica zapnutá.
- Resetujte zariadenie a reštartujte registráciu slúchadla.
- Služba nie je aktivovaná: Skontrolujte svoje predplatené služby u poskytovateľa siete.

# Vitajte vo Philips!

Registrujte svoj výrobok a získajte podporu na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Potrebujete pomoc?

## Návod na použitie

Prečítajte si Návod na použitie, ktorý bol priložený k telefónu.

## Online Help

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

**CE 0168**   
Printed in China

3111 285 41541 (SK)

UCZZ13927GZ(1)