PHILIPS

Fones de ouvido

Série **8000**

TAH8507

Manual do usuário

Registre o produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

Índice

1 Instruções importantes sobre segurança 2
Proteção dos ouvidos 2
Informações gerais 2

2 Fones de ouvido over-ear Bluetooth 3
Conteúdo da embalagem 3
Outros dispositivos 3
Visão geral dos fones de ouvido Bluetooth sem fio 4

3 Primeiros passos 5
Carregar a bateria 5
Emparelhar os fones com o telefone celular 5

4 Usar os fones de ouvido 6
Conectar os fones ao dispositivo Bluetooth 6
Conexão por fio 6
Conexão multiponto 6
Conectar o fone de ouvido ao computador 7
Gerenciar chamadas e músicas 7
Download do aplicativo 8

5 Dados técnicos 9

6 Aviso 10
Declaração de conformidade 10
Descarte de seu produto antigo e baterias 10
Remoção da bateria integrada 10
Conformidade com campos eletromagnéticos 10
Informações ambientais 10
Aviso de conformidade 11

7 Marcas registradas 12

8 Perguntas frequentes 13

1 Instruções importantes sobre segurança

Proteção dos ouvidos

Perigo

- Para evitar a perda auditiva, limite o tempo de uso dos fones de ouvido com volume alto e coloque o volume em um nível seguro. Quanto mais alto o volume, menor é o tempo em que os fones podem ser usados com segurança.

Ao usar os fones, observe as seguintes recomendações:

- Utilize os fones com volumes moderados e evite períodos prolongados.
- Tenha cuidado para não aumentar o volume continuamente à medida que os seus ouvidos se adaptam.
- Não aumente o volume a ponto de não conseguir ouvir o que está ao seu redor.
- Em situações potencialmente perigosas, utilize os fones com cuidado ou interrompa seu uso.
- Usar fones com pressão sonora excessiva pode provocar a perda auditiva.
- O uso de fones nos dois ouvidos ao dirigir não é recomendável e pode ser proibido em alguns locais.
- Para sua segurança, evite se distrair com música ou chamadas telefônicas enquanto estiver no trânsito ou em outros ambientes com possíveis riscos.

Informações gerais

Para evitar danos ou mau funcionamento dos fones:

Cuidado

- Não exponha os fones ao calor excessivo.
- Não deixe os fones caírem.
- Os fones não devem ser expostos a goteiras ou respingos (consulte a classificação IP do produto específico).
- Não mergulhe os fones na água.
- Não carregue os fones se o conector ou a tomada estiverem molhados.
- Não utilize produtos de limpeza que contenham álcool, amônia, benzeno ou abrasivos.
- Se houver necessidade de limpá-los, utilize um pano macio e umedeça-o se necessário com uma quantidade mínima de água ou sabão neutro diluído.
- Não exponha a bateria integrada ao calor excessivo, como luz do sol, fogo, etc.
- Há risco explosão se a bateria for trocada de forma incorreta. Troque-a somente por outra do mesmo tipo ou equivalente.
- Para atingir a classificação IP específica, a tampa do slot de carregamento deve estar fechada.
- O descarte de baterias no fogo ou em fornos quentes e seu esmagamento ou corte mecânico podem provocar explosão.
- Se a bateria foi deixada em ambientes com temperatura muito alta, pode haver explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamáveis.
- Se a bateria for submetida a uma pressão de ar muito baixa, pode haver explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamáveis.
- A troca da bateria por outra de tipo incorreto pode danificar gravemente os fones de ouvido e a bateria (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio).

Temperatura e umidade de operação e armazenamento

- O armazenamento deve ser feito em locais onde a temperatura esteja entre -20 °C e 50 °C, com umidade relativa de até 90%.
- Utilize em locais onde a temperatura esteja entre 0 °C e 45 °C, com umidade relativa de até 90%.
- A durabilidade da bateria pode diminuir em condições de temperatura alta ou baixa.

2 Fones de ouvido over-ear Bluetooth

Parabéns por adquirir seu produto e seja bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo proveito do suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/support.

Com esses fones de ouvido Philips, você pode:

- Realizar chamadas de forma prática, sem fios e sem usar as mãos
- Ouvir e controlar as músicas sem precisar de fios
- Alternar entre chamadas e música
- Curtir o cancelamento de ruídos

Conteúdo da embalagem

Fones de ouvido Philips Bluetooth Philips TAH8507

Cabo de carregamento USB (apenas para carregamento)

Cabo de áudio

Adaptador para voo

Microfone com haste



Dongle USB

Estojo de transporte

Guia de início rápido

Garantia global



Folheto de segurança

Outros dispositivos

Um celular ou dispositivo (como notebook, tablet, adaptadores Bluetooth, leitores de MP3, etc.) que seja compatível com Bluetooth e com os fones de ouvido (consulte os "Dados técnicos" na página 9).

Visão geral dos fones de ouvido Bluetooth sem fio



① Botão de modo ANC

② Botão do assistente de voz

③ Botão liga/desliga

④ USB-C

⑤ Indicador de LED

⑥ Conector de áudio de 2,5 mm / Conector da haste do microfone

⑦ Painel de toque

⑧ LED de ocupado

⑨ Haste do microfone acoplável

⑩ Botão de emparelhamento

⑪ Indicador de LED

3 Primeiros passos

Carregar a bateria

Observação

- Antes de usar os fones pela primeira vez, carregue a bateria durante 2 horas para otimizar sua capacidade e vida útil.
- Para evitar danos, utilize apenas o cabo de carregamento USB original.
- Se estiver em uma chamada, encerre-a antes de carregar os fones, pois eles serão desligados após serem conectados para carregamento.

Conecte o cabo de carregamento USB fornecido ao:

- Conector de carregamento USB tipo C nos fones e;
- Carregador/porta USB de um computador.

↳ O LED fica branco durante o carregamento e apaga quando os fones estão totalmente carregados.

Dica

- Normalmente, a carga completa leva 2 horas.

Emparelhar os fones com o telefone celular

Antes de usar os fones com o celular pela primeira vez, você deve emparelhá-los . Um emparelhamento bem-sucedido estabelece uma conexão criptografada exclusiva entre os fones e o celular. Os fones guardam os últimos 4 dispositivos na memória. Se você tentar emparelhar mais de 4, o dispositivo que tiver sido emparelhado primeiro será substituído pelo novo.

1. Verifique se os fones estão totalmente carregados e desligados.
2. Pressione e segure ⏻ por 5 segundos até que os LEDs azul e branco pisquem de forma alternada.
   ↳ Os fones ficam no modo de emparelhamento por 5 minutos
3. Confira se o celular está ligado e se o recurso Bluetooth está ativado.
4. Emparelhar os fones com o telefone celular. Para saber mais detalhes, consulte o manual do usuário do celular.

O exemplo a seguir mostra como emparelhar os fones de ouvido com o celular.

↳ Ative o recurso Bluetooth do celular e selecione **Philips TAH8507**

Philips TAH8507

4 Usar os fones de ouvido

Conectar os fones ao dispositivo Bluetooth

1 Ligue o celular ou outro dispositivo Bluetooth.

2 Pressione e segure o botão liga/desliga para ligar os fones.

↳ O LED branco acenderá em 2 segundos

↳ Os fones se reconectam ao último celular ou dispositivo Bluetooth conectado e ao dongle automaticamente

Dica

- Se você ligar o celular/dispositivo Bluetooth ou ativar o recurso Bluetooth depois de ligar os fones, terá que reconectar os fones e o celular/dispositivo Bluetooth manualmente.

Observação

- Se os fones não conseguirem se conectar ao último dispositivo Bluetooth conectado dentro do raio de alcance em 20 segundos, eles entrarão no modo conectável. Se nenhum dispositivo Bluetooth se conectar, os fones desligarão automaticamente depois de 5 minutos.

Conexão por fio

Também é possível usar os fones com o cabo de áudio fornecido. Conecte o cabo de áudio fornecido aos fones e ao dispositivo de áudio externo.

Conexão multiponto

Emparelhamento

- Emparelhar os fones com dois dispositivos (p. ex., um celular e um notebook)

Alternar entre dispositivos

- Só é possível reproduzir músicas de um dispositivo de cada vez. O segundo dispositivo ficará reservado para chamadas telefônicas
- Pause o áudio de um dispositivo para começar a reproduzir o áudio do outro

Observação

- Se o dispositivo 2 receber uma chamada, a reprodução do dispositivo 1 será pausada. A chamada será encaminhada automaticamente para os fones de ouvido.
- Quando a chamada terminar, a reprodução do dispositivo 1 será retomada automaticamente.

Conectar o fone de ouvido ao computador

1 Conecte o dongle no computador com USB-C ou USB-A com conversor.



2 Ligue os fones de ouvido. O computador e os fones serão conectados automaticamente

Dica

- Quando conectado, o dongle terá um LED azul fixo.

Observação

Para reconectar:

a) Desconecte e conecte o dongle no computador e aguarde a conexão automática.

Ou

b) Com o dongle na porta USB do computador, pressione o botão no dongle uma vez para iniciar a conexão com o dispositivo.

Gerenciar chamadas e músicas

Ligar/desligar

Tarefa	Botão	Operação
Ligar os fones	Botão liga/ desliga	Pressione por 2 segundos
Desligar os fones	Botão liga/ desliga	Pressione por 2 segundos ↳ O LED branco fica aceso e apaga gradualmente

Controle de música

Tarefa	Botão	Operação
Tocar ou pausar a música	Touchpad	Toque duas vezes
Ajustar o volume	Touchpad	Deslize para cima/baixo
Próxima faixa	Touchpad	Deslize para frente
Faixa anterior	Touchpad	Deslize para trás

Controle de chamada

Tarefa	Botão	Operação
Atender uma chamada	Touchpad	Toque duas vezes
Recusar/desligar uma chamada	Touchpad	Toque 1 segundo
Atender nova chamada quando estiver em outra	Touchpad	Toque duas vezes
Recusar nova chamada quando estiver em outra	Touchpad	Toque 1 segundo
Alternar chamada quando tiver atendido duas	Touchpad	Toque duas vezes

Controle ANC

Tarefa	Botão	Operação
ANC ligado/ Modo de atenção/ANC desligado	Botão de modo ANC	Pressione uma vez

Detecção de sons externos

Tarefa	Botão	Operação
Detecção de sons externos	Botão de modo ANC	Pressione até ouvir "Awareness on" (Atenção ativada)
Conversa rápida	Touchpad	Palma da mão sobre o fone direito

Função de assistente de voz do smartphone (p. ex., aplicativo Google ou Siri)

Tarefa	Botão	Operação
Ativar a função de assistente de voz do smartphone	Botão do assistente de voz	Pressione uma vez

Observação

- Consulte o manual de instruções do smartphone.

Outros indicadores de status dos fones

Status dos fones	Indicador
Os fones estão prontos para emparelhamento	O LED pisca em azul e branco alternadamente
Os fones estão ligados, mas não conectados a um dispositivo Bluetooth	O LED azul pisca uma vez cada 7 segundos. Se nenhuma conexão for possível, os fones serão desligados em 5 minutos
Nível baixo da bateria	O LED branco pisca lentamente até a energia acabar
A bateria está totalmente carregada	O LED branco fica apagado
Os fones estão em chamada telefônica	O LED vermelho de ocupado piscará

Download do aplicativo

Para baixar o aplicativo, faça a leitura do código QR/pressione o botão “Baixar” ou pesquise por “Philips Headphones” na App Store da Apple ou no Google Play.

O aplicativo Philips Headphones deixa você no comando das músicas que está ouvindo. Você pode personalizar o som para que a música e as chamadas fiquem sempre do jeito que você precisa.

5 Dados técnicos

Fones de ouvido

- Tempo de reprodução de música (ANC desligado): até 55 horas
- Tempo de reprodução de música (ANC ligado): até 45 horas
- Tempo de carregamento: 2 horas
- Bateria recarregável de íon de lítio (800 mAh)
- Versão do Bluetooth: 5.0
- Perfis de Bluetooth compatíveis:
  - HFP (perfil de mãos livres)
  - A2DP (perfil de distribuição avançada de áudio)
  - AVRCP (perfil de controle remoto de áudio e vídeo)
- Faixa de frequência: 2,402–2,480 GHz
- Potência do transmissor: < 10 dBm
- Faixa de operação: até 10 metros
- Redução digital de eco e ruído
- Desligamento automático
- Porta USB tipo C para carregamento
- Compatível com AAC e SBC

Observação

- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- A duração da bateria referente ao tempo de reprodução é aproximada e pode variar dependendo das condições de uso.

6 Aviso

Declaração de conformidade

Por meio deste, a MMD Hong Kong Holding Limited declara que o produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva de equipamentos de rádio europeus, Diretiva RED 2014/53/EU, e UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Você encontra a Declaração de conformidade em www.philips.com/support.

Descarte de seu produto antigo e baterias

Este produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.

Este símbolo em um produto significa que ele se enquadra na Diretiva Europeia 2012/19/EU.

Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável integrada que se enquadra na Diretiva Europeia 2013/56/EU e que não pode ser descartada com o lixo doméstico comum. Recomendamos enfaticamente que você leve o produto a um ponto de coleta oficial ou a um centro de assistência técnica da Philips, ou peça para um profissional remover a bateria recarregável. Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva de produtos eletroeletrônicos e baterias recarregáveis da sua região. Respeite as normas locais e jamais descarte o produto e as baterias recarregáveis com o lixo doméstico comum. O descarte correto de produtos usados e baterias recarregáveis ajuda a evitar prejuízos ao meio ambiente e à saúde humana.

Remoção da bateria integrada

Caso não haja um sistema de coleta ou reciclagem de produtos eletrônicos em seu país, retire e recicle a bateria antes de descartar os fones, para proteger o meio ambiente.

- Confirme se os fones estão desconectados do estojo de carregamento antes de retirar a bateria.

Conformidade com campos eletromagnéticos

Este produto cumpre todas as normas e regulamentações aplicáveis com relação à exposição a campos eletromagnéticos.

Informações ambientais

Usamos somente as embalagens indispensáveis para o produto. Buscamos facilitar sua separação em três materiais: papelão (caixa), espuma de poliestireno (acolchoamento) e polietileno (sacos e espuma protetora).
O sistema é feito de materiais que podem ser reciclados e reaproveitados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a regulamentação local relativa ao descarte de materiais de embalagem, baterias usadas e equipamentos velhos.

Aviso de conformidade

O dispositivo cumpre a Parte 15 das normas da FCC. Sua operação está sujeita às duas condições seguir:

1. **O dispositivo não pode causar interferências prejudiciais; e**
2. **O dispositivo deve aceitar qualquer interferência que receba, inclusive aquelas que possam causar funcionamento indesejado.**

Normas da FCC

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites foram criados para fornecer uma proteção aceitável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais.
Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não instalado e usado de acordo com o manual de instruções, pode provocar interferências prejudiciais às radiocomunicações.
No entanto, não existe garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se o equipamento causar interferência prejudicial a rádio ou se não for instalado e usado de acordo com o manual de instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não existe garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento provocar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, o usuário pode tentar corrigir a interferência com uma ou mais das seguintes medidas:

- Redirecionar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele que esteja conectado ao receptor.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio e TV para obter ajuda.

Declaração de exposição à radiação da FCC:

Este equipamento cumpre os limites de exposição à radiação estipulados pela FCC para ambientes não controlados.
O transmissor não deve funcionar ou ser colocado em conjunto com nenhuma outra antena ou transmissor.

Cuidado: o usuário fica ciente de que alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular sua autoridade de operar o equipamento.

Canadá:

Este dispositivo contém um ou mais transmissores ou receptores isentos de licença que atendem às normas de RSS da Innovation, Science and Economic Development Canada. Sua operação está sujeita às duas condições seguir: (1) Este dispositivo não deve causar interferência. (2) O dispositivo deve aceitar qualquer interferência, inclusive aquelas que possam causar funcionamento indesejado do dispositivo.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Declaração de exposição à radiação da IC:
Este equipamento atende aos limites de exposição à radiação do Canadá estipulados para ambientes não controlados.
O transmissor não deve funcionar ou ser colocado em conjunto com nenhuma outra antena ou transmissor.

7 Marcas registradas

Bluetooth

A marca nominativa e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Qualquer uso de tais marcas por parte da Top Victory Investment Limited é feito sob licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Siri

Siri é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.

Google

Google é uma marca comercial da Google LLC.

O Google Assistente não está disponível em alguns idiomas e países.

8 Perguntas frequentes

Os fones de ouvido Bluetooth não ligam.
O nível da bateria está baixo. Carregue os fones.

Não consigo emparelhar os fones Bluetooth com meu dispositivo Bluetooth.
O Bluetooth está desativado. Ative o recurso Bluetooth no dispositivo Bluetooth e ligue o dispositivo antes de ligar os fones.

Como reiniciar o emparelhamento.
Pressione e segure os botões liga/desliga + ANC por 3 segundos. O LED azul acenderá e, em seguida, os LEDs azul e branco piscarão de forma alternada.

Posso ouvir as músicas, mas não consigo controlá-las no meu dispositivo Bluetooth (p. ex., reproduzir, pausar, avançar ou retroceder).
Verifique se a fonte de áudio Bluetooth é compatível com AVRCP (consulte os "Dados técnicos" na página 9).

O volume dos fones está baixo demais.
Alguns dispositivos Bluetooth não conseguem vincular o nível de volume aos fones por meio da sincronização de volume. Nesse caso, você deve ajustar o volume do dispositivo Bluetooth de forma independente para obter o volume desejado.

O dispositivo Bluetooth não consegue encontrar os fones.
- Os fones podem estar conectados a outro dispositivo emparelhado anteriormente. Desligue o dispositivo conectado ou coloque-o em um local onde esteja fora de alcance.
- O emparelhamento pode ter sido reiniciado ou os fones já foram emparelhados com outro dispositivo. Emparelhe novamente os fones com o dispositivo Bluetooth, tal como explicado no manual do usuário. (Consulte “Emparelhar os fones com o telefone celular” na página 5).

Meus fones Bluetooth estão conectados a um celular estéreo com Bluetooth, mas a música só sai pelo alto-falante do celular.
Consulte o manual do usuário do celular. Selecione a opção para ouvir música pelos fones de ouvido.

A qualidade do áudio é ruim e é possível ouvir um chiado.
- O dispositivo Bluetooth está fora de alcance. Diminua a distância entre os fones e o dispositivo ou remova os obstáculos entre eles.
- Carregue os fones.

Reinicie o emparelhamento do dongle.
- Conecte o dongle ao computador.
- No dongle, pressione e segure o botão de emparelhamento por 2 segundos até que os LEDs azul e branco pisquem de forma alternada.
- Nos fones de ouvido, pressione e segure ⏻ por 5 segundos até que os LEDs azul e branco pisquem de forma alternada.
- O dongle e os fones logo serão emparelhados automaticamente.
- Quando o emparelhamento for efetuado, o LED ficará azul.

Mais obter mais ajuda,

acesse www.philips.com/support.

2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Philips e o emblema de escudo da Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou uma de suas afiliadas. A MMD Hong Kong Holding Limited é a responsável pelas garantias em relação a este produto. Todos os outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

UM_TAH8507_00_PT_V1.0
Modelo: TAH8507HS