

Philips
數碼調諧時鐘收音機

FM、數碼調諧
雙重響鬧
時間及響鬧備份

AJ3123



按照自己的方式開始一天的生活！

在收音機或蜂鳴中悠然醒來

這款時尚鬧鐘收音機外形美觀，並能準時把您喚醒。內置 FM 收音機，您可選擇您最愛的電台頻道或蜂鳴，讓您從睡夢中悠然醒來。

按照你的方式開始一天的生活

- 在自己喜歡的電台頻道或蜂鳴聲中悠然醒轉
- 設有預設功能的 FM 數碼選台
- 溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗
- 重復響鬧，可讓您多睡一會


使用方便

- 容易的響鬧 / 時間設定
- 定時關機功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡
- 雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶
- 後備電池確保電源中斷時不會失去記憶

PHILIPS

產品特點

在收音機或蜂鳴中悠然醒轉



在最愛收音機電台或蜂鳴聲中悠然醒來。只要設定 Philips 鬧鐘在播放上次收聽的收音機電台時響鬧，或者選擇使用蜂鳴聲響鬧即可。當到達響鬧時間時，Philips 鬧鐘收音機將自動播放此收音機電台或發出蜂鳴聲。

設有預設功能的 FM 數碼選台



數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

溫和響鬧



在漸強響鬧鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一天。普通響鬧的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。

重複響鬧



為了防止您睡過頭，Philips 鬧鐘收音機配有小睡功能。如果鬧鐘響鈴之後您希望再多睡一會兒，只需按一下「重複響鬧」按鈕便可繼續入睡。九分鐘之後，鬧鐘將再次響起。您可以每隔九分鐘繼續按「重複響鬧」按鈕，直至您完全關閉鬧鐘。

後備電池

後備電池確保電源中斷時不會失去記憶

容易的響鬧 / 時間設定




容易的響鬧 / 時間設定

定時關機



定時關機功能讓您在入睡時，可以決定要聆聽的音樂或自選廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 1 小時），選定廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為靜電安靜的備用模式。定時關機功能可讓你聽著最愛的電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。

雙重響鬧



Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。

規格

便利

- 鬧鐘：24 小時鬧鐘重設，蜂鳴鬧鐘，收音機鬧鐘，重複鬧鐘（小睡功能），定時關機
- 時鐘 / 版本：數碼
- 顯示位數：4
- 顯示類型：4 位數顯示屏

音效

- 輸出功率（RMS）：100mW
- 音效系統：單聲道
- 喇叭直徑：2.25"
- 音量控制：數碼

選台器 / 接收 / 傳送

- 天線：FM 天線
- 選台器波段：FM
- 記憶選台：10
- 接收器增強：自動掃描

配件

- 附配件：用戶手冊，保用證

尺寸

- 產品尺寸（闊 x 高 x 深）：
177.1 x 48.1 x 122.8 毫米
- 包裝類型：D-box
- 包裝尺寸（闊 x 高 x 深）：179 x 140 x 54 毫米
- 重量（含包裝）：0.61 千克
- 淨重重量：0.53 千克

功率

- 電池類型：6F22
- 電池電壓：9 伏
- 主要電源
- 電池數量：1



出版日期 2014-12-02

版本：4.1.3

12 NC: 8670 000 89371
EAN: 87 12581 64224 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com