

Philips
CD-lydmaskin

Blå

AZ105N



Programmer favorittmusikken

Du gleder deg over de enkle tingene i livet, og fryder deg over anvendelighet. Med den kompakte og bærbare Philips CD-lydmaskin kan du nyte favorittmusikken ved hjelp av enkle funksjoner.

Nyt musikk fra ulike kilder

- Spill CD, CD-R og CD-RW
- FM-radio for en god radioopplevelse
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

Lett å bruke

- CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse
- 20-spors CD-programmering

Fyldig og klar lyd

- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd

PHILIPS

Spesifikasjoner

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Antenne: FM-antenne

Lyd

- Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB)
- Lydsystem: stereo
- Volumkontroll: dreies (analog)
- Utgangseffekt: 2 x 1 W RMS

Høytalere

- Antall innebygde høyttalere: 2
- Høyttalergrillutførelse: metall

Tilkoblingsmuligheter

- Lyd inn (3,5 mm)



Anvendelighet

- Platelegg: topp

Drift

- Batteritype: C-størrelse (LR14)
- Batterispenning: 1,5 V
- Antall batterier: 6
- Strømtype: AC- eller batteriinnang

Tilbehør

- Kabler/tilkobling: nettdledning
- Andre: Hurtigstartveiledning
- Garanti: Garantihefte

Mål

- Produktmål (BxDxH): 262 x 245 x 123 millimeter
- Mål, emballasje (B x D x H): 284 x 264 x 155 mm
- Produktvekt: 1,1 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 1,8 kg


Høydepunkter

Spill CD, CD-R og CD-RW



Philips er kjent for å lage produkter som er kompatible med mange plater som er tilgjengelige på markedet. Med dette lydsystemet kan du glede deg over musikk fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betyr at lydsystemet kan spille av både CD-Recordable-plater (CD-R) og CD-Rewritable-plater (CD-RW). CD-R-plater kan du ta opp på én gang, og deretter kan de spilles på alle CD-spillere, mens CD-RW-plater kan du ta opp på flere ganger, og de kan bare spilles av på kompatible CD-spillere.

CD shuffle/gjenta



Med funksjonen shuffle/gjenta slipper du å høre på musikk som spilles i samme rekkefølge hele tiden. Etter at du har lastet favorittsangene til spilleren, trenger du bare å velge én av modiene – shuffle eller gjenta for at låtene skal spilles av i forskjellig modusrekkefølge. Gled deg over en forskjellig og unik musikkopplevelse hver gang du kobler til spilleren.

20-spors CD-programmering

Med den programmerbare CD-avspillingsfunksjonen kan du høre på favorittsporene dine i den rekkefølgen du ønsker.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.



Utgivelsesdato
2016-09-23

Versjon: 1.0.3

12 NC: 8670 000 94517
EAN: 87 12581 65815 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com