

Philips
Draagbare CD-speler



AX2506



Schokbestendig

Het handige ronde ontwerp en de aantrekkelijke doorzichtige CD-klep van de leuke en levendige AX2506 zorgen voor een fantastische muziekervaring onderweg. Geniet altijd en overal van uw muziek zonder dat deze overslaat.

Schokbestendig

- 45 seconden ESP™

Nog betere bass-prestaties

- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Geniet van allerlei verschillende soorten discs

- Speelt CD's, CD-R en CD-RW af

PHILIPS

Specificaties

Geluid

- D/A-converter: 1-bit
- Frequentierespons: 20 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 82 dB
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
- Uitgangsvermogen: 2 x 4 mW RMS
- Volumeregeling: digitaal
- Akoestische feedback

Audio afspelen

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen
- Discspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Hold, Afspelen herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Shuffle, Scannen
- Elektronische schokbeveiliging (CD): 45

Connectiviteit

- DC-ingang: 4,0 mm, 4,5 V, Centre +
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Gemak

- Schermtype: LCD
- Indicaties: Batterijstatus, CD-functies, DBB, ESP,



Tijd, nummer

Accessoires

- Hoofdtelefoon: AY3806-oortelefoon
- Meegeliverde accessoires: Gebruiksaanwijzing

Afmetingen

- Afmetingen van hoofdverpakking: 305 x 244 x 260 mm
- Gewicht van de omdoos: 2,39 kg
- Hoeveelheid per omdoos: 5
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 196 x 272 x 45 mm
- Verpakkingstype: Type "Clamshell"
- Productafmetingen (B x D x H): 140 x 140 x 27,5 mm
- Gewicht: 0,2 kg

Vermogen

- Batterijtype: AA, LR6, UM3
- levensduur batterij (CD's): 15

Kenmerken

45 seconden ESP™

Electronic Skip Protection is een handige functie waarmee u voorkomt dat muziek overslaat als uw CD-speler schokken ondervindt tijdens het joggen of wanneer u onderweg bent. Apparaten met Electronic Skip Protection hebben een intelligente elektronische buffer die de inhoud van de disc en de draaisnelheid van de laser automatisch aanpast en zo zorgt voor ongestoord luisterplezier.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met een druk op de knop de bass naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste bass-frequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het bass-niveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.



Publicatiedatum
2013-05-10

Versie: 1.0.5

12 NC: 8670 000 32774
EAN: 87 12581 35498 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com