




Philips
CD Soundmachine

CD, MP3-CD, USB, FM

Casetă
2W



AZ328

Savurați muzica oriunde mergeți

Preferăți lucrurile simple și apreciați confortul. Cu Philips CD Soundmachine, un sistem compact și elegant, veți putea asculta muzica preferată, beneficiind de funcții utile și accesibile.

Experiența vizuală perfectă

- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
- Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
- Tuner FM pentru divertisment la radio
- Casetofon cu oprire automată

Ușor de utilizat

- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile
- Redare aleatorie/Repetare CD pentru savurarea personalizată a muzicii
- 20 de piese programabile de pe CD

Sunet clar și bogat

- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic

PHILIPS


Repere

Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW



MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3”)”. MP3 este o tehnologie revoluționară prin care fișierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simțitoare a calității audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permițând transferul rapid și ușor al fișierelor audio.

Casetofon cu oprire automată



Casetofon cu oprire automată

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când

volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Redare aleatorie/Repetare CD



Funcția „Redare aleatorie/Repetare” vă ajută să ieșiți din monotonia ascultării muzicii redată întotdeauna în aceeași ordine. După încărcarea melodiilor preferate pe player, tot ce trebuie să faceți este să selectați unul dintre modurile - „Redare aleatorie” sau „Repetare” pentru redarea melodiilor în ordine diferită. Savurați experiența muzicală diferită și unică de fiecare dată când porniți playerul.

INTRARE AUDIO (3,5 mm)



Executați o singură conexiune și bucurați-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. Conectați dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru căști. După conectare vă puteți bucura direct de întreaga colecție de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.



Data apariției 2014-07-25

Versiune: 1.0.5

12 NC: 8670 000 97888
EAN: 08 71258 16684 02

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

Specificații

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, Unitate flash USB
- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Număr de casetofoane: 1
- Cassette deck technology: mecanic
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, anterior/următor, repetare, aleator, redare program, redare/pauză, Stop

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- Antenă: Antenă FM

Sunset

- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Sistem audio: stereo
- Controlul volumului: rotativ (analogic)
- Putere de ieșire: 2 x 1 W RMS

Difuzoare

- Nr. de boxe încorporate: 2

Confort

- Tip ecran: Afișaj LCD
- Tip încărcător: sus

Conectivitate

- Intrare audio (3,5 mm)

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220 - 240 V
- Tip baterie: Dimensiune C (LR14)
- Număr de baterii: 6
- Tensiune baterie: 1,5 V

Accesorii

- Cabluri/conexiune: cablu de alimentare
- Altele: Ghid de inițiere rapidă
- Garanție: Certificat de garanție

Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 158 mm
- Înălțime ambalaj: 275 mm
- Lățime ambalaj: 326 mm
- Greutate brută: 2,4 kg
- Adâncime unitate principală: 240 mm
- Înălțime unitate principală: 132 mm
- Lățime unitate principală: 299 mm
- Greutate: 2 kg