

PHILIPS

Fidelio

Ausinės T2



Vartotojo vadovas

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu:
www.philips.com/support

Turinys

1 Svarbios saugos instrukcijos	2	
Klausos sauga	2	
Bendroji informacija	2	
2 Jūsų tikrai belaidės ausinės	4	
Kas yra dėžutėje	4	
Kiti įrenginiai	4	
Jūsų tikrai belaidžių ausinių apžvalga	5	
3 Pradėti	6	
Baterijos įkrovimas	6	
Kaip dėvėti	7	
Programos atsiuntimas	7	
Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą	8	
Susiekite ausines su kitu „Bluetooth“ įrenginiu	9	
4 Ausinių naudojimas	10	
Prijunkite ausines prie „Bluetooth“ įrenginio	10	
Kontroliuoti ANC (aktyvaus triukšmo panaikinimas)	10	
Maitinimo ijjungimas / išjungimas	11	
Tvarkykite savo skambučius ir muziką	11	
Baldo asistentas	11	
Ausinių LED indikatoriaus būsena	11	
Įkrovimo dėklo LED indikatoriaus būsena	12	
5 Ausinių nustatymas iš naujo	13	
6 Techniniai duomenys	13	
7 Pranešimas	14	
Atitikties deklaracija	14	
Seno gaminio ir baterijos išmetimas	14	
Išimkite integruotą bateriją	14	
Atitiktis EML	15	
Informacija apie aplinką	15	
Pranešimas apie atitiktį	15	
8 Prekių ženklai	17	
9 Dažnai užduodami klausimai	18	

1 Svarbios saugos instrukcijos

Klausos sauga



Grėsmė!

- Kad nepažeistumėte klausos, apribokite ausinių naudojimo dideliu garsu laiką ir nustatykite saugų garsumą. Kuo didesnis garsas, tuo trumpesnis saugaus klausymosi laikas.

Naudodamiesi ausinėmis būtinai laikykiteis toliau pateiktų nurodymų.

- Klausykitės protingu garsu protingą laiką.
- Būkite atsargūs ir nedidinkite garsumo visą laiką, nes Jūsų klausai prie to prisitaiko.
- Nedidinkite garsumo taip, kad negirdėtumėte to, kas vyksta aplinkui.
- Turėtumėte būti atsargūs arba laikinai nutraukti ausinių naudojimą potencialiai pavojingoje situacijoje.
- Per didelis garso slėgis iš ausinių gali sukelti klausos praradimą.
- Vairuojant nerekomenduojama naudoti ausinių, jomis uždengus abi ausis, o kai kuriose vietose tai gali būti neteisėta.
- Saugumo sumetimais, vairuodami ar būdami kitose potencialiai pavojingoje aplinkoje, venkite, kad muzika ar telefono skambučiai galėtų atitraukti Jūsų dėmesį.

Bendroji informacija

Kad išvengtumėte žalos ar gedimo:

⚠️ Atsargiai!

- Neperkaitinkite ausinių, laikykite jas karščio nepaveikiamoje vietoje.
- Nemėtykite savo ausinių.
- Apsaugokite ausines nuo vandens lašų ir purslų. (Žr. konkretaus gaminio IP klasę)
- Nenardinkite ausinių į vandenį.
- Nekraukite ausinių, jei jungtis arba lizdas yra šlapiai.
- Nenaudokite jokių valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazivinių medžiagų.
- Reguliariai valykite ausines švaria, drėgna šluoste, ypač garso kanalus ir mikrofono skyles, ir venkite tokų medžiagų kaip prakaitas ar ausų vaškas.
- Jei garso kanaluose, oro angose ar mikrofono angose lieka prakaito ar vandens lašelių, garso lygis laikinai sumažėja arba visiškai išnyksta. Tai nėra gedimas. Ausines kruopščiai nusausinkite minkštū, drėgnū skudurėliu. Arba nuimkite ausinių antgalius, pasukite garso kanalus žemyn ir švelniai patapšnokite ausines apie penkis kartus ant sausos šluostės ar panašaus daikto, kad pašalintumėte bet kokį viduje esantį vandenį.
- Prieš įkraudami ir naudodami įsitikinkite, kad ausinės yra visiškai sausos. Valydamiesi nenaudokite vienkartinių alkoholiu suvilgytų tamponų ar kitų medžiagų.
- Integruotas akumulatorius neturi būti veikiamas per didelio karščio, pvz., saulės spinduliu, ugnies ar pan.
- Neteisingai pakeitus akumulatorių, kyla sprogimo pavojus. Pakeiskite tik to paties arba lygiavertė tipo akumulatoriumi.
- Norint pasiekti konkretų IP klasę, įkrovimo angos dangtelis turi būti uždarytas.
- Įmetus akumulatorių į ugnį ar karštą orkaitę arba jį mechaniskai sutraiškant ar perpjovus, gali išvysti sprogimas.
- Akumulatorių palikus itin aukštos temperatūros aplinkoje, gali išvysti sprogimas arba degių skyčių ar duju nuotekis.
- Akumulatorius, veikiamas itin žemo oro slėgio, gali sprogti arba sukelti degių skyčių ar duju nuotekis.
- Įstatę netinkamo tipo akumulatorių, galite smarkiai sugadinti ausines ir akumulatorių (pavyzdžiu, kai kurių tipų ličio baterijos).
- Jei ausinės nenaudojamos ilgą laiką, įkraunamas akumulatorius netekės įkrovos. Kad išvengtumėte nuostolių, visiškai įkraukite akumulatorių bent kartą per tris mėnesius.

- Kad būtų išvengta gaisro pavojaus, įrangai maitinimas tiekiamas tik iš išorinio maitinimo šaltinio, kurio išėjimo galia turi atitikti PS1 (kai išėjimo galia mažesnė nei 15 W).


Darbo ir laikymo temperatūra bei drėgmė

- Laikykite vietoje, kur temperatūra yra nuo -20°C iki 50°C, o santykinė drėgmė iki 90%.
- Naudokite vietoje, kur temperatūra yra nuo 0°C iki 45°C, o santykinė drėgmė iki 90%.
- Aukštos arba žemos temperatūros sąlygomis akumulatoriaus veikimo laikas gali būti trumpesnis.

2 Jūsų tikrai belaidės ausinės

Sveikiname įsigijus pirkinj ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami visapuskai pasinaudoti „Philips“ teikiama pagalba, užregistruokite savo gaminj adresu www.philips.com/support. Su šiomis „Philips“ tikrai belaidėmis ausinėmis galite:

- Mégautis patogais belaidžiai skambučiais nenaudojant rankų
- Mégautis ir valdyti muziką belaidžiu būdu
- Pereiti nuo skambučių prie muzikos ir atvirkščiai



„Type-C“ krovimo kabelis (tik krautis)



Darbo pradžios vadovas




Garantija



Saugos lankstinukas

Kas yra dėžutėje



„Philips“ tikrai belaidės ausinės
Philips Fidelio T2






Ausų kištukai, 5 poros

Kiti įrenginiai

Mobilusis telefonas arba įrenginys (pvz., nešiojamasis kompiuteris, planšetinis kompiuteris, „Bluetooth“ adapteriai, MP3 grotuvai ir kt.), kuris palaiko „Bluetooth“ ir yra suderinamas su ausinėmis.

Jūsų tikrai belaidžių ausinių apžvalga



- ① Daugiataškė jutiklinė sąveika (MFT)
- ② LED indikatorius: (ausinės)
- ③ „Bluetooth“ siejimo mygtukas
- ④ LED indikatorius (baterijos būsena ar krovimo būsena)
- ⑤ USB-C maitinimo lizdas

3 Pradėti

Baterijos įkrovimas




Pastaba

- Prieš naudodami ausines, įkraukite bateriją dvi valandas, kad optimizuotumėte baterijos talpą ir tarnavimo trukmę.
- Kad nepažeistumėte ausinių, naudokite tik originalų USB-C įkrovimo laidą.
- Prieš įkraudami užbaikite skambutį.

Ausinės

Įdėkite ausines į įkrovimo déklą.

- Ausinės pradeda krautis ir užsidega mėlyna LED lemputė
- Kai ausinės yra visiškai įkrautos, užsidegs mėlyna lemputė




Patarimas

- Paprastai visiškas įkrovimas trunka 2 valandas (ausinių arba įkrovimo déklo) naudojant USB laidą.

Įkrovimo déklas

Vieną USB-C lailą galą prijunkite prie įkrovimo déklo, o kitą – prie maitinimo šaltinio.



Patarimas

- Įkrovimo déklas naudojamas kaip nešiojama atsarginė baterija ausinių įkrovimui. Kai įkrovimo déklas yra visiškai įkrautas, jis visiškai įkraus ausines 3 kartus.

Belaidis įkrovimas

Įkrovimo dékle įmontuota belaidžio įkrovimo ritė. Akumuliatoriu galite įkrauti naudodami belaidį įkroviklį arba kitą įrenginį, kuris veikia kaip belaidis įkroviklis.




Atsargai!

Su belaidžiu įkrovimu susijusios atsargumo priemonės

- Nedékite įkrovimo déklo ant belaidžio įkroviklio, kai tarp įkrovimo déklo ir belaidžio įkroviklio yra laidžių medžiagų, pvz., metalinių daiktų ir magnetų.
- Saugokite įkrovimo déklą nuo aukštos temperatūros ir vandens šaltinių. Įkrovimo metu déklas gali įkaisti. Tai normalu.

Akumulatoriaus įkrovimas belaidžiu įkrovikliu.

- Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą
- Uždarykite įkrovimo dėklo dangtelį
- Padėkite įkrovimo dėklą belaidžio įkroviklio centre
- Kai jis visiškai įkrautas, išimkite įkrovimo dėklą iš belaidžio įkroviklio




Patarimas

- Visiškas įkrovimas naudojant belaidį įkrovimą trunka 4 valandas.
- Belaidis įkroviklis nepridedamas.

Įdėkite ausines

- 1 Patikrinkite ausinių kairę ir dešinę padėtis.
- 2 Ikiškite ausines į ausis ir šiek tiek pasukite, kol jos tvirtai priglus.



Programos atsiuntimas

Nuskaitykite QR kodą / paspauskite mygtuką „Atsisti“ arba ieškokite „Philips Headphones“ parduotuvėje „Apple App Store“ arba „Google Play“, kad atsiūlystumėte programą.

Pradėti



philips.to/headapp


Programa „Philips Headphones“ leidžia jums valdyti muziką, kurios klausotės. Galite pritaikyti garsą taip, kad muzika ir skambinimas visada geriausiai atitinkų jūsų poreikius.

Kaip dėvėti

Pasirinkite tinkamus ausinių antgalius, kad jie optimaliai tiktų

Tvirtai prigludę ausinių antgaliai užtikrins geriausią garso kokybę ir triukšmo panaikinimą.

- 1 Išbandykite, kuris ausinių antgalis užtikrina geriausią garsą ir dėvėjimo patogumą.
- 2 5 dydžių silikoniniai ausinių antgaliai: itin didelis, didelis, vidutinis, mažas, itin mažas.



Ausinių susiejimas su „Bluetooth” įrenginiu pirmą kartą

- 1 Isitikinkite, kad ausinės yra visiškai įkrautos ir išjungtos.
- 2 Atidarykite įkrovimo dėklo dangtį: ausinės bus siejimo režime ir parengtos prijungti.
 - ↳ Abieju ausinių LED pakaitomis mirksia baltais ir mėlynais.
 - ↳ Ausinės dabar veikia siejimo režimu ir yra paruoštos susieti su „Bluetooth” įrenginiu (pvz., mobiliuoju telefonu).
- 3 Išjunkite „Bluetooth” įrenginio „Bluetooth” funkciją.
- 4 Susiekite ausines su „Bluetooth” įrenginiu; vadovaukitės savo „Bluetooth” įrenginio naudotojo vadovu.



Pastaba

- Jei įjungus maitinimą ausinės neras jokio anksčiau prijungto „Bluetooth” įrenginio, jos automatiškai persijungs į siejimo režima.

Toliau pateiktas pavyzdys rodo, kaip prijungti ausines prie „Bluetooth” įrenginio.

- 1 Išjunkite „Bluetooth” įrenginio „Bluetooth” funkciją, pasirinkite „**Philips Fidelio T2**”.
- 2 Jei prašoma, įveskite ausinių slaptažodį „**0000**” (4 nulai). Įrenginiuose, kuriuose veikia „Bluetooth 3.0” ar naujesnė versija, slaptažodžio įvesti nereikia.



Philips Fidelio T2

Viena ausinė (monofoninis režimas)

Norėdami naudoti monofoninį režimą, išimkite dešinę arba kairę ausinę iš įkrovimo dėklo. Ausinė įsijungs automatiškai.




Pastaba

- Išimkite antrają ausinę iš įkrovimo dėklo ir jos bus automatiškai susietos viena su kita.

Susiekitė ausines su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Jei norite susieti kitą „Bluetooth“ įrenginį su ausinėmis, tiesiog įjunkite jų siejimo režimą (3 sekundės paspauskite mygtuką ant dėžutės, kai abi ausinės yra viduje ir atidarytas dangtelis), tada aptikite antrajį įrenginį, kaip siedami įprastai.



Pastaba

- Ausinės atmintyje saugo 4 įrenginius. Jei bandysite susieti daugiau nei 4 įrenginius, anksčiausiai susietas įrenginys pakeičiamas nauju.

Kelių taškų jungtis

Siejimas

- Ausinių sijemas su 2 įrenginiais, pvz. mobiliuoju telefonu ir nešiojamuoju kompiuteriu.

Perjungimas tarp įrenginių

- Bet kuriuo metu galite klausytis muzikos tik iš 1 įrenginio. Telefono skambučiu bus naudojamas kitas įrenginys.
- Pristabdykite 1 įrenginio garsą, tada paleiskite kito įrenginio garsą.

Pastaba

- Transliuojant garsą iš 1 įrenginio, priėmus skambutį iš 2 įrenginio, 1 įrenginio atkūrimas bus automatiškai pristabdytas. Skambutis bus automatiškai nukreiptas į jūsų ausines.
- Baigus skambutį, atkūrimas iš 1 įrenginio bus tešiamas automatiškai.

4 Ausinių naudojimas

Prijunkite ausines prie „Bluetooth“ įrenginio

- 1 Išjunkite „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją.
- 2 Atidarykite įkrovimo déklo dangtelį.
 - ↳ Mirksi mėlynas LED.
 - ↳ Ausinės ieškos paskutinio prijungto „Bluetooth“ įrenginio ir automatiškai prie jo prisijungs. Jeigu paskutinis prijungtas įrenginys nepasiekiamas, ausinės suras ir prisijungs prie priešpaskutinio prijungto įrenginio.



Patarimas

- Jei išjungę ausines išjungsite „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją, turėsite nueiti į įrenginio „Bluetooth“ meniu ir rankiniu būdu prijungti ausines prie įrenginio.



Pastaba

- Jei per 3 minutes ausinėms nepavyks prisijungti prie „Bluetooth“ įrenginio, jos automatiškai išsijungs, siekiant taupyti baterijos veikimo laiką.
- Kai kuriuose „Bluetooth“ įrenginiuose prisijungimas gali būti neautomatinis. Tokiu atveju turite eiti į įrenginio „Bluetooth“ meniu ir rankiniu būdu prijungti ausines prie „Bluetooth“ įrenginio.
- Jei net ir esant „Bluetooth“ ryšiui per 60 min. nebūs gaunama jokio signalo (muzikos / skambučio), ausinės automatiškai išsijungs, kad būtų taupoma baterijos energija ir eksploatavimo laikas.

Kontroliuoti ANC (aktyvaus triukšmo panaikinimas)

Išjungti ANC

Skirtingus ANC režimus galima perjungti dukart bakstelėjus kairiąją ausinę.

- ANC funkcija automatiškai suaktyvinama ausinė įkišus į ausj.
- Dukart palietus MFT, ji perjungia režimą į aplinkos garso režimą.
- Dar kartą dukart palietus MFT, ji išjungs ANC funkciją.



Patarimas

- Ištraukus ausines, automatiškai suaktyvinamas miego režimas. Vėl įsišius ausines, vėl įjungiamas ju aktyvus režimas.

Užduotis	MFT	Operacija
ANC IJUNGTAIS	Kairioji ausinė	Dukart bakstelékite
Aplinkos garso režimas	Kairioji ausinė	Dukart bakstelékite
ANC IŠJUNGTAIS	Kairioji ausinė	Dukart bakstelékite
Spartus aplinkos garsas	Kairioji ausinė	Toliau liesti po supypsėjimo

Maitinimo ijjungimas / išjungimas

Užduotis	MFT	Operacija
Ijunkite ausines		Išimkite ausines iš įkrovimo déklo, kad išjungtumėte
Išjunkite ausines		Ijdékite ausines atgal į įkrovimo déklą, kad išjungtumėte

Baldo asistentas

Užduotis	MFT	Operacija
Suaktyvinti balso asistentą („Siri“ / „Google“)	Dešinioji ausinė	Ilgas palietimas
Sustabdinti balso asistentą	Dešinioji ausinė	Bakstelékite vieną kartą

Tvarkykite savo skambučius ir muziką

Muzikos valdymas

Užduotis	MFT	Operacija
Leisti arba pristabdyti muziką	Dešinioji ausinė	Baksteléjimas vieną kartą
Kitas takelis	Dešinioji ausinė	Triskart bakstelékite
Ankstesnis takelis	Kairioji ausinė	Triskart bakstelékite
Garsas +/-		Mobiluoju telefonu

Skambučių valdymas

Užduotis	MFT	Operacija
Atsiliepti į skambutį	Dešinė / kairė ausinė	Baksteléjimas vieną kartą
Nutraukti skambutį / atmesti skambutį	Dešinė / kairė ausinė	Dukart bakstelékite

Ausinių LED indikatoriaus būsena

Ausinių būsena	Indikatorius
Ausinės yra prijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio	Baltas LED mirksi kas sekundę
Ausinės yra paruoštos siejimui	LED mirksi mėlyna ir balta pakaitomis
Ausinės ijjungtos, bet neprijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio	Baltas LED mirksi kas sekundę (automatinis išjungimas po 3 minučių)
Žemas baterijos įkrovos lygis (ausinės)	Mėlynas LED sumirksi triskart kas 5,5 sekundes
Baterija visiškai įkrauta (įkrovimo déklas)	Žr. déklo LED

Įkrovimo dėklo LED indikatoriaus būsena

Kraunant	Indikatorius
Žemas baterijos įkrovos lygis	Užsidega geltonas LED
Santykinai pakankamas baterijos įkrovos lygis	Užsidega baltas LED

Naudojama ir dangtelis yra atidarytas	Indikatorius
Žemas baterijos įkrovos lygis	Geltona spalva lėtai mirksi 4 ciklus
Santykinai pakankamas baterijos įkrovos lygis	Baltas LED mirksi 5 sekundes

5 Ausinių nustatymas iš naujo

Jei iškyla kokių nors siejimo ar ryšio problemų, galite atlikti toliau nurodytus veiksmus, kad atkurtumėte ausinių gamyklinius nustatymus.

- 1 „Bluetooth“ įrenginyje eikite į „Bluetooth“ meniu ir iš įrenginių sąrašo pašalinkite „**Philips Fidelio T2**“.
- 2 Ijunkite „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją.
- 3 Vėl padékite ausines į įkrovimo dėklą ir atidarykite dangtelį.
- 4 Dukart paspauskite mygtuką ant dėžutės.
- 5 Vadovaukitės nurodymais dalyje „Ausinių naudojimas – ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio“.
- 6 Susiekiite ausines su „Bluetooth“ įrenginiu, pasirinkite „**Philips Fidelio T2**“.

Jei ausinės nereaguoja, galite atlikti toliau nurodytus veiksmus, kad iš naujo nustatybtumėte ausinių aparatinę įrangą.

- Palieskite ir palaikykite daugiataškę jutiklinę sąveiką 10 sekundžių.

6 Techniniai duomenys

- Muzikos grojimo laikas (ANC ijjungta): 9 + 27 valandų
- Muzikos grojimo laikas (ANC išjungtas): 10 + 30 valandų
- Budėjimo laikas: 200 valandų
- Įkrovimo laikas: 2 valandų
- Ličio jonų baterija 75 mAh kiekvienoje ausinėje, 650 mAh ličio jonų baterija įkrovimo dėkle
- „Bluetooth“ versija: 5.3
- Suderinami „Bluetooth“ profilių:
 - HFP (laisvų rankų profilis)
 - A2DP (išplėstinis garso platinimo profilis)
 - AVRCP (nuotolinio garso ir vaizdo valdymo profilis)
- Palaikomi garso kodekai: LDAC, AAC, SBC, LC3
- Dažnių diapazonas: 2,402-2,480 GHz
- Siūstuvo galia: < 10 dBm
- Veikimo dažnis: 110-205.000 Hz
- Maks. H lauko stipris: 11,3 dBuA/m (62,8 dBuV/m)
- Veikimo diapazonas: Iki 10 metrų
- Automatinis išjungimas
- USB-C prievedas įkrovimui
- „Qi“ belaidis įkrovimas
- Žemo baterijos įkrovos lygio įspėjimas: yra



Pastaba

- Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.

7 Pranešimas

Atitikties deklaracija

„MMD Hong Kong Holding Limited“ pareiškia, kad gaminys atitinka esminius RED direktyvos 2014/53/EU reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas ir UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Atitikties deklaraciją galite rasti adresu www.philips.com/support.

Seno gaminio ir baterijos išmetimas



Jūsų gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminui taikoma Europos direktyva 2012/19/EU.




Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra įmontuota įkraunama baterija, kuriai taikoma Europos direktyva 2013/56/EU, ir kurios negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Primygtinai rekomenduojame nunešti gaminį į oficialų surinkimo punktą arba „Philips“ aptarnavimo centrą, kad įkraunama baterija būtų pašalinta profesionaliai. Susipažinkite su vietine atskira elektros ir elektroninių gaminii bei įkraunamų baterijų surinkimo sistema. Laikykites vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio bei įkraunamų baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Teisingas senų gaminių ir įkraunamų baterijų utilizavimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.


Išimkite integruotą bateriją

Jei jūsų šalyje néra elektroninių gaminii surinkimo / perdirbimo sistemos, prieš išmesdami ausines galite apsaugoti aplinką išimdami ir perdirbdami bateriją.

- Prieš išimdami akumulatorių įsitikinkite, kad ausinės atjungtos.



- Prieš išimdami bateriją įsitikinkite, kad įkrovimo deklas atjungtas nuo USB įkrovimo kabelio.



Atitiktis EML

Šis gaminys atitinka visus taikomus standartus ir reglamentus, susijusius su elektromagnetinių laukų poveikiu.

Informacija apie aplinką

Nėra jokios nereikalingos pakuočės. Mes stengėmės, kad pakuočė būtų lengvai atskiriamai į tris medžiagas: kartoną (dėžutę), polistireninį putplastį (buferis) ir polietileną (maišeliai, apsauginis putplasčio lakaštas).

Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias galima perdirbti ir panaudoti pakartotinai, jei ją išmontuoja specializuota įmonė. Laikykite vietinių pakavimo medžiagų, išeikvotų baterijų ir senos įrangos išmetimo taisyklių.

Pranešimas apie atitiktį

Įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Eksploatacijai taikomos šios dvi sąlygos:

- 1. Šis prietaisas negali sukelti žalingų trukdžių ir**
- 2. Šis prietaisas turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, išskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.**

FCC taisyklės

Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai sukurt siekiant užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių įrengiant gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radio dažnių energiją ir, jei ji sumontuota ir naudojama ne pagal naudojimo instrukciją, gali sukelti žalingą radio ryšio trukdžių.

Tačiau nėra garantijos, kad po tam tikro įrengimo, trukdžių neatsiras. Jei ši įranga sukelia žalingus radio ar televizijos signalų priėmimo trukdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, naudotojas raginamas pabandyti pašalinti trukdžius vienu ar keliais iš šių būdų:

- Perorientuokite arba perkeltite priėmimo anteną.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Ijunkite įrangą į kitos, nei prijungtas imtuvas, elektros grandinės lizdą.
- Pagalbos kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radio/televizijos techniką.

FCC pareiškimas apie spinduliuotės poveikį:

Ši įranga atitinka FCC spinduliuotės poveikio apribojimus, numatytus nekontroliuojamai aplinkai.

Šis siūstuvas neturi būti vienoje vietoje arba naudojamas kartu su jokia kita antena ar siūstuvu.

Dėmesio: Vartotojas įspėjamas, kad pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti vartotojo teisę naudoti įrangą.

Kanada:

Šiame įrenginyje yra siūstuvas (-iai) / imtuvas (-iai), atitinkantys Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros RSS, kuriems netaikoma (-i) licencija.

Eksploatacijai taikomos šios dvi sąlygos: (1) Šis prietaisas negali sukelti žalingų trukdžių. (2) Šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, išskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC pareiškimas apie spinduliuotés poveikj:

Ši įranga atitinka Kanados spinduliuotés poveikio apribojimus, numatytaus nekontroluojamai aplinkai.

Šis siųstuvas neturi būti vienoje vietoje arba naudojamas kartu su jokia kita antena ar siųstuvu.

8 Prekių ženklai

„Bluetooth“

„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamieems jų savininkams.

„Siri“

„Siri“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

„Google“

„Google“ ir „Google Play“ yra prekių ženklai, priklausantys „Google LLC“.

9 Dažnai užduodami klausimai

Mano „Bluetooth“ ausinės nejsijungia.

Baterijos lygis yra žemas. Įkraukite ausines.

Negaliu susieti savo „Bluetooth“ ausinių su „Bluetooth“ įrenginiu.

„Bluetooth“ yra išjungtas. Ijunkite „Bluetooth“ funkciją „Bluetooth“ įrenginyje ir ijunkite „Bluetooth“ įrenginį prieš ijjungdami ausines.

Siejimas neveikia.

- Idėkite abi ausines į įkrovimo dėklą.
- Įsitikinkite, kad išjungėte bet kurių anksčiau prijungtų „Bluetooth“ įrenginių „Bluetooth“ funkciją.
- „Bluetooth“ įrenginyje iš „Bluetooth“ sąrašo išrinkite „Philips Fidelio T2“.
- Suporuokite ausines (žr. „Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“ puslapyje 8).

„Bluetooth“ įrenginys negali rasti ausinių.

- Ausinės gali būti prijungtos prie anksčiau susieto įrenginio. Išjunkite prijungtą įrenginį arba perkelkite jį už diapazono ribų.
- Gali būti, kad susiejimas buvo nustatytas iš naujo arba ausinės anksčiau buvo susietos su kitu įrenginiu. Vėl prijunkite ausines prie „Bluetooth“ įrenginio, kaip aprašyta vartotojo vadove. (žr. „Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“ 8 psl.).

Mano „Bluetooth“ ausinės yra prijungtos prie „Bluetooth“ stereofoninio mobiliojo telefono, tačiau muzika groja tik per mobiliojo telefono garsiakalbij.

Žr. savo mobiliojo telefono vartotojo vadovą. Pasirinkite, jei norite klausytis muzikos per ausines.

Garso kokybė prasta ir girdisi traškesys.

- „Bluetooth“ įrenginys yra už diapazono ribų. Sumažinkite atstumą tarp ausinių ir „Bluetooth“ įrenginio arba pašalinkite tarp jų esančias kliūties.
- Įkraukite savo ausines.

Garso kokybė prasta transliuojant iš mobiliojo telefono, labai lėta arba garsas išvis netransliuojamas.

Įsitikinkite, kad jūsų mobilusis telefonas ne tik palaiko (mono) HFP, bet ir A2DP bei yra suderinamas su BT4.0x (arba naujesne) (žr. „Techniniai duomenys“ puslapyje 13).

Reguliariai valykite ausines.

- Reguliariai valykite ausines švaria, drėgna šluoste, ypač garso kanalus ir mikrofono skyles, ir venkite tokiu medžiagų kaip prakaitas ar ausų vaškas.
- Jei garso kanaluose, oro angose ar mikrofono angose lieka prakaito ar vandens lašelių, garso lygis laikinai sumažėja arba visiškai išnyksta. Tai néra gedimas. Ausines kruopščiai nusausinkite minkštū, drėgnū skudurėliu. Arba nuimkite ausinių antgalius, pasukite garso kanalus žemyn ir švelniai patapšnokite ausines apie penkis kartus ant sausos šluostės ar panašaus daikto, kad pašalintumėte bet kokį viduje esantį vandenį.

- Prieš jkraudami ir naudodami įsitikinkite, kad ausinės yra visiškai sausos. Valydami nenaudokite vienkartiniai alkoholiu suvilgytu tamponų ar kitų medžiagų.

Reguliariai įkraukite ausines.

Jei ausinės nenaudojamos ilgą laiką, įkraunamas akumulatorius neteks įkrovos. Kad išvengtumėte nuostolių, visiškai įkraukite akumulatorių bent kartą per tris mėnesius.



2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be jspėjimo. „Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registratoruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šis gaminys pagamintas ir parduotas atsakant „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienam iš jo filialų, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio garantas. Visi kiti įmonių ir gaminių pavadinimai gali būti atitinkamų įmonių, su kuriomis jie siejami, prekių ženklai.