

Ürününüzü

www.philips.com/welcome

adresinde kaydedin.

XL390

XL395



Hızlı başlangıç kılavuzu

1

Bağlanın

2

Başlarken

3

Keyfini çıkarın

PHILIPS

İçindekiler



Baz istasyonu
(XL395)



Baz istasyonu
(XL390)



Şarj cihazı*



El cihazı*



Güç adaptörü*



Hat kablosu**



Kullanım kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu,
Garanti



Not

- * Birden fazla el cihazı içeren paketlerde, ek el cihazları, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur.
- ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.




Dikkat


- Sadece birlikte verilen pilleri ve güç adaptörünü kullanın.

1 Baęlanın

Baz istasyonunun baęlanması




- 1** Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasında baęlayın:
 - baz istasyonunun arkasındaki DC giriş jakı;
 - duvardaki priz.
- 2** Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere baęlayın:
 - baz istasyonunun arkasındaki telefon soketi;
 - duvardaki telefon soketi.



- Sadece birden fazla el cihazı bulunan model için:
- 3** Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasında baęlayın:
 - baz istasyonunun arkasındaki DC giriş jakı;
 - duvardaki priz.


2 Başlarken

Telefonunuzu yapılandırın



- 1 Piller el cihazına önceden yerleştirilmiştir; Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkartın.
- 2 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir (ülkeye bağlı).
- 3 İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
- 4 Tarih ve saat ayarını yapın.
 - Zaman, 12 saatlik formattaysa *^{INT} tuşuna basarak [am] veya [pm] seçimini yapın.

Telefonunuzu şarj edin



Şarj etmek için el cihazını baz istasyonunun üzerine yerleştirin. El cihazı baz istasyonuna doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
↳ El cihazı şarj olmaya başlar.

Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.

Pil seviyesini kontrol edin

Simge Açıklamalar



El cihazı baz istasyonundan/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu ve düşük pil düzeyi arasında).

El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner



Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

3 Keyfini çıkarın

Arama

- Bir arama yapmak için  tuşuna basın ve numarayı çevirin.
- Bir aramayı yanıtlamak için telefon çaldığında  tuşuna basın.
- Bir aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için  veya  tuşuna basın.

Doğrudan tuşların ayarlanması

- 1 Numarayı girin ve **M1**, **M2** ya da **M3** tuşunu basılı tutun.
- 2 Adı girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Gerekirse numarayı düzenleyin ve onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.
- 4 Doğrudan tuşa önceden kaydedilmiş kayıttan hızlı arama yapmak için  veya  tuşuna, ardından **M1**, **M2** veya **M3** tuşuna basın.


Telefon defterine bir kişi ekleme

- 1 **[Menü]** > **[Telefonbuch]** > **[Yeni ekle]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Adı girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Numarayı girin ve onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.

Record an announcement (for XL395 only)

- 1 **[Menü]** > **[Telesekreter]** > **[Mesaj]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Ardından **[Ayrıca kaydet]** veya **[Sadece cevap]** ögesini seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Ardından, **[Kaydet]** ögesini seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Kayıt, sesli uyarıdan sonra başlar.
- 5 Kayıt 3 dakika sonra duracaktır; kaydı daha önce durdurmak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Yeni kaydedilen telesekreter mesajını el cihazından dinleyebilirsiniz.

Telesekreterde kayıtlı mesajların dinlenmesi (sadece XL395 için)



- 1 Bekleme modundayken telesekreteri açmak veya kapatmak için  tuşuna basın.
- 2 Dinlemeyi başlatmak/durdurmak için  tuşuna basın.
- 3 Ses seviyesini ayarlamak için  /  tuşuna basın.
- 4 Önceki mesajı dinlemek/yeni mesajı tekrar dinlemek için  tuşuna basın.
- 5 Sonraki mesajı dinlemek için  tuşuna basın.
- 6 Geçerli mesajı silmek için  tuşuna basın.

Not

- Daha fazla bilgi için, bkz. kullanım kılavuzunda Telesekreter bölümü.

Philips'e Hoş Geldiniz

Ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Yardım mı gerekiyor?

Kullanım Kılavuzu

Yeni telefonunuzla birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

Online yardım

www.philips.com/support



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.
2014 © WOOX Innovations Limited.
Tüm hakları saklıdır.
Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markasıdır ve WOOX Innovations Limited tarafından Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadır.

CE 0168



QSG_XL390-395
38_TR_V2.0
WK14025