

Philips
Hi-Fi-mikrosystem

MP3/WMA

MCM9



Afspil MP3-CD & WMA-CD

i sofistikeret design med fantastisk lyd

Dette system er designet specielt til personer, der sætter pris på det ultimative inden for teknologi og stil, og udstråler raffinement og kvalitet. Slip din indre HiFi-fan løs, og nyd den forbedrede lyd fra dine MP3/WMA-CD'er gennem kraftige, dynamiske højttalere.

Gør din lydoplevelse bedre

- Dome-diskant med magnetisk olie
- Flat Metal Cone-bas
- 2-vejs basreflekshøjttalersystem med aftageligt frontstof
- 2 x 50 W (RMS) og 2 x 100 W udgangseffekt (musik)

Længere lytning, større fornøjelse

- 10 timers MP3-CD- eller 20 timers WMA-CD-musik

Personlige lydindstillinger

- Incredible Surround™ - forbedret lydoplevelse.
- Diskant- og basregulering gør det nemt at indstille lave og høje toner.

Lyder også fantastisk

- Elegante højttalere med træ-finish

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Lyd

- **Udgangseffekt:** 2 x 100 W (musik)
- **Lydforbedring:** Incredible Surround, Diskant- og basregulering

Højttalere

- **Hovedhøjttaler:** To-vejs, Bass reflex-højttalersystem, 5,25" basenhed, 2" diskantenhed, Aftageligt frontstof

Lydafspilning

- **Afspilningsmedie:** CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA
- **Diskafspilningstilstand:** Programmering af 99 spor, Gentag ét/alle/program, Shuffle-afspilning
- **Ilægningstype:** Motoriseret, Skuffe
- **ID3 Tag understøttelse**
- **kassettebåndoptager-teknologi:** Full Logic
- **Kassetteafspilningstilstande:** Autoreverse, Elektronisk hastighedskontrol, Fuldautomatisk stop, Båndtæller

Lydoptagelse

- **Optagelsesmedie:** Bånd
- **Optagelsesforbedring:** Automatisk optageniveau, Synkroniseret cd-optagelsesstart, One-Touch Recording

Tuner/modtagelse/transmission

- Automatisk digital indstilling
- **RDS:** Stationsnavn, Programtype, Radiotekst,

- RDS-urindstilling, Nyheder
- **Faste stationer:** 40
- **Tunerbånd:** FM-stereo, mW
- **Tunerfunktioner:** Automatisk lagring, Easy Set (Plug and Play)

Tilslutningsmuligheder

- **AUX indgang:** Linjeindgang
- **Hovedtelefon:** 3,5 mm
- **Andre tilslutninger:** FM-antenne, MW-antenne

Komfort

- **Alarmer:** CD-alarm, Radioalarm, Båndalarm, Slumre, Sleep-timer
- **Ur:** På hovedskærm
- **Skærmtype:** Hvidt FTD
- **Indikationer:** Lysdæmper
- **Eco Power-standby:** 0,5 watt

Tilbehør

- **Medfølgende tilbehør:** Netledning, FM/MW-antenne
- **Fjernbetjening:** 32 taster med 2 x AA batterier

Mål

- **Mål på anlæg (B x H x D):** 175 x 252 x 350 mm
- **Mål på hovedhøjttaler (B x H x D):** 175 x 252 x 215 mm
- **Mål på emballage (B x H x D):** 524 x 353 x 408 mm
- **Vægt inkl. emballage:** 12,9 kg

Interessante produkter

MP3-CD-eller WMA-CD-afspilning

MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, der kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre - uden at forringe deres lydkvalitet radikalt. En enkelt CD kan rumme op til 10 timers musik. MP3 er blevet standard lydkomprimeringsformat til audiokomprimering i forbindelse med hurtig og nem overførsel lydfiloverførsel. Windows Media Audio (WMA) er et kraftigt komprimeret digitalt audioformat fra Microsoft, som giver fremragende lyd med musikfiler, der fylder det halve og kan downloades på den halve tid. En enkelt CD kan rumme op til 20 timers WMA-musik i god kvalitet optaget ved en bit-hastighed på 64 kbps.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ er en lydteknologi fra Philips, der forstærker lydfeltet markant for at give større dybde til lyden. Med avanceret elektronisk faseskift blander Incredible Surround™ lyde fra venstre og højre kanal på en sådan måde, at det øger den virtuelle afstand mellem de to højttalere. Denne større spredning forbedrer i høj grad stereoeffekten og skaber en mere naturlig lyddimension. Med Incredible Surround™ kan du opleve total surround med større dybde og bredde i lyden - uden at bruge flere højttalere.

Diskant- og basregulering

Diskant og bas er equalizer-funktioner, der kontrollerer henholdsvis lydens høje og lave frekvensniveauer. Diskanten regulerer specielt forstærkningen af de høje toner i musikken, mens bassen styrer forstærkningsniveauet af de lave toner. Ved at bruge tasterne op og ned kan lytteren nemt lægge større eller mindre vægt på de lave og høje toner, eller lade diskant og bas forblive neutrale, så de kan gengive musik i den oprindelige indstilling. Diskant- og basknapper giver dig mulighed for at lytte til din musik på den måde, som du kan lide det.



Udgivelsesdato
2007-11-03

Version: 3.0

12 NC: 9073 100 12264
EAN: 87 10895 86418 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com