

Philips
Mini sistema Hi-Fi con MP3

420 W

Cambiador de 3 discos Copia
desde múltiples fuentes

FWM582



Obsesionados por el sonido

Prepárate para una fiesta sin pausa. La minicadena Hi-Fi de Philips te permite disfrutar de archivos de música copiados desde el sistema Hi-Fi con tus amigos. Graves potentes insuperables y sonido Surround virtual, la vida es un gran concierto continuo.

Sonido potente que puedes oír y sentir

- Potencia de salida total de 420 W RMS
- Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más impactante
- Amplificador doble para un mayor rendimiento de sonido

Más tiempo de escucha, mayor disfrute

- Cambiador de 3 discos para una reproducción de varios discos más cómoda
- Sintonizador digital con 40 presintonías para una mayor comodidad
- 60 horas de reproducción de música WMA-CD o 30 horas de MP3-CD
- Copia música de CD, radio y karaoke a un dispositivo USB
- Karaoke para sesiones de entretenimiento sin fin

Ajustes de sonido personalizados

- Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos para disfrutar de graves más profundos
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Incredible Surround™ para una mejor experiencia acústica
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Cambiador de 3 discos

Con el cambiador de 3 discos para reproducir música podrás elegir entre tres CD diferentes que haya dentro del dispositivo en cualquier momento. Esta cómoda función permite disfrutar de gran variedad de música a la vez que ahorra tiempo, ya que no tienes que cambiar de CD frecuentemente.

Sintonizador digital 40 presintonías

La radio digital te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Refuerzo dinámico graves de 3 pasos

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el nivel uno al nivel tres, con sólo pulsar un botón. Puedes personalizar el nivel de graves que se ajuste a tu estilo. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el DBB, que reforzará

los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

60 horas de música WMA-MP3-CD

60 horas de reproducción de música WMA-CD o 30 horas de MP3-CD

USB copia todo

Con esta función inteligente, puedes escuchar fácilmente todo tu contenido musical en el sistema Hi-Fi directamente desde el reproductor MP3 portátil. Simplemente copia karaoke y la música que desees de CD, programas de radio o música de entrada de

línea directamente desde el sistema al dispositivo USB. Guarda tus cintas de casete favoritas y conviértelas a formato MP3, sin utilizar un ordenador. También puedes presintonizar la grabación con temporizador de tu programa de radio favorito en el sistema y éste lo grabará automáticamente en el dispositivo USB.

Karaoke

La función de karaoke del reproductor de DVD proporciona diversión sin fin y el máximo disfrute del sonido y las canciones. Puedes mejorar tu actuación añadiendo un efecto de eco a la voz. El control de tono te permite elegir el tono adecuado para tu tipo de voz.

MAX Sound

La tecnología MAX Sound genera un refuerzo instantáneo de los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea en un instante la experiencia acústica más impresionante que puedas imaginar, con sólo pulsar un botón. Su sofisticado sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y de volumen existentes, reforzando los graves al instante y subiendo el volumen al máximo, sin que se produzca distorsión. El resultado final es una notable amplificación del espectro acústico y del volumen y un potente refuerzo del audio que aportará vida a cualquier tipo de música.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de sonido total (RMS): 420 W
- Potencia de salida: 5400 W PMPO
- Mejora del sonido: MAX Sound, Incredible Surround, Refuerzo dinámico de graves 3 pasos, control digital del sonido, 4 modos, control ambiental virtual

Altavoces

- Número de cajaz de altavoces: 2
- Controlador. altavoz: Tweeter de 2", Woofer de 6,5"
- Mejora del altavoz: Bidireccional
- Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos de reproducción del disco: repetir una / todas / programa, repetir/reproducción aleatoria/ programar
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, repetición; reparar, aleatoria, parar

Grabación de audio

- Medios de grabación: Dispositivo USB
- Modos de grabación de USB: grabación instantánea, pistas programadas, programación de programas de radio, un disco, una pista
- Fuentes de grabación de USB: CD, sintonizador, entrada micrófono, AUX

Sintonizador/recepción/transmisión

- Presintonías: 40
- Bandas del sintonizador: FM, OM
- Antena: Antena FM, antena OM
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Easy

Set (Plug & Play)

Conectividad

- Salida de audio/vídeo: Auriculares (3,5 mm)
- USB: Host USB
- Entrada auxiliar: 2 x RCA (Audio)
- Micrófono: doble conexión para micrófono

Cómodas funciones

- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio, Alarma USB
- Número de discos: 3
- Reloj: en pantalla principal, Temporizador
- Tipo de cargador: Carrusel para 3 CD
- Mejoras de visualización: Modo DIM
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Karaoke: Volumen del micrófono, control del eco

Accesorios

- Mando a distancia: 36 teclas con 2 pilas AA
- Manual de usuario: En varios idiomas
- Otros: pilas para mando a distancia, Antena FM/OM, Guía de config. rápida
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Peso bruto: 18,8 kg
- Profundidad de la unidad principal: 384 mm
- Altura de la unidad principal: 310 mm
- Anchura de la unidad principal: 265 mm
- Altura del altavoz: 310 mm
- Profundidad del altavoz: 265 mm
- Anchura del embalaje: 910 mm
- Altura del embalaje: 440 mm
- Profundidad del embalaje: 378 mm
- Peso del altavoz: 273 mm

Potencia

- Alimentación: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de emisión
2011-09-29

Versión: 2.0.4

12 NC: 8670 000 38624
EAN: 87 12581 40932 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com