

Philips  
Радиочасы



AJ3121

## Начинайте день по-своему!

Два вида сигнала: радио и звуковой.

Эти стильные радиочасы с будильником имеют симпатичный вид и будут будить вас вовремя. В них имеется AM/FM тюнер, поэтому у вас есть выбор — просыпаться под вашу любимую радиостанцию или звук зуммера.

### Персональный сигнал пробуждения

- Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер
- Радио AM/FM — удовольствие от прослушивания радиопередач

### Легко использовать

- Резервное питание от батарей позволяет сохранить показания времени в случае отключения сетевого питания
- Удобная установка часов и будильника без лишних инструкций
- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

**PHILIPS**

разумно и просто

## Характеристики

### Функции управления

- Будильники: Повтор будильника через 24 часа, звуковой сигнал, звуковой радиосигнал, повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
- Цифры на дисплее: 4
- Часы: Цифровые, таймер отключения
- Тип дисплея: Светодиодный индикатор

### Звук

- Звуковая система: моно
- Регулировка громкости: поворотная (аналоговая)
- Выходная мощность: 100 мВт (среднеквадр.)

### Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: AM, FM

### Аксессуары

- Прочее: руководство пользователя
- Гарантия: Гарантийный сертификат



SLEEPTIMER

### Размеры


- Вес брутто: 0,61 кг
- Вес продукта: 0,53 кг
- Тип упаковки: D-бокс
- Глубина основного устройства: 122,8 мм
- Высота основного устройства: 48,1 мм
- Ширина упаковки: 183 мм
- Ширина основного устройства: 177,1 мм
- Высота упаковки: 150 мм
- Глубина упаковки: 58 мм

### Питание

- Тип элемента питания: 6F22 9 В
- Напряжение батареи: 9 В
- Количество батарей: 1
- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока

## Особенности

### Просыпайтесь под радио или под зуммер



Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включают эту радиостанцию или сигнал.

### Тюнер AM/FM



Радио AM/FM — удовольствие от прослушивания радиопередач

### Резервное питание от батарей

Резервное питание от батарей позволяет сохранить показания времени в случае отключения сетевого питания

### Удобная установка времени

Установка времени и будильника настолько проста, что не требует никаких инструкций и руководств. Для установки просто нажимайте кнопки на экране радиочасов.

### Таймер отключения



Таймер отключения позволяет установить, как долго вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите время (до 1 часа) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания перед сном. Устройство будет проигрывать компакт-диск или транслировать радиопрограмму в течение установленного времени, а затем автоматически отключится, перейдя в экономичный режим ожидания. Таймер отключения позволяет засыпать под музыку любимого компакт-диска или под голос радио диджея, а не считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.



Дата выпуска 2011-09-22

Версия: 1.0.10

12 NC: 8670 000 30972  
EAN: 87 12581 34181 7© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com