


1 Schakel de TV IN.



2 Houd de toets **SETUP** 5 seconden ingedrukt tot het groene instellampje oplicht.



3 Zoek de viercijferige code voor uw merk op in de 'Lijst met merken' in deze Verkorte handleiding.



Voer met de cijfertoetsen de code voor uw merk in.




4 Houd de toets ingedrukt. Laat deze **direct** los zodra de TV uitschakelt.

- Deze stap duurt normaal gesproken 5 tot 60 seconden.




5 Schakel de TV IN.

Controleer of alle toetsen die u voor de bediening van de TV nodig hebt werken.



Als een toets niet werkt zoals verwacht, **houdt u de toets ingedrukt**. Laat de toets **direct** los zodra deze werkt.

6 Druk **twee keer** op de toets **SETUP** om de instelmodus af te sluiten.



Merk	Viercijferige code	Merk	Viercijferige code
Akai.....	0074	Medion.....	1787
Basic Line.....	0325	Mivar.....	1857
Blue Sky.....	0395	Panasonic.....	2153
Carrefour.....	0492	Philips.....	2195
Daewoo.....	0692	Proline.....	2274
Emerson.....	0917	Saivod.....	2439
Firstline.....	1008	Samsung.....	2448
Haier.....	1175	Sanyo.....	2462
Hisense.....	1249	Sharp.....	2550
Hitachi.....	1251	Sony.....	2679
JVC.....	1464	TCL.....	2856
LG.....	1628	TechniSat.....	2873
Loewe.....	1660	Toshiba.....	3021
Magnum.....	1709	Vestel.....	3148



Voor merken die niet in deze lijst staan, raadpleegt u de lijst met merken achter in de gebruiksaanwijzing of gebruikt u '9999' als viercijferige code. Houdt u er rekening mee dat instellen met '9999' lang kan duren (tot 15 minuten).



Belangrijk

Als u een fout gemaakt hebt:

- Druk **twee keer** op de toets **SETUP** om de instelmodus af te sluiten. Het groene instellampje  gaat uit.
- Begin opnieuw vanaf het begin.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.

No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5256 3/SRU5110/86

December 2010

www.philips.com

RTP/5210