

Philips
Radioura



AJ3121

Prebujajte se, kot si sami želite!

Bujenje z radijskim sprejemnikom ali brenčalom

Philipsova privlačna radioura je prava paša za oči in vas vedno zbudi pravočasno. Ima vgrajen radio AM/FM in vas lahko prebuja z najljubšo radijsko postajo ali alarmom.

Osebna budnica

- Naj vas zbudi priljubljena radijska melodija ali brenčalo
- Kanalnik AM/FM za poslušanje radia

Enostavna uporaba

- Rezervna baterija zagotovi točen čas ure pri izpadu električne energije
- Preprosta nastavitve ure in alarma brez uporabe navodil
- Izklopni časovnik za enostavno zazibanje v spanec ob priljubljeni glasbi

PHILIPS

Specifikacije

Priročnost

- Alarmi: 24-urna ponastavitev alarma, brenčalo, radijski alarm, ponovi alarm (snooze)
- Števke na zaslonu: 4
- Ura: Digitalna, izklopni časovnik
- Vrsta zaslona: Zaslون LED

Zvok

- Zvočni sistem: Mono
- Regulacija glasnosti: vrtljivo (analogno)
- Izhodna moč: 100 mW RMS

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Antena: Antena FM
- Frekvenčna področja sprejemnika: AM, FM

Nastavki

- Drugo: Uporabniški priročnik
- Garancija: Garancijsko potrdilo



SLEEPTIMER

Dimenzije


- Bruto teža: 0,61 kg
- Teža izdelka: 0,53 kg
- Vrsta embalaže: D-ohišje
- Globina glavne enote: 122,8 mm
- Višina glavne enote: 48,1 mm
- Širina embalaže: 183 mm
- Širina glavne enote: 177,1 mm
- Višina embalaže: 150 mm
- Globina embalaže: 58 mm

Napajanje

- Vrsta baterije: 6F22 9 V
- Napetost baterije: 9 V
- Število baterij: 1
- Vrsta napajanja: Vhod AC


Značilnosti

Bujenje z radiem ali brenčalom



Prebudite se ob zvokih svoje najljubše radijske postaje ali brenčala. Na Philipsovi radiouri enostavno nastavite alarm, da vas zbudi z radijsko postajo, ki ste jo nazadnje poslušali, ali pa izberite bujenje z zvokom brenčala. Philipsova radioura bo ob nastavljeni uri samodejno vklopila to radijsko postajo ali sprožila brenčalo.

Kanalnik AM/FM



Kanalnik AM/FM za poslušanje radia

Rezervna baterija

Rezervna baterija zagotovi točen čas ure pri izpadu električne energije

Preprosta nastavitve ure

Nastavitev časa in budilke je tako enostavna, da vam verjetno ne bo treba brati vodnika za hiter začetek ali navodil za uporabo. S pomočjo tipk na radiouri lahko popolnoma preprosto nastavite čas in budilko.

Izklopni časovnik



Izklopni časovnik omogoča določanje, kako dolgo pred spanjem želite poslušati glasbo ali radijsko postajo po svoji izbiri. Samo nastavite časovno omejitev (do 2 uri) in izberite ploščo CD ali radijsko postajo, ki jo želite poslušati, medtem ko tonete v spanec. V izbranem času se bo glasba še naprej predvajala, čemur sledi samodejni preklon na tiho stanje pripravljenosti, varčno z energijo. Izklopni časovnik omogoča, da zaspate ob priljubljenem CD-ju ali radijskem DJ-ju brez štetja ovc ali skrbi, da trošite energijo.



Datum izdaje 2014-08-22

Različica: 1.0.10

12 NC: 8670 000 30972
EAN: 87 12581 34181 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com