Kurzanleitung

SE571/SE576

PHILIPS

Lieferumfang

Basisstation (SE576)

Basisstation (SE571)

Mobilteil*

Ladestation*

Netzteil*



Telefonkabel**



Benutzerhandbuch
Kurzanleitung
Garantie

Hinweis

* Bei Modellen mit mehreren Mobilteilen sind auch zusätzliche Mobilteile, Ladestationen und Netzteile im Lieferumfang enthalten.

** In einigen Ländern müssen Sie den Leitungsadapter mit dem Telefonkabel verbinden und anschließend das Telefonkabel in die Telefonbuchse stecken.

Vorsicht

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus und das mitgelieferte Netzteil.

1 Anschließen

Anschließen der Basisstation



1 Schließen Sie das Netzkabel wie folgt an:
- an die DC-Eingangsbuchse an der Unterseite der Basisstation;
- an eine Steckdose.

2 Schließen Sie das Netzkabel wie folgt an (Modelle mit mehreren Mobilteilen):
- an die DC-Eingangsbuchse an der Unterseite der zusätzlichen Ladestation;
- an eine Steckdose.

3 Schließen Sie die Anschlüsse des Telefonkabels wie folgt an:
- an die Telefonbuchse an der Unterseite der Basisstation;
- an eine Telefonbuchse in der Wand.

2 Installieren

Installieren des Mobilteils



1 Die Akkus sind im Mobilteil vorinstalliert. Ziehen Sie das Klebeband von der Akkuabdeckung ab, bevor Sie die Akkus aufladen.

2 Setzen Sie das Mobilteil in die Basisstation, um es zu laden. Wenn das Mobilteil richtig in die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein akustisches Signal.

↪ Das Mobilteil wird aufgeladen.

Hinweis Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 8 Stunden lang auf.

Überprüfen des Akkuladezustands



Wenn sich das Mobilteil nicht in der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Akkuladestand an (voll, mittel, niedrig).
Wenn sich das Mobilteil auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Ladevorgang an.

Das leere Batteriesymbol blinkt, und Sie hören einen Signalton.
Der Akkuladestand ist niedrig; der Akku sollte aufgeladen werden.

3 Verwenden

Anrufe

- Um einen Anruf zu tätigen, drücken Sie , und wählen Sie die Telefonnummer.
- Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie , wenn das Telefon klingelt.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie EXIT.

Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers

Drücken Sie oder , um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

Hinzufügen eines Kontakts zum Telefonbuch

1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[TELEFONBUCH]** > **[NEUER EINTRAG]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
2 Geben Sie den Namen ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
3 Geben Sie die Nummer ein, und bestätigen Sie mit **[SPEICH]**.

Aufnehmen einer Bandansage (nur für SE576)

1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[ANRUFBEANTW.]** > **[ANSAGE]**, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.
2 Wählen Sie **[ANTW+AUFNEHMEN]** oder **[NUR ANTWORTEN]**, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.
3 Wählen Sie **[AUFNEHMEN]**, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN].**
4 Nehmen Sie Ihre Bandansage auf, und sprechen Sie dabei dicht am Mikrofon.
5 Drücken Sie **[OK]**, um die Aufnahme zu beenden.
↳ Sie können die neu aufgenommene Bandansage über das Mobilteil wiedergeben.

Wiedergeben von Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (nur für SE576)



1. Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters: Drücken Sie ON/OFF.
2. Starten/Beenden der Wiedergabe der Nachrichten: Drücken Sie ▶■.
3. Einstellen der Lautstärke: Drücken Sie **+/–**.
4. Zurückspringen:
   Wenn Sie die Nachrichten wiedergeben, drücken Sie , um die Nachricht von Anfang an wiederzugeben.
   Drücken Sie während der ersten Sekunde der aktuellen Nachricht , um die vorherige Nachricht wiederzugeben.
5. Vorwärtsspringen: Drücken Sie ▶|, um die nächste Nachricht wiederzugeben.
6. Löschen der aktuellen Nachricht: Drücken Sie **X**.

Hinweis Weitere Informationen finden Sie in diesem Benutzerhandbuch im Abschnitt über den Anrufbeantworter.

Willkommen bei Philips

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome.

Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit Ihrem neuen Telefon geliefert wurde.

Online-Hilfe

www.philips.com/support

Die Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers ist verboten.
Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder ihrer jeweiligen Besitzer.
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

CE 0168

Gedruckt in China

QSG_SE571-576_DE_V1.0
WK10195