

1




2



3




1




- Charging of the DVD player only possible in the power-off mode.
- Зарядять DVD-плеер можно только при отключенном питании.
- DVD-програвач можна заряджати лише тоді, коли живлення вимкнено.


2




1




2




1



2




3




4


1



2




3




5

1



2



- This player plays/reads DivX, VOB, MP3, or JPEG files that are stored on USB devices.
- Этот плеер позволяет воспроизводить/просматривать файлы DivX, VOB, MP3 и JPEG, хранящиеся на запоминающих устройствах USB.
- Цей програвач дозволяє відтворювати та переглядати файли у форматі DivX, VOB, MP3 чи JPEG, збережені на USB-пристрої.




© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.



PET748_58_QSG_V1.0

6

1



2



7

1



Be responsible
Respect copyrights