

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/welcome

SPA7380

Возник вопрос?
Обратитесь в
Philips



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Важная информация!	2
	Техника безопасности	2
	Уведомление	3

2	Мультимедийная акустическая система	4
----------	--	----------

3	Установка	5
----------	------------------	----------

4	Начало работы	5
	Дополнительные функции	6

5	Сведения об изделии	7
----------	----------------------------	----------

6	Определение и устранение неисправностей	7
----------	--	----------

1 Важная информация!

Техника безопасности

Важные инструкции по безопасности

- Прочтите эти инструкции и внимательно следуйте им.
- Не допускайте попадания на устройство капель или брызг воды. Не ставьте на устройство емкости, наполненные жидкостью, например вазы.
- Чтобы полностью отключить электропитание, необходимо извлечь вилку шнура питания устройства из сетевой розетки.
- Доступ к вилке сетевого шнура устройства должен всегда оставаться свободным во время использования.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, открытого огня и других источников тепла.
- Отключайте устройство от электросети во время грозы или при длительном перерыве в использовании.
- При отключении вилки от розетки электросети тяните за вилку, а не за шнур.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- Если шнур питания или штепсель используются для отключения устройства, доступ к ним должен оставаться свободным.

Правила безопасности при прослушивании

Слушайте с умеренной громкостью.

- Использование наушников при прослушивании на максимальной громкости может привести к нарушениям слуха. Данное устройство может воспроизводить звук с таким уровнем громкости, который, даже при прослушивании менее минуты, способен привести к потере слуха у обычного человека. Возможность воспроизведения с высоким уровнем громкости предназначена для лиц с частичной потерей слуха.
- Уровень громкости может быть обманчивым. Со временем ваш слух адаптируется к более высоким уровням громкости. Поэтому после продолжительного прослушивания, то, что кажется нормальной громкостью, фактически может быть громким и вредным для вашего слуха. Во избежание этого установите безопасную громкость устройства, и подождите адаптации к этому уровню.

Для установки безопасного уровня громкости выполните следующие действия.

- Установите регулятор громкости на низкий уровень громкости.
- Постепенно повышайте уровень громкости, пока звучание не станет достаточно четким, комфортным, без искажений.

Слушайте с разумной продолжительностью.

- Прослушивание в течение длительного времени, даже при безопасном уровне громкости, может стать причиной потери слуха.
- Старайтесь использовать аудиооборудование с разумной

продолжительностью и устраивать перерывы в прослушивании.

При использовании наушников соблюдайте следующие правила.

- Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной продолжительностью.
- Старайтесь не увеличивать громкость, пока происходит адаптация слуха.
- Не устанавливайте уровень громкости, который может помешать вам слышать окружающие звуки.
- В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно прерывать прослушивание. Не используйте наушники во время управления транспортным средством, а также во время езды на велосипеде, скейтборде и т.п. Это может привести к дорожно-транспортному происшествию и во многих странах запрещено законом.

Уведомление

Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно WOOX Innovations, могут привести к утрате пользователем права на использование устройства.



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.

Утилизация старого изделия



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных

деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/ЕС. Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству.

Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами.

Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.


2 Мультимедийная акустическая система

Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips!

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте www.philips.com/welcome.

3 Установка

- 1 Вставьте штекер левой АС в разъем **SPEAKER L** (①).
- 2 Вставьте штекер правой АС в разъем **SPEAKER R** (②).
- 3 Подключите штекер аудиовхода пульта ДУ к аудиовыходу на компьютере (③).
- 4 Подключите вилку к розетке электросети (④).



4 Начало работы

Примечание

- Перед использованием убедитесь, что мультимедийная акустическая система установлена должным образом.

- 1 Сдвиньте кнопку **Ⓢ** на пульте ДУ, чтобы включить мультимедийную акустическую систему (⑤).
↳ На пульте ДУ загорится индикатор.
- 2 Настройте уровень громкости с помощью пульта ДУ (⑥) или через приложение на компьютере.
- 3 Поворачивайте регулятор **BASS** для настройки уровня низких частот (⑦).
- 4 После использования выключите мультимедийную акустическую систему и отключите ее от электросети.

Дополнительные функции

- **Прослушивание через наушники:**

Подключите наушники (не входят в комплект) к разъему .

- **Воспроизведение музыки с внешнего аудиоустройства, например MP3-плеера:**

1 подключите кабель MP3 Link (не входит в комплект) к разъему **AUX** и разъему наушников на устройстве.

2 Включите воспроизведение музыки на устройстве.

5 Сведения об изделии

Сеть переменного тока

Модель	SPA7380
Вход	100—240 В~, 50/60 Гц, 700 мА

Требования к системе:

Компьютер	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP или Windows® Vista™, Windows 7	Mac OS9/OS® X или более поздняя версия

6 Определение и устранение неисправностей

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования устройства перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если проблему решить не удалось, зарегистрируйте продукт и воспользуйтесь технической поддержкой на сайте www.philips.com/welcome.

- Убедитесь, что АС установлены правильно.
- Убедитесь, что горит светодиодный индикатор.

Место для приклеивания
кассового и товарного чеков

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Российская Федерация, Республика Беларусь, Казахстан Республикасы*

Модель:

Заполнение обязательно

Серийный номер:

Заполнение обязательно

Дата продажи:

Заполнение обязательно

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:


Заполнение обязательно

Телефон торговой организации:

Заполнение обязательно

Адрес и E-mail:

Заполнение обязательно



ПЕЧАТЬ
ПРОДАВЦА

Изделие получило исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, претензий к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

(ФИО и подпись покупателя)

Внимание! Требуется полное заполнения гарантийного талона продавцом!

Гарантийный талон недействителен при его неправольном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть приклеены к настоящему гарантийному талону.

Дополнение к инструкциям пользователей

Уважаемый Потребитель!

Благодарим Вас за покупку изделия под торговой маркой Philips

При покупке изделия обязательно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускайте внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона, а также если чех не был приклеен к изделию, представляется собой технически сложный товар. При обращении и вынаемании отношения и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет надлежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений изделия, попадания влаги/пыли/посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы изделия за исключением случаев эксплуатации изделия при его продаже (таинный гарантийный талон, товарный и весовой чеки, накладные, инструкцию пользователя и иные документы). Если в процессе эксплуатации Вы обнаружите, что парадоксы работы изделия отличаются от указанных в инструкциях пользователя, обратитесь, пожалуйста, за консультацией в Информационный Центр.

Названия изделий: «WOX Imvoxators Limited» (WOXK Инновейтеч Лимитед), «Явтыл эязэ строение Филлипс Элекстроникс, 5 Сайне Царк Иет Аевеню, Гонконг Сайне Парк, Шяпин, Нью Территория, Гонконг; Импортёр на территории России и Таможенного Союза (в случае импортёрской продукции): ООО «ЯВТОКС Инновейтеч Евразия», РФ, 123022 г. Москва, ул.С.Сергея Маковского, д.113. Импортёр на территории России и Таможенного Союза принимает претензии потребителей в случаях, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей» 07.02.1992 N 2300-1», в отношении товара, приобретенного на территории Российской Федерации. Юридическое лицо принимающее претензии в отношении товара, приобретенного на территории Республики Казахстан*: ТОО «Филипс Казахстан» ул. Маяка, 32А, Алматы, Казахстан. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Лицо (компания), осуществляющее Ваш установку, несет ответственность за правильность проведённой работы. Помните, квалифицированная установка и подключение изделия существуют для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

Сроки и условия гарантии:

Наименование изделия	Срок гарантии**	Срок службы**
Домашние медиацентры	1 год	5 лет
Стационарные аудио-видеосистемы, проигрыватели, переносные и автомобильные медиацентры и усилители	1 год	3 года
Персональные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фотоаппараты, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные перемещающиеся устройства, обучающие платы ДУ	1 год	1 год

*Исключаются со дня покупки товары, приобретаемые или с даты изготовления если дату покупки определить невозможно. Дата изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру (ссылка: [ТННХХХХХ, где ТТ – год, НН номер недели, х – любой символ](#)). Пример: [A0121328123456](#) – дата изготовления 28 неделя 2013г. В случае затруднения при определении даты изготовления обратитесь, пожалуйста, в Информационный Центр.

Настоящая гарантия распространяется только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. По окончании срока службы обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, несоблюдающие следующих правил:

1. нарушения Порубагетем права эксплуатации, речеания или Транспортировка изделия.
2. отсутствия необходимого обслуживания изделия согласно рекомендациям инструкции по эксплуатации.
3. использование неоригинальных аксессуаров и/или расходных материалов, предусмотренных инструкцией по эксплуатации (если их использование привело к нарушению работоспособности изделия);
4. действия третьих лиц:
 - ремонта неуполномоченными лицами, внесения несанкционированных изменений или повреждений и изменений программного обеспечения;
 - отключения изделия от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питания, телекоммуникационных и кабельных сетей, неправильной установки и/или подключения изделия;
 - действия неперсональной силы (стихия, пожар, молния и т.п.).

Гарантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь следующими: наушники, чехлы, соединительные кабели, изделия из стекла, сменные лампы, батареи и аккумуляторы, защитные экраны, иные детали с ограниченным сроком эксплуатации.

Прямые и дополнительные центры в РФ: Москва, Ил Выпавский пр-д, 1а, стр.3; С. Петербург, Ланское пл. 65. Дополнительную информацию о других ближайших к Вам сервисных центрах, времени их работы, а также информацию о продуктах, Вы можете получить в Информационном центре по телефонам:

Страна	Россия	Беларусь	Казахстан*
Телефон	8 800 200 0880 (бесплатный звонок в РФ, в т.ч. с мобильных телефонов), 8 (495) 961-1111	8 820 0011 0068 (бесплатный звонок на территории РФ, в т.ч. с мобильных телефонов)	875 11 65 0123 (бесплатный звонок со стационарных телефонов на территории Казахстана)
Web-сайт	www.philips.ru	www.philips.by	www.philips.kz

Зарегистрируйте Ваше изделие на сайте www.philips.ru/welcome и узнайте о преимуществах участия в Клубе Philips

*Клиенты могут найти дилеров, филиалы, авторизованные организации, обслуживающие центры www.philips.kz веб-сайта на казахском языке.



Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

