



Two folding paper with 1 color printing:  
Finished size – W89 x H144 mm

5.上一曲/下一曲 



 =  长按 : 02  
 =  长按 : 02


7.通话 




 =  x1  
 =  长按 : 01  
 =  x1  
 =  x2




快速指南




\*在以下网站上注册产品并获得支持：[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

6.音量控制 




 =  x1  
 =  x1

8.语音助手 




 =  x2 = 唤醒语音助手

1.充电 




 =   
 =   


2.配对 



1.  =  长按 =   
 : 05 LED灯快闪 指示配对模式  
 2.  打开手机蓝牙列表 =   
 选择 Philips TAN3235 LED灯闪烁一次 指示配对成功

3.开/关机 



 =  长按 : 02  
 =  长按 : 04

4.播放/暂停 



 =  x1



Welcome to Philips!  
For an optimal experience register your product at:  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.  
LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU APARATO  
飞宝(上海)电子科技有限公司 上海市闵行区汇川路55号乙楼5060A室  
邮编: 201100 热线: 4009 555 666 传真: 021-80217400

TAN3235

