



Philips  
Kaasaskantav DVD-  
mängija

18 cm / 7" LCD

PD7000C



## Filmid reisivad koos teiega

Nautige oma filme alati ja kõikjal! Kaasaskantaval DVD-mängijal PD7000C on 7" / 18 cm TFT LCD-ekraan, millelt saate teel olles nautida DVD- / DivX®-filme, MP3-CD- / CD-muusikat ja JPEG-fotosid.

### Esitage filme, muusikat ja fotosid teel olles

- Ühilduv DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ja CD-ga
- DivX sertifikaat tagab standardse DivX-video esitamise
- MP3-CD, CD ja CD-RW esitamine
- Vaadake JPEG-faile fotoplaadilt

### Rikastage oma filmi- ja muusikaelamusi

- 16:9 laiekraanvorminguga 17,8 cm / 7" TFT LCD-värviekraan
- Sisesehitatud stereokõlarid

### Lisafunktsioonid mugavuse tagamiseks

- Kuni 2,5 tundi esitusaega laetava akuga
- Jätkamine toite katkemise järel
- Vähe nuppe, et kasutamine oleks lihtsam
- Komplektis on autoadapter

# PHILIPS

sense and simplicity

## Esiletõstetud tooted

## Spetsifikatsioon

### MP3-CD, CD ja CD-RW esitamine




MP3 on uuenduslik tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaile kuni 10 korda väiksemaks muuta, ilma et nende kvaliteet halveneks. Ühele CD-le mahub kuni 10 tundi muusikat.

### Vaadake JPEG-faile fotoplaadilt



Esitage plaadile salvestatud JPEG-fotosid. Võite alati jagada oma elamusi pere ja sõpradega!

### DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Philipsi kaasaskantav DVD-mängija ühildub enamiku saadaolevate DVD- ja CD-plaatidega. DVD-mängijaga saab esitada DVD-, DVD+/-R-, DVD+/-RW-, (S)VCD- ja CD-plaate. DVD+/-R on mõlemal levinud salvestatava DVD vorminguid toetav DVD-seade. Ka DVD+/-RW toetab mõlemal levinud taassalvestatavaid plaaditüüpe.

### DivX sertifikaat

DivX®-i toega saate nautida DivX-kodeeringuga videoid Internetist, sealhulgas ostetud Hollywoodi filme. DivX-failivorming on MPEG4-põhine videotihendustehnoloogia, mille abil saate salvestada suuri faile (näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid) CD-R/RW-le, salvestatavatele DVD-plaadidele, USB-mäluseadmetele ja muudele mälukaartidele, et faile DivX® serdiga Philipsi seadmes esitada.

### Jätkamine toite katkemise järel

Väljalülitamisel või voolu katkemisel jätab DVD-videomängija meelde, kus te eelmisel korral vaatamise katkestasite. Kui te plaati ei vaheta, jätkab mängija esitamist seal, kus filmi vaatamine eelmisel korral katkes, laadides plaadi lihtsalt uuesti. See teeb teie elu palju lihtsamaks!



Väljalaske kuupäev  
2013-01-08

Version: 1.1.4

12 NC: 8670 000 61002  
EAN: 87 12581 53094 5

© 2013 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips  
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified ja nendega seotud logod on DivXNetworks, Inc.-i kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.

\* Laetavate akude laadimistsükli arv on piiratud ja neid võib olla vaja vahetada. Aku kestvus ja laadimistsükli arv sõltub kasutamisiisist ja seadetest.

\* Aku kestvus sõltub kasutusviisist ja seadetest.

\* Aku kestvus (esitusaeg) on ligikaudne ja võib seadme seisukorras sõltuvalt erinev olla. Optimaalse kestvuse saavutamiseks seadke LCD taustavalgustus minimaalseks, ühendage kõrvaklapid (ärge kuulake sisseehitatud kõlarite kaudu), kuulake heli keskmisel helitugevusel ning kasutage toodet toatemperatuuril.