

Philips
CD Soundmachine

Zelená
3W
Digitálne ladenie

AZ215G



Vychutnávajte si svoju hudbu všade na cestách

Radujete sa v živote z jednoduchých a praktických vecí. Kompaktný a prenosný prehrávač Philips CD Soundmachine vám vďaka ľahko použiteľným funkciám umožní vychutnať si vašu obľúbenú hudbu.

Užite si hudbu z iného zdroja

- Prehrávajte CD, CD-R a CD-RW
- FM stereofónny tuner
- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Jednoduché používanie

- CD náhodne/opakovať pre osobné potešenie z hudby
- 20 naprogramovaných skladieb z disku CD
- 20 predvolených rozhlasových staníc

Bohatý a čistý zvuk

- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Celkový výstupný výkon 3 W RMS

PHILIPS


Hlavné prvky

Prehrávajte CD, CD-R a CD-RW



Spoločnosť Philips je známa výrobou produktov, ktoré sú kompatibilné s veľkým množstvom diskov dostupných na trhu. Tento audio systém vám umožní počúvať hudbu z diskov CD, CD-R a CD-RW. CD-RW (kompatibilný s prepisovateľnými diskami CD) znamená, že váš audio systém dokáže prehrávať nahrávateľné disky CD (CD-R) aj prepisovateľné disky CD (CD-RW). Disky CD-R je možné nahráť jeden raz a možno ich prehrávať na ľubovoľnom prehrávači CD, zatiaľ čo disky CD-RW je možné viacnásobne nahrávať a prepisovať a možno ich prehrávať len na kompatibilných prehrávačoch zvukových diskov CD.

CD náhodne/opakovať



Funkcia „náhodne/opakovať“ vás zbaví nudy pri počúvaní hudby prehrávanej neustále v rovnakom



Dátum vydania
2017-07-07

Verzia: 1.0.8

12 NC: 8670 001 30766
EAN: 48 95185 61766 4

poradí. Po načítaní obľúbených skladieb do prehrávača stačí, ak si vyberiete jeden z režimov – „Náhodne“ alebo „Opakovať“ a melódie sa budú prehrávať v poradí podľa zvoleného režimu. Pri každom použití prehrávača si tak zabezpečíte nový a jedinečný hudobný zážitok.

20 naprogramovaných skladieb z disku CD

Funkcia naprogramovaného prehrávania disku CD vám umožní vychutnať si vaše obľúbené skladby v požadovanom poradí.

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

20 predvolených rozhlasových staníc

20 predvolených rozhlasových staníc

Technické údaje

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM
- Anténa: FM anténa
- Automatické digitálne ladenie: áno

Zvuk

- Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
- Zvukový systém: stereofónny
- Vylepšenie zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
- Maximálny výstupný výkon (RMS): 3 W

Reprodukory

- Počet vstavaných reproduktorov: 2
- Povrchová úprava mriežok reproduktorov: kov

Pripojiteľnosť

- Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Vybavenie a vlastnosti

- Typ vkladania: zvrchu

Príkon

- Typ napájania: Zo siete alebo batérie
- Typ batérie: Veľkosť C (LR14)
- Napätie batérie: 1,5 V
- Počet batérií: 6

Príslušenstvo

- Káble/pripojenie: sieťový kábel
- Záruka: Záručný list
- Iné: Manuál používateľa

Rožmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 252 x 232 x 124 mm
- Hmotnosť výrobku: 1 kg
- Rozmery balenia (Š x H x V): 280 x 260 x 160 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 1,6 kg

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com