

Philips  
CD Soundmachine



AZ102C

## ตั้งโปรแกรมเพลงโปรด

เพลิดเพลินกับความเรียบง่ายและมีความสุขได้ด้วยความสะดวกสบายจากดีไซน์ที่เพรียวบาง พกพาไปได้ทุกที่ ช่วยให้คุณดื่มด่ำกับเพลงโปรดได้มากยิ่งขึ้น ด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย

### ใช้งานง่าย

- เล่นแผ่น CD แบบสุ่ม/โปรแกรมซ้ำได้
- ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง
- การเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้า

### เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากสื่อที่หลากหลาย

- เครื่องเล่น CD
- เครื่องรับวิทยุ FM/MW สเตอริโอ

### พลังเสียงเต็มอิมพัลส์

- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

**PHILIPS**

sense and simplicity

# รายละเอียดเฉพาะ

## การเล่นเสียง

- ประเภทตัวโหลด: สวนบน
- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW
- โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า, การเล่นซ้ำ, การเล่นแบบสุม
- เพลงที่ตั้งโปรแกรมได้: 20

## จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, MW
- เส้าอากาศ: เส้าอากาศ FM

## เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2 x 1 W
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 3"
- การควบคุมระดับเสียง: หมุน



## การเชื่อมต่อ

- ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 มม.

## กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก
- ประเภทแบตเตอรี่: LR14
- แรงดันแบตเตอรี่: 1.5 โวลต์
- จำนวนแบตเตอรี่: 6

## อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, คู่มือผู้ใช้, ไม้ปรับประกัน

## ขนาด

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 284 x 155 x 264 มม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 262 x 123 x 245 มม.
- น้ำหนัก: 1.6 กก.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 2 กก.

# ไฮไลต์

## Dynamic Bass Boost

### Dynamic Bass Boost

ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของคุณผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปสูงได้เพียงแคกดปุ่ม!

ความปกติความถี่เสียงเบสระดับสูงสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด

Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงและลดระดับเสียงลงได้

## เล่นแผ่น CD แบบสุม/โปรแกรมซ้ำได้

ฟังก์ชัน "สลับ/โปรแกรมซ้ำ"

ช่วยขจัดความน่าเบื่อของการรับฟังเพลงที่เรียงลำดับแบบเดิมอยู่ตลอดเวลา

หลังจากโหลดเพลงที่ชอบลงในเครื่องเล่นแล้วเลือกโหมด - "สลับ", "โปรแกรม" หรือ "ซ้ำ"

สำหรับการเลือกเล่นเพลงโดยเรียงลำดับใหม่แตกต่างกัน

เพลิดเพลินไปกับความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์ทุกครั้งที่คุณฟังเพลงจากเครื่องเล่นของคุณ

## เครื่องรับวิทยุ FM/MW สเตอริโอ

เครื่องรับวิทยุ FM/MW สเตอริโอ

## การเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้า

การเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้า



วันที่ออก 2011-07-21

เวอร์ชัน: 1.0.3

12 NC: 8670 000 51186  
EAN: 87 12581 47467 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

[www.philips.com](http://www.philips.com)