



Philips
CD-lydmaskin

CD, MP3-CD, USB, FM
2 W

AZ385

Nyt musikken uansett hvor du er

Vil du høre musikkasamlingene som er lagret på en bærbar musikkspiller, uten å bruke hodetelefoner? Koble USB Direct-kontakten til Philips' CD Soundmachine, og lytt til den digitale favorittmusikken gjennom kraftige høyttalere – når som helst, hvor som helst.

Den ultimate lydopplevelsen

- USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- FM-radio for en god radioopplevelse

Lett å bruke

- CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

Fyldig og klar lyd

- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd

PHILIPS


Høydepunkter

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

CD shuffle/gjenta



Med funksjonen shuffle/gjenta slipper du å høre på musikk som spilles i samme rekkefølge hele tiden. Etter at du har lastet favorittsangene til spilleren, trenger du bare å velge én av modiene – shuffle eller gjenta for at låtene skal spilles av i forskjellig modusrekkefølge. Gled deg over en forskjellig og unik musikkopplevelse hver gang du kobler til spilleren.

Lyd inn (3,5 mm)



Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å

koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. På datamaskiner opprettes tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede deg over hele musikkopplevelsen din på førsteklasses høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW



Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i størrelse uten at lyd kvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.

USB Direct



Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

Spesifikasjoner

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, albumsøk, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Antenne: FM-antenne

Lyd

- Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB)
- Lydsystem: stereo
- Volumkontroll: dreies (analog)
- Utgangseffekt: 2 x 1 W RMS

Høyttalere

- Antall innebygde høyttalere: 2
- Høyttalergjyllutførelse: metall

Tilkoblingsmuligheter

- Lyd inn (3,5 mm)
- USB: USB-vert

Drift

- Batteritype: C-størrelse (LR14)
- Batterispennning: 1,5 V
- Antall batterier: 6
- Strømtype: AC-inngang

Tilbehør

- Kabler/tilkobling: nettleiding
- Andre: Hurtigstart-guide
- Garanti: Garantihefte

Mål

- Bruttovekt: 1,84 kg
- Emballasjebredde: 284 mm
- Emballasjehøyde: 264 mm
- Emballasjedybde: 155 mm
- Vekt: 1,5 kg
- Hovedenhetens dybde: 245 mm
- Hovedenhetens høyde: 123 mm
- Hovedenhetens bredde: 262 mm

Anvendelighet

- Skjermstype: LCD-display
- Skjermstørrelse: 3"
- Platelegg: topp



Utgivelsesdato
2014-08-12

Versjon: 1.0.7

12 NC: 8670 000 94525
EAN: 87 12581 65818 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com