

Philips
Магнитола с CD

• USB

AZ1048



Наслаждайтесь музыкой в любом месте

Удобный компактный дизайн, возможность слушать музыку с разных источников:
через порт USB direct, с MP3-CD, по радио.

Наслаждайтесь музыкой из разных источников

- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Радио FM/CB — удовольствие от прослушивания радиопередач

Легко использовать

- Программирование 20 дорожек CD
- CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения
- Гнездо для стереонаушников

Улучшение воспроизведения басов

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

PHILIPS

Характеристики

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, запрограммированное воспроизведение, повтор, вперемешку, стоп

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM, CB
- Антенна: Антенна FM

Звук

- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Звуковая система: стерео
- Регулировка громкости: поворотная (аналоговая)
- Выходная мощность: 2 x 1 Вт RMS

Громкоговорители

- Количество встроенных АС: 2
- Решетки АС: металл

Функции управления

- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Тип загрузчика: сверху

Подключения

- USB: Порт USB
- Наушники: 3,5 мм

Питание

- Тип элемента питания: Размер C (LR14)
- Напряжение батареи: 1,5 В
- Источник питания: 220—240 В
- Количество батарей: 6

Аксессуары

- Кабели/подключение: шнур питания
- Прочее: руководство пользователя
- Гарантия: Гарантийный сертификат

Размеры

- Глубина упаковки: 175 мм
- Вес брутто: 2 кг
- Высота упаковки: 275 мм
- Ширина упаковки: 320 мм
- Вес: 1,5 кг
- Глубина основного устройства: 243 мм
- Высота основного устройства: 146 мм
- Ширина основного устройства: 291 мм

Основные

Прямой порт USB



Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

CD: в произвольном порядке/повтор

Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

Динамическое усиление басов

Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.



Дата выпуска 2013-05-10

Версия: 2.0.5

12 NC: 8670 000 59494
EAN: 87 12581 52190 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com