





Register your product and get support at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

DS7550

Manual de Início Rápido - Português



PHILIPS



PORTUGUÊS

Importantes instruções de segurança

- 1. Leia estas instruções. Guarde estas instruções.
2. Respeite todos os avisos. Siga todas as instruções.
3. Não use o aparelho perto de água. Limpe-o apenas com um pano seco.
4. Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
5. Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que estejam calor.
6. Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou de algum modo danificado, sobretudo nas folhas, rasgaduras e no ponto de saída do aparelho.
7. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
8. Use apenas o suporte, suporte móvel, tripé ou mesa especificados pelo fabricante ou fornecidos com o aparelho. Em caso de utilização de um suporte móvel, tenha cuidado ao mover o suporte móvel/aparelho de modo a evitar quedas que possam resultar em ferimentos.
9. Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos.
10. Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária assistência quando o aparelho foi de algum modo danificado - por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, detritação de líquidos ou restrição de objetos no interior do aparelho, exposição do aparelho à chuva ou humidade, funcionamento anormal do aparelho ou queda do mesmo.
11. O aparelho não deve ser exposto a gases ou salpicos.
12. Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com líquidos ou veias secas).
13. Este produto pode conter chumbo e mercúrio. A eliminação destes materiais pode estar regulamentada devido a considerações ambientais. Para mais informações acerca da sua eliminação ou reciclagem, contacte as autoridades locais ou a Electronic Industries Alliance em [www.eia.org](http://www.eia.org).
14. O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se sobre o sistema local de recolha selectiva de pilhas. A eliminação correcta das pilhas ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana. Entregue sempre o produto a um profissional para renovar a bateria incorporada.

Lista de Assistência Técnica e Certificado de Garantia

Consulte o produto e obtenha suporte em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Atenção: a preparação do aparelho para o transporte requer 16 pilhas alcalinas AAA (LR03) e 16 pilhas AAA (LR03) para o funcionamento normal.

Recomendamos utilizar o volume máximo de um canal para obter o melhor desempenho de áudio. A bateria deve ser sempre removida de imediato após a utilização.

Table with 2 columns: Descrição and Função. Lists various accessories and their functions.

16 pilhas alcalinas AAA (LR03) e 16 pilhas AAA (LR03) para o funcionamento normal.

16 pilhas alcalinas AAA (LR03) e 16 pilhas AAA (LR03) para o funcionamento normal.

16 pilhas alcalinas AAA (LR03) e 16 pilhas AAA (LR03) para o funcionamento normal.

PHILIPS



CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda. por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:

Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis (sem caixa acústica destacável): 180 dias
Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.

Nos municípios onde não exista oficina autorizada de serviço Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou do técnico autorizado, correm por conta do Sr. Consumidor requerente do serviço. A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda.

Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o Centro de Informações ao Consumidor (CIC), Em São Paulo - Capital e demais localidades com DDD 011 - tel. 2121-0203, nas demais localidades e estados - tel. 0800 701 02 03 (discagem direta gratuita), ou escreva para Caixa Postal n. 21.315 - CEP04602-970 - São Paulo - SP ou envie um e-mail para: [oc@philips.com.br](mailto:oc@philips.com.br)

Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 20:00h; aos sábados das 08:00 às 13:00h.

Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service Beukenlaan 2 - 5651 CD Eindhoven The Netherlands

Lista de Serviço Autorizado - Brasil

Table listing authorized service centers across various Brazilian states, including names and addresses.

3106 395 2302



As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, tal como a exposição directa à luz solar, fogo ou situações similares.



Quando a ficha de ALIMENTAÇÃO ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.

A placa de identificação está localizada na parte inferior da base do suporte do aparelho.

1 X transformador certificado Nome da marca PHILIPS, Modelo n.º: OH-102BA903000J-B, Entrada: 100-240 V-50/60 Hz 800mA MAX Saída: 9V 3A

