

Philips
CD Soundmachine

Blå

AZ100N



Lyssna på musik var du än är

Njut av de enkla sakerna i livet och gläd dig åt bekvämligheten. Med den kompakta, portabla Philips CD Soundmachine kan du med hjälp av lättanvända funktioner hänge dig åt din favoritmusik.

Lyssna på musik från olika källor

- Spela CD, CD-R och CD-RW
- FM-radio - njut av radion

Lättanvänd

- Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

PHILIPS

Specifikationer

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program

Bekvämlighet

- typ av laddare: toppmatad

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Antenn: FM-antenn

Ljud

- Volymkontroll: ratt (analog)
- Uteffekt: 2 x 1 W RMS

Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2

Rewritable



Anslutningar

- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Effekt

- Batterityp: C-storlek (LR14)
- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 6
- Strömtyper: AC-ingång

Mått

- Pakethöjd: 159 mm
- Paketbredd: 244 mm
- Paketbredd: 262 mm
- Huvudenhet, djup: 212 mm
- Huvudenhet, höjd: 131 mm
- Huvudenhet, bredd: 245 mm
- Vikt inkl. förpackning: 1,5 kg
- Vikt: 1.1 kg

Funktioner

Blandad/uppreatad uppspelning av CD



Med funktionen "blandad/uppreatad uppspelning" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtar till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "blandad", "programmerad" eller "uppreatad" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.

MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

