



Philips
Digital PhotoFrame

• 20,3 cm (8")



SPF4328

"Definitivamente, a atracção é notória."

Transmita atrevimento. Proporcione diversão. Ou faça surgir uma lágrima no canto do olho de alguém. É verdade que uma imagem vale por mil palavras. Mas agora pode colocar as suas mensagens pessoais especiais nas fotografias - tornando o seu presente ainda mais memorável e significativo!

Um presente cheio de surpresas

- Personalize com as suas próprias fotografias e mensagens
- Inspire-se com postais incorporados
- Defina surpresas para ocasiões futuras com o temporizador incorporado

Razões para manter a sua PhotoFrame ligada todos os dias

- Um botão dedicado permite-lhe alternar entre fotografias e relógio
- Esteja preparado para receber mensagens surpresa dos seus amigos
- seleccione ver as suas fotografias com 10 estilos de colagem!
- 15 Relógios divertidos e animados à escolha para acompanhar as horas da forma que deseja

Design verde

- Ligar/desligar automático do ecrã a horas predefinidas para economizar energia
- As nossas embalagens são pequenas para reduzir os materiais usados

PHILIPS

Especificações

Imagem/visualização

- Ângulo de visualização: @ C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Vida útil a 50% de brilho: 20000 hr
- Rácio de aspecto: 4:3
- Resolução do painel: 800 x 600
- Brilho: 200 cd/m²
- Rácio de contraste (típico): 500:1

Suporte de armazenamento

- Memória incorporada (RAM): 512 MB (para 500 fotografias de alta definição)
- Tipos de Cartão de Memória: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, Memory Stick, Memory Stick Pro

Funcionalidades

- Formato fotos suportado: Fotografia JPEG, Ficheiros JPEG até 10 MB, Até 20 Megapixels
- Leitor de cartões: Incorporado (1x)
- Colocação: Horizontal, Vertical, Orientação automática das fotografias
- Botões e controlos: Botão de alimentação, 3 botões, Tecla de direcção (4 pontos) e Enter
- Modo de reprodução: Navegação em ecrã total, Apresentação de diapositivos, Navegação em miniatura
- Aprovações regulamentares: CE, GOST, Suíça, C-Tick

Acessórios

- Acessórios incluídos: Adaptador CA-CC, Manual de início rápido, Guia do Utilizador em CD-ROM
- Manual do utilizador: Árabe, Checo, Dinamarquês/Norueguês, Holandês, Português, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Italiano, Malaio, Polaco, Português, Russo, Chinês Simplificado, Espanhol, Sueco, Chinês Tradicional, Turco

Dimensões

- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 222,6 x 184,35 x 113 mm
- Peso: 0,58 kg
- Limite de temperaturas (funcionamento): 0 °C a 40 °C
- Limite de temperaturas (armazenamento): -10°C a 60°C

Alimentação

- Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo de energia: (Sistema ligado) 4,6 W
- Modo de consumo suportado: Alimentação CA
- Saída CC em amperes: 1 A
- Saída CC em volts: 9 V

Dimensões da embalagem

- EAN: 87 12581 54138 5
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 21,35 x 26,8 x 9,6 cm
- Peso bruto: 1,876 kg
- Peso líquido: 1,478 kg
- Tara: 0,398 kg

Embalagem exterior

- GTIN: 1 87 12581 54138 2
- Número de embalagens para o consumidor: 2
- Peso bruto: 4,22 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 28,6 x 23,1 x 22,2 cm
- Peso líquido: 2,956 kg
- Tara: 1,264 kg

Conectividade

- USB: USB 2.0 Secundário

Destaques

Personalize a sua PhotoFrame

Personalize com as suas próprias fotografias e mensagens em 3 passos simples. 1. Escolha a sua fotografia 2. Personalize com uma mensagem 3. Presente pronto para oferecer!

Postais incorporados

Não sabe o que dizer? A boa notícia é que incluímos imensas mensagens inspiradoras e sentidas que pode utilizar. Escolha uma para adicionar directamente ou para editar e personalizar.

15 Relógios animados à escolha

Acompanhe as horas da forma que desejar com um dos 15 relógios animados.

Botão de modo dedicado

Um botão de modo dedicado permite-lhe alternar rapidamente entre fotografias e relógios. Prima uma vez para avançar da apresentação de fotografias para o relógio. Prima novamente para avançar do relógio para a apresentação de fotografias.

Ver fotografias com colagens

selecione ver as suas fotografias com 10 estilos de colagem!

Defina surpresas com o temporizador

Defina um temporizador para as fotografias que personalizou. Estas fotografias serão apresentadas por ocasião de um aniversário ou celebração especial. Uma ótima forma para criar surpresas!

Ligar/desligar automático do ecrã

Um temporizador activa e desactiva a PhotoFrame nas horas seleccionadas, reduzindo o consumo de energia a bem do ambiente e economizando até um terço dos custos de energia da PhotoFrame.



Data de publicação
2013-09-02

Versão: 3.1.6

12 NC: 8670 000 62633
EAN: 87 12581 54138 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com