

Philips
CD Soundmachine

• USB

AZ1048

# Disfruta de tu música vayas donde vayas

Diseño práctico y compacto para que disfrutes de la música desde distintas fuentes: USB directo, MP3-CD o radio

### Disfruta de tu música desde cualquier fuente

- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- Sintonizador estéreo FM/OM (AM)

### Fácil de usar

- CD programable de 20 pistas
- Modo aleatorio/prog./repetición de CD para entretenimiento musical personalizado
- Entrada de audífonos estéreo

### Rendimiento mejorado de graves

• Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo



### Destacados

### **USB** directo



Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.

### Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-



La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfruta de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA, descarga canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transfiere tus CDs de audio y crea tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.










### Modo aleatorio/repetición de CD



La función "aleatorio/repetición" te evita el aburrimiento de tener que escuchar tu música en el mismo orden una y otra vez. Simplemente carga tus canciones favoritas en el reproductor, selecciona uno de los modos "aleatorio" o "repetición" y escucha tu música en el orden que prefieras. Disfruta de una experiencia única y diferente cada vez que uses tu reproductor.

### Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

## Especificaciones

### Reproducción de audio

- Tipo de bandeja de carga: Superior
- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Pistas programables: 20
- Modos USB Direct: Retroceso rápido / Avance rápido, Reproducir / Pausa, Anterior / Siguiente, Reproducir programa, Repetir, Modo aleatorio, Parar

### Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, MW (AM)
- Antena: Antena FM

#### Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 1 W
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Estéreo
- Diámetro del altavoz: 3,5"
- Control de volumen: giratorio

### Comodidad

· Tipo de pantalla: LCD

### Conectividad

- USB: Host USB
- Audífonos: 3,5 mm

### **Potencia**

- Tipo de batería: LR14
- Voltaje de la batería: 1,5 V
- Alimentación: 220 240V y 110 127V, selección de voltaje de CA de 50/60Hz
- Número de baterías: 6

### Accesorios

Accesorios incluidos: Cable de corriente alterna,
 \*Adaptador de pin plano, Manual del usuario,
 Folleto de garantía

### **Dimensiones**

- Dimensiones del embalaje (An  $\times$  Al  $\times$  Pr):  $320 \times 275 \times 175$  mm
- Dimensiones del producto (An  $\times$  Al  $\times$  Pr): 291  $\times$  146  $\times$  243 mm
- Peso: 1,5 kg
- Peso con empaque incluido: 2 kg



Fecha de publicación 2013-05-10

Versión: 2.0.3

12 NC: 8670 000 67477 EAN: 87 12581 56206 9 © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares

www.philips.com

- \* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.
- \* No se admite música con Gestión de derechos digitales.
- \* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de América Latina, excepto en Brasil.