



Philips
Draagbare DVD-speler

LCD-scherm van 18 cm/7 inch
2 uur speeltijd

PD709



Neem uw films mee op reis

Grenzeloos filmplezier! Onderweg DVD-films en JPEG-foto's bekijken of (MP3-)CD-muziek luisteren: het kan allemaal met de PD709 draagbare DVD-speler.

Neem uw films, muziek en foto's mee

- Compatibel met DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD en CD
- Weergave van MP3-CD, CD en CD-RW
- JPEG-afbeeldingen weergeven van een beelddisc


Extra functionaliteit voor nog meer gemak

- Maximaal 2 uur afspelen via de ingebouwde oplaadbare batterij*
- Volledig hervatten na stroomonderbreking
- AC/DC-adapter meegeleverd
- Inclusief autoadapter en bevestigingsband

PHILIPS

Kenmerken

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



De draagbare DVD-speler van Philips is compatibel met de meeste verkrijgbare DVD- en CD-discs. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD en CD kunnen allemaal op de DVD-speler worden afgespeeld. DVD+/-R is een korte benaming voor een DVD-station dat beide gangbare opneembare DVD-formaten ondersteunt. DVD+/-RW ondersteunt beide gangbare herschrijfbaar discstypen.

Weergave van MP3-CD, CD en CD-RW



MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer



kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch verlaagt. Een enkele CD kan maximaal 10 uur muziek opslaan.

JPEG weergeven van een beelddisc



Geef JPEG-foto's op uw disc weer en herleef uw favoriete momenten met familie en vrienden, wanneer u maar wilt.

Hervatten na stroomonderbreking

Wanneer u het apparaat uitschakelt of wanneer dit door een stroomonderbreking gebeurt, onthoudt de DVD-videospeler op welk punt het afspelen is gestopt. Wanneer u vervolgens dezelfde schijf weer in het apparaat plaatst (dus niet een andere schijf), wordt het afspelen hervat op het punt waar u was gebleven. Handig, toch?

Specificaties

Beeld/scherm

- Schermtype: LCD TFT
- Type LCD-scherm: Polarisator met antischittering
- Resolutie: 432 (b) x 234 (h) x 3 (RGB)
- Beeldformaat: 16:10
- Effectief weergavegebied: 13,9 x 8,7 cm

Geluid

- Uitgangsvermogen: 250 mW RMS (ingebouwde luidsprekers)
- Uitgangsvermogen (RMS): 5 mW RMS (oortelefoon)
- Signaal-ruisverhouding: >80 dB (lijnuitgang), >76 dB (oortelefoon), >62 dB (ingebouwde luidsprekers)

Videoweergave

- Media afspelen: DVD, Foto-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+/-RW, CD
- Discafspeelmodi: Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Herhalen, Shuffle, Zoom, Afspelen hervatten vanaf "stop"
- Afspeelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC

Audioweergave

- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3
- Media afspelen: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Ondersteunde bestandssystemen: ISO-9660, Joliet

Connectiviteit

- DC-ingang: 9 V, 0,8 A
- Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm stereo hoofdtelefoon
- AV-uitgang: Composite (CVBS) x 1

Gemak

- Batterij-oplaadindicatie
- Schokbestendig

Accessoires

- AC/DC-adapter: DC 9 V, 0,8 A, 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Gebruiksaanwijzing: Meerdere talen
- Carkit: Aanstekeradapter, 12 V DC
- Bevestigingsbeugel: Bevestigingsband voor hoofdsteun

Vermogen

- Batterijtype: Ingebouwde batterij
- Levensduur batterij: Maximaal 2 uur*

Afmetingen

- Afmetingen van hoofdverpakking: 225 x 270 x 240 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 3
- Gewicht van de omdoos: 3,6 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 230 x 255 x 70 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 195 x 38 x 153 mm
- Gewicht van het product: 0,71 kg
- Verpakkingstype: D-box



Publicatiedatum
2014-02-26

Versie: 2.1.3

12 NC: 8670 000 63529
EAN: 87 12581 54592 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Oplaadbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen. De levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af van het gebruik en de instellingen.

* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de instellingen.

* De levensduur van de batterij en de speeltijd kunnen variëren afhankelijk van de staat van het apparaat. Optimaliseer de levensduur van de batterij door het achtergrondlicht van het LCD-scherm te dimmen, een hoofdtelefoon te gebruiken in plaats van de ingebouwde luidsprekers en een gemiddeld volume te selecteren. Ook helpt het om het apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.