

PHILIPS

Slušalice

Serija **6000**

TAH6506



Korisnički priručnik

Registrijte svoj proizvod i koristite podršku na:

www.philips.com/support

Sadržaji

1	Važna bezbednosna uputstva	2
	Sigurnost sluha	2
	Opšte informacije	2
2	Vaše blutut naglavne slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Ostali uredaji	3
	Prikaz vaših blutut bežičnih slušalica	4
3	Prvi koraci	5
	Punjjenje baterije	5
	Uparivanje slušalica sa mobilnim telefonom	5
4	Koristite svoje slušalice	6
	Povezivanje slušalica na vaš blutut uredaj	6
	Veza sa više tačaka	6
	Upравljajte svojim pozivima i muzikom	7
5	Tehnički podaci	8
6	Obaveštenje	9
	Izjava o usaglašenosti	9
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	9
	Uklanjanje ugradene baterije	9
	Uskladenost s elektromagnetskim poljem	9
	Informacije o zaštiti životne sredine	10
	Obaveštenje o uskladenosti	10
7	Zaštitni znak	11
	Blutut	11
	Siri	11
	Google	11
8	Često postavljana pitanja	12

1 Važna bezbednosna uputstva

Sigurnost sluha



Opasnost

- Da biste izbegli oštećenje sluha, ograničite vreme korišćenja slušalica sa pojačanim tonom i podesite ga na siguran nivo. Pri većoj jačini zvuka, vreme slušanja treba biti kraće.

Pridržavajte se sledećih smernica pri korišćenju svojih slušalica.

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka tokom razumnog vremenskog perioda.
- Nemojte neprekidno da pojačavate zvuk kako vam se sluh prilagodava.
- Nemojte pojačavati zvuk do te mere da ne čujete svoju okolinu.
- Trebate biti oprezni pri korišćenju ili privremeno prestati korišćenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak iz bubica ili slušalica može izazvati gubitak slухa.
- Ne preporučuje se korišćenje slušalica koje pokrivaju oba uha u toku vožnje a u nekim državama to može biti i nezakonito.
- Zbog vaše bezbednosti, izbegavajte ometanje pažnje muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim situacijama.

Opšte informacije

Da biste izbegli oštećenje ili kvar:



Oprez

- Ne izlažite slušalice visokim temperaturama.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smeju biti izložene kapanju ili prskanju vode.
- Nemojte potapati slušalice u vodu.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Da biste očistili proizvod koristite meku krpu, i ako je neophodno natopljenu minimalnom količinom vode ili razblaženim blagim sapunom.
- Ugradena baterija se ne sme izlagati visokim temperaturama kao što je sunčeva svetlost, vatra i slično.
- Zamena baterije pogrešnom vrstom može isključiti zaštitu;
- Odlaganje baterije u vatu, vruću peć, mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije;
- Držanje baterije na ekstremno visokoj temperaturi okoline koja može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili plina;
- Ostavljanje baterije na ekstremno niskom vazdušnom pritisku okoline može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekutine ili plina.
- Nikada ne koristite slušalice kada upravljate motornim vozilom, vozite bicikl, trčite ili se krećete u saobraćaju. To je opasno i nezakonito u mnogim državama.

Informacije o radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Radna temperatura: 0°C (32°F) do 40°C (104°F)
- Temperatura skladištenja: -10°C (14°F) do 45°C (113°F)
- Radna vlažnost: 8% - 90% RH (bez kondenzacije)
- Vlažnost skladištenja: 5% - 90% RH (bez kondenzacije)
- Maksimalna radna nadmorska visina: 3000 m
- Radni vek baterije može biti kraći kod rada pri visokim ili niskim temperaturama.

2 Vaše blutut naglavne slušalice



Kratko uputstvo



Garancija važeća u celom svetu



Sigurnosni letak

Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaji (npr. notebook, PAD, blutut adapteri, MP3 uređaji, itd) koji podržavaju blutut i koji su kompatibilni sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci“ na strani 8).

Šta je u kutiji




Blutut slušalice Philips TAH6506



USB kabl tip-C za punjenje (samo za punjenje)




Audio kabl



Futrola

Prikaz vaših blutut bežičnih slušalica



- ① Dugme za ANC režim
- ② Višefunkcijsko dugme (MFB)
- ③ Tipka za uključivanje
- ④ USB-C
- ⑤ LED lampica (bela/plava)
- ⑥ Mikrofon
- ⑦ 3,5 mm audio utikač

3 Prvi koraci

Punjene baterije



Beleška

- Pre prvog korišćenja slušalica, stavite ih u futrolu za punjenje i punite bateriju 2 časa za optimalan kapacitet i radni vek baterije.
- Koristite samo originalni USB kabl za punjenje da biste izbegli oštećenja.
- Završite poziv pre punjenja slušalica, jer će povezivanje na kabl za punjenje ugasiti slušalice.

Spojite priloženi USB kabl za punjenje na:

- USB tip-C priključak za punjenje na slušalicama i;
- Punjač ili USB priključak na računaru.
↳ Lampica svetli belo u toku punjenja i isključi se kada su slušalice potpuno napunjene.



Savet

- Potpuno punjenje obično traje 2 časa.

Uparivanje slušalica sa mobilnim telefonom

Pre korišćenja slušalica sa mobilnim telefonom po prvi put, trebate ih upariti. Uspešno uparivanje stvara jedinstvenu šifrovani vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice pamte zadnjih 4 uređaj u memoriji. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, uređaj koji ste prvi uparili će biti zamenjen novim.

- 1 Slušalice trebaju biti potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i držite 5 sekundi dok ne počne da naizmenično treperi plava i bela lampica.
↳ Slušalice ostaju u režimu uparivanja 5 minuta.
- 3 Pobrinite se da je mobilni telefon uključen i da mu je aktivirana funkcija blutut.
- 4 Uparite slušalice s mobilnim telefonom. Za detaljne informacije, pogledajte korisnički priručnik vašeg blutut uređaja.
Sledeći primer vam pokazuje kako da uparite slušalice sa blutut uređajem.
↳ Aktivirajte blutut na svom mobilnom telefonu i izaberite **Philips TAH6506**.



Philips TAH6506

4 Koristite svoje slušalice

Povezivanje slušalica na vaš blutut uredaj

- 1 Uključite mobilni telefon/blutut uredaj.
- 2 Pritisnite i držite tipku za uključivanje da uključite slušalice
 - ↳ Plava lampica će se upaliti na 2 sekunde.
 - ↳ Slušalice se automatski ponovo spajaju na zadnje povezani mobilni telefon/blutut uredaj.



Savet

- Ako nakon uključivanja slušalica uključite mobilni telefon / blutut uredaj ili aktivirate blutut funkciju, morate ručno ponovo povezati slušalice i mobilni telefon / blutut uredaj.

Veza sa više tačaka

Uparivanje

- Uparivanje slušalica sa 2 uredaja, npr. mobitel i notebook.

Prebacivanje između uredaja

- U svakom trenutku, možete slušati muziku samo sa 1 uredajem. Drugi uredaj će se koristiti za telefonski poziv.
- Pauzirajte audio sa 1 uredaja, a potom pustite audio s drugog uredaja.



Beleška

- Kada puštate audio sa uredaja 1, primanje poziva na uredaju 2 će automatski pauzirati audio na uredaju 1. Poziv će automatski biti preusmeren na slušalice.
- Završetkom poziva automatski se nastavlja reprodukcija sa uredaja 1.



Beleška

- Ako se slušalice ne uspeju povezati s poslednjim spojenim blutut uredajem za 5 minuta, prebacite se u režim uparivanja, a zatim će se automatski isključiti ako još uvek nisu povezane s bilo kojim blutut uredajem 3 minuta kasnije.

Povezivanje putem kabla

Možete koristiti slušalice s isporučenim audio kablom. Povežite isporučeni audio kabl sa slušalicama i vanjskim audio uredajem.



Savet

- Funkcijska dugmad su onemogućena kada ste povezani kablom.

Upravljaljte svojim pozivima i muzikom

Uključeno/Isključeno

Zadatak	Dugme	Operacija
Uključite slušalice	Tipka za uključivanje	Pritisnite i držite 2 sekunde.
Isključite slušalice	Tipka za uključivanje	Pritisnite i držite 2 sekunde. ↳ Plava lampica je upaljena i polako se gasi.

Kontrola muzike

Zadatak	Dugme	Operacija
Reprodukcija ili pauziranje muzike	MFB	Pritisnите jednom
Podesite jačinu zvuka.	MFB	Gurni gore / Gurni dole
Sledeća pesma.	MFB	Gurni gore i zadrži 1 sek
Prethodna pesma.	MFB	Gurni dole i zadrži 1 sek

Kontrola poziva

Zadatak	Dugme	Operacija
Preuzmite/ prekinite poziv	MFB	Pritisnите jednom
Odbijte poziv	MFB	Pritisnите i držite 1 sek
Odgovorite na novi poziv tokom poziva.	MFB	Pritisnите jednom
Odbijte novi poziv tokom poziva.	MFB	Pritisnите i držite 1 sek
Prebacite poziv kada ste odgovorili na dva poziva	MFB	Pritisnите jednom
Isključite/ uključite zvuk	ANC	Pritisnите jednom

ANC kontrola

Zadatak	Dugme	Operacija
ANC uključen/ isključen	Dugme za ANC režim	Pritisnите jednom

Uključivanje/isključivanje blutut-a

Zadatak	Dugme	Operacija
Uključivanje/ isključivanje blutut-a	Napajanje	Pritisnite dvaput

Funkcija glasovne asistencije mobitela (npr. Google aplikacija, Siri)

Zadatak	Dugme	Operacija
Funkcija budenja glasovnom asistencijom	MFB	Pritisnите i držite 1 sekundu



Beleška

- Pogledajte korisnički priručnik mobitela

LED lampica ostalih statusa slušalica

Status slušalica	Lampica
Slušalice su povezane sa blutut uredajem, dok su u režimu mirovanja ili dok slušate muziku.	Plava LED lampica sporo treperi.
Slušalice su spremne za uparivanje.	Lampica naizmenično svetli plavo i belo.
Slušalice su uključene ali nisu povezane sa blutut uredajem.	Bela lampica sporo treperi. Ako se veza ne može uspostaviti, slušalice će se ugasiti za 3 minuta.
Nizak napon baterije.	Bela lampica treperi dok ne nestane napajanja.
Baterija je potpuno napunjena.	Bela lampica je ugašena.



Beleška

- Ako ne nosite slušalice duže od 5 minuta, isključiće se.

5 Tehnički podaci

- Vreme muzike: 30 časova (ANC uključen:
25 časova)
- Vreme razgovora: 30 časova (ANC uključen:
25 časova)
- Vreme punjenja: 2 časa
- Punjiva litijumska polimer baterija
(300 mAh)
- Blutut verzija: 5.0
- Kompatibilni Blutut profili:
 - HFP (bežični profil)
 - A2DP (profil napredne audio raspodele)
 - AVRCP (profil daljinske kontrole slike i zvuka)
- Frekventni opseg: 2,402–2,480 GHz
- Snaga prenosa: < 10 dBm
- Radni opseg: Do 10 metara (33 stope)
- USB priključak tip-C za punjenje
- Podržani audio kodeci: SBC



Beleška

- Specifikacije su podložne promeni bez obaveštenja.

6 Obaveštenje

Izjava o usaglašenosti

MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i delova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je pokriven Evropskom Direktivom 2012/19/EU.



Simbol znači na proizvod sadrži ugradenu punjivu bateriju pokrivenu Evropskom Direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s običnim kućnim otpadom.


Preporučujemo da odnesete svoj proizvod na službeno mesto za prikupljanje ili u Philips servisni centar da bi vam stručnjak uklonio punjivu bateriju.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica na životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje ugrađene baterije

Ako u vašoj državi ne postoji sistem za sakupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, možete zaštititi životnu sredinu uklanjanjem i recikliranjem baterije pre odlaganja slušalica.

- Slušalice smeju biti spojene na futrolu za punjenje tokom uklanjanja baterije.



Usklađenost s elektromagnetskim poljem

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna penasta folija).

Vaš sistem sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti ako ih rastavi stručna kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obaveštenje o usklađenosti

Uredaj je usklađen sa pravilima Federalne komisije za komunikacije, deo 15 Na rad se odnose sledeća dva uslova:

1. Uredaj ne sme izazivati štetne smetnje, i
2. Uredaj mora prihvatići sve smetnje, uključujući i one koje mogu izazvati neželjeni rad.

Pravila Federalne komisije za komunikacije

Oprema je proverena i utvrđeno je da ispunjava ograničenja za digitalne uređaje klase B, prema delu 15 FCC Pravilnika. Ova ograničenja su osmišljena tako da pružaju razumno zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radio frekvenciju koja može izazvati štetne smetnje za radio komunikacije ako se ne instalira i ne koristi prema korisničkom priručniku.

Medutim, ne postoji garancija da neće doći do smetnji u određenim instalacijama. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje na radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savjetuje da pokuša da ispravi smetnje poduzimanjem jednom od sledećih mera:

- Premestite ili drugačije postavite antenu za prijem.
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.

- Priključite opremu na utičnicu drugog strujnog kola na koje nije priključen prijemnik.
- Obratite se prodavaču ili iskusnom RTV tehničaru za pomoć.

Izjava o izloženosti zračenju Federalne komisije za komunikacije:

Ova oprema je u skladu sa FCC ograničenjima izloženosti zračenju postavljenim za nekontrolisano okolinu.

Ovaj odašiljač ne sme biti postavljen na istom mestu ili raditi u vezi sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Upozorenje: Upozoravamo korisnika da izmene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za usklađenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna licenca a koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj za koje nije potrebna licenca. Na rad se odnose sledeća dva uslova: (1) Uredaj ne sme izazivati štetne smetnje, i (2) Uredaj mora prihvatići sve smetnje, uključujući i one koje mogu izazvati neželjeni rad.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Izjava o izloženosti zračenju kanadskog Ministarstva za inovacije:

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima izloženosti zračenju Kanade postavljenim za nekontrolisano okolinu.

Ovaj odašiljač ne sme biti postavljen na istom mestu ili raditi u vezi sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

7 Zaštitni znak

Blutut

Bluetooth® znak i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakva upotreba tih znakova od strane Top Victory Investment Limited je pod licencom. Drugi zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

Siri

Siri je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.

Google

Google je zaštitni znak kompanije Google LLC.

Google Asistent nije dostupan na određenim jezicima i zemljama.

8 Često postavljana pitanja

Moje blutut slušalice se ne uključuju.

Napon baterije je prenizak. Napunite slušalice

Ne mogu da uparim svoje blutut slušalice s mojim blutut uredajem.

Blutut je isključen. Omogućite funkciju blutut na svom blutut uredaju i uključite blutut uredaj pre nego uključite slušalice.

Kako resetovati uparivanje.

Pritisnite i držite 3 sekunde dugme za uključivanje i ANC, LED lampica je plava pa se isključi.

Muzika se čuje ali je ne mogu kontrolisati na svom blutut uredaju (npr. reprodukcija/pauza/sledeća/prethodna pesma).

Uverite se da blutut audio izvor podržava AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci“ na strani 8).

Jačina zvuka preko slušalice u ušima je pretiha.

Neki blutut uredaji ne mogu povezati nivo jačine zvuka sa slušalicama putem sinhronizacije zvuka. U tom slučaju trebate prilagoditi jačinu zvuka na vašem uredaju na odgovarajući nivo jačine.

Blutut uredaj ne može pronaći slušalice.

- Slušalice su možda spojene sa prethodnim uparenim uredajem. Isključite spojeni uredaj ili ga pomaknite iz opsega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno spojene sa drugim uredajem. Ponovo uparite slušalice blutut uredajem kao što je opisano u uputstvu. (pogledajte „Uparivanje slušalica sa blutut uredajem po prvi put“ na strani 6).

Moje blutut slušalice povezane na mobilni telefon sa blutut stereo opcijom, ali muzika se čuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike preko slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.

- Blutut uredaj je van opsega. Smanjite udaljenost između slušalica i blutut th uredaja, ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promeni bez obaveštenja. Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda. Svi drugi nazivi kompanija i proizvoda mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih kompanija s kojima su povezani.

UM_TAH6506_00_SR_V1.0

