

Philips  
Reproductor de audio  
deportivo

6 GB\*

PSA615



## Diseñado para el movimiento

Diseñado para permitir libertad de movimiento, el reproductor PSA615 de 6 GB\* te permite disfrutar de hasta 3000 canciones mientras realizas tu deporte preferido. Gracias a su diseño resistente a los golpes, disfruta de tu música favorita incluso durante los entrenamientos más enérgicos.

### Siempre en movimiento

- Cronómetro con voz integrado
- Control intuitivo de la música de fácil manejo gracias al objetivo giratorio
- Diseño resistente a los golpes
- ShockLock para una música 100% sin saltos
- Incluye auriculares y muñequera deportivos

### Tu música te mueve

- Reproduce hasta 3.000 canciones\*
- Memoria integrada de 6 GB\*
- Disfruta de hasta 12 horas de reproducción de música
- Navegación según pista, artista, álbum, género o lista de reproducción
- La navegación SuperScroll™ busca canciones de forma rápida y sencilla
- Descargas rápidas desde el ordenador mediante USB2.0
- PlaysForSure\* sólo con Windows XP

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Retroiluminación
- Color de retroiluminación: Azul
- Indicaciones: nombre del artista, Estado de la pila, DBB, frecuencia, presintonía, hora, pista, volumen
- Resolución: 96 x 64 píxeles
- Tipo: LCD

## Sonido

- Mejora de graves: Refuerzo de graves digital
- Ajustes del ecualizador: R y B, Clásicos, Hip Hop, Jazz, Rock
- Respuesta de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
- Potencia de salida (RMS): 2 - 5 mW
- Relación señal / ruido: >80
- Control de volumen: digital

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, Windows Media™ Audio
- Compatible con etiquetas ID3: Título del álbum y nombre del artista, Título de pista y nombre del artista
- Frecuencias de bits de MP3: 32-320 kbps y VBR
- ShockLock
- Frecuencias de bits de WMA: 32-192 kbps

## Soportes de almacenamiento

- Capacidad del disco duro: 6 GB
- Capacidad de memoria musical, MP3: hasta 1500 MP3 (128 kbps y 4 minutos)
- Capacidad de memoria musical, WMA: hasta 3000 WMA (64 kbps y 4 minutos)
- Tipo de memoria integrada: Disco duro

## Conectividad

- Auriculares: 3,5 mm
- USB: USB 2.0

## Cómodas funciones

- Función: Bloqueo del teclado
- Líneas de texto: 4

## Accesorios

- Brazaletes: AY4224
- CD-ROM: AY4498
- Auriculares: HJ025
- Cable USB: AY3915
- Adaptador / cargador CA/CC: AY4107

## Software

- Gestor de dispositivos
- Windows Media Player 10

## Especificaciones medioambientales

- Producto con soldaduras sin plomo

## Requisitos del sistema

- unidad de CD-ROM
- Conexión a Internet
- Microsoft Internet Explorer: 6.0 o posterior
- Sistema operativo de PC: Windows® XP (SP1 o superior)
- Tarjeta de sonido
- USB: Puerto USB libre
- Tarjeta de vídeo

## Potencia

- Tipo de adaptador: 100 - 240 V
- Capacidad de la pila: 610 mAh
- Tipo de pila: Litio-ion
- Tiempo de carga: 4 h carga completa, 1 h carga rápida hora
- Recargable

## Dimensiones

- Tipo de embalaje: D-box
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 70,5 x 29,9 x 70,5 mm
- Peso del producto: 0,092 kg
- Cantidad en la caja principal: 3
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 155 x 155 x 96 mm
- Dimensiones del embalaje principal: 168 x 168 x 316,5 mm

# Destacados

## Cronómetro con voz integrado

Activa el cronómetro con voz incorporado a través del botón estratégicamente situado en la parte superior izquierda del reproductor. El cronómetro transmite el tiempo transcurrido a través de los auriculares. Ni siquiera tienes que mirar al reproductor. Para que sigas motivado de cualquier manera, el cronómetro con voz se puede utilizar tanto con reproducción de música como sin ella.

## Lente giratoria de fácil manejo

Disfruta de un entrenamiento sin complicaciones y controla con exactitud tu música sobre la marcha a través del intuitivo objetivo giratorio de fácil manejo del reproductor. Diseñado para que no dejes de moverte ni pierdas motivación, el objetivo giratorio proporciona un acceso discreto y sencillo a múltiples funciones del reproductor sin interrumpir tu entrenamiento. Para disfrutar al máximo y controlar la música con exactitud, simplemente toca los puntos guía del objetivo giratorio indicados con una pequeña protuberancia.

## ShockLock

Disfruta de música 100% libre de saltos en movimiento e incluso durante los entrenamientos más enérgicos. No te preocupes por si se estropea el disco duro del reproductor de HDD. Una vez que hayas seleccionado tus canciones favoritas para motivarte durante el entrenamiento, pulsa el botón "Hold" del reproductor HDD y selecciona el modo de bloqueo en caso de golpes. La selección se cargará automáticamente en la memoria buffer del reproductor. Desde ese momento, el disco duro estará en modo de bloqueo en caso de golpes para protegerlo contra golpes y vibraciones. Disfruta de tus entrenamientos sin interrupciones.



Fecha de emisión  
2011-09-22

Versión: 10.0.12

12 NC: 9073 101 02027  
EAN: 87 10895 89569 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 1 GB = 1000 millones de bytes; la capacidad de almacenamiento disponible será menor.

\* Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga, y es posible que en algún momento se deban sustituir. La duración de la batería y el número de ciclos de carga puede variar según el uso y los ajustes.

\* Capacidad de almacenamiento basada en 4 minutos por canción y codificación WMA de 64 kbps o MP3 de 128 kbps.

\* Los logotipos de PlaysForSure, Windows Media y Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. o en otros países.

\* La velocidad de transferencia real puede diferir según el sistema operativo y la configuración del software.