

Philips
Радиочасы

Проекция времени

FM, цифровая настройка
Двойной будильник
Резервное сохранение времени/
будильника

AJ5030



Проснись и смотри!

с проекцией времени

Оцените удобство проекции времени на любую поверхность. Увеличьте резкость или поверните изображение, чтобы его можно было с легкостью различить на стене или потолке. В часах предусмотрена автоматическая настройка времени и использование мелодии, радиостанции или звукового сигнала в качестве сигнала будильника.

Проекция времени в стильном исполнении

- Настраиваемый фокус для четкости проекции времени
- Широкий угол проецирования для просмотра из любой точки
- Переворот для изменения направления проецируемого изображения

Начинайте день по-своему

- "Мягкий" будильник для приятного пробуждения
- Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.
- Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть
- Просыпайтесь под мелодию, радио или по сигналу
- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

Легко использовать

- Настройка яркости дисплея для удобства просмотра
- Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при отключении питания
- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

PHILIPS

Основные особенности

Широкий угол проецирования

Создайте свой распорядок дня с часами, которые благодаря проекционной трубке с универсальным углом распределения показывают время там, где вы хотите. Трубку можно установить горизонтально или вертикально с помощью регуляторов для точной настройки и отобразить изображение времени в строго определенном месте — на стене, потолке или мебели. Узнать время можно не поворачивая головы — при этом изображение выглядит великолепно.

Настраиваемый фокус

Сделайте проецируемые изображения времени четкими благодаря удобному регулятору фокуса. В результате настройки регулятора фокуса диапазон четкого проецируемого изображения может составлять от 1 до 2,5 м. Наслаждайтесь чистыми и четкими изображениями и всегда знайте точное время!

Переворот

Для удобства просмотра радиочасы проецируют время на стену или потолок. Функция поворота позволяет мгновенно повернуть проецируемое значение времени на 180 градусов для более удобного просмотра из любой точки в комнате.

Подключение и настройка

Извлеките часы из упаковки, подключите их, и настройка времени будет выполнена автоматически. Удобные часы считывают запрограммированные данные и устанавливают правильное время в соответствии с часовым поясом по умолчанию. Если вы находитесь за пределами установленного по умолчанию часового пояса, просто нажмите кнопку "Time zone" (Часовой пояс), после чего часы выполнят сброс настроек времени. Больше не нужно тратить время на чтение руководства пользователя и на попытки разобраться с кнопками.

Сохранение данных времени и будильника

В случае сбоя питания эти удобные часы продолжают работу и сохраняют точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.

Просыпайтесь под мелодию или по сигналу



Начало дня всегда будет отличным с выбранным сигналом пробуждения. Просыпайтесь под звуковой сигнал или мелодию — или выберите для пробуждения любимую радиостанцию.

"Мягкий" будильник



Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с

предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

Цифровой тюнер с предустановками




Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Настройка яркости дисплея

Регулируемая яркость дисплея позволяет настраивать дисплей в соответствии с необходимостью.

Двойной будильник



Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

Радиочасы

Проекция времени FM, цифровая настройка, Двойной будильник, Резервное сохранение времени/будильника

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 600 мВт
- Звуковая система: Моно
- Регулятор громкости: поворотный

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM

Комфорт

- Будильники: Повтор будильника через 24 часа, Звуковой сигнал-зуммер, Звуковой сигнал с радио, Повтор сигнала (после пробуждения), Таймер отключения
- Тип дисплея: 4-х знаковый дисплей
- Расширенные функции часов: Резервное питание часов
- Часы/версия: Цифровой дисплей

Мощность

- Источник питания: 110-240 В
- Количество батарей: 1
- Запасная батарея: CR2032 (в комплекте)

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат

Размеры

- Вес брутто: 0,6 кг
- Глубина упаковки: 94 миллиметра
- Глубина продукта: 136 миллиметра
- Высота упаковки: 159 миллиметра
- Тип упаковки: D-бокс
- Ширина упаковки: 215 миллиметра
- Ширина продукта: 136 миллиметра
- Высота продукта: 66 миллиметра



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.0.5

EAN: 87 12581 57953 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com