

Komponentní Hi-Fi systém s Wi-Fi adaptérem

MCi8080



Průvodce rychlým startem



PHILIPS


Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách

www.philips.com/welcome


Přečtěte si, prosíme, a potvrďte svůj souhlas s podmínkami Streamium terms & conditions a se Smlouvou s koncovým uživatelem, které jsou součástí návodu na přiloženém pevném disku.



Obsah balení




MCi8080 hlavní jednotka/jednotka DVD




FM anténa




Pevný disk (HDD) s USB kabelem



Kompozitní video kabel/Audio kabely




2 x reproduktor MCi8080




Stojan pro HDD






Průvodce rychlým startem



Dálkový ovladač (s bateriemi 2 x AAA)



Síťový přívod AC






Připojení




Připojte HDD k MCi8080

Při prvním použití:


- 1 Zkopírujte složku MCi8080 (s Návodem a sadou software) do počítače;
- 2 Mediální soubory kopírujte na HDD bez ohledu na strukturu složek.




1



2







Dálkový ovladač



Zapnout/ vypnout

Zdroj

Navigace

Domů


Ovládání přehrávání

Číselná tlačítka

PHILIPS








MCi8080





Zapnutí






Tip

- Stiskem  vypnete přístroj do aktivního standby. Kontrolka napájení svítí červeně.
- Nebo přidržením  přepnete do režimu Eco standby (režim úspory energie).







Připojení k síti

Použijte způsob **(A)** nebo **(B)**.



(A) Wireless Protected Setup (WPS)










B Použití síťového klíče pro bezdrátové připojení

Poznámka

- Ujistěte se, že je router připojen k Internetu.




Síťový klíč








Internetové rádio



Poslech stanic z předvoleb





Přehrávání stanice z předvolby


- V obrazovce přehrávání rádia stiskněte příslušné tlačítko (0-9).

Uložení stanice do předvolby

- V obrazovce přehrávání rádia stiskněte a držte tlačítko (0-9).

Vyhledání rozhlasových stanic

Podle názvu stanice








Media Library




Streamování hudby z počítače

TwonkyMedia Server (PC/Mac)



NP3700










HDD

Bezdrátový přenos mediálních souborů do HDD



Přehrávání z HDD





Funkce Multiroom music




Poznámka

Než tuto funkci povolíte, ujistěte se, že:

- MCi8080 a NP3700 jsou připojeny do domácí sítě Wi-Fi;
- přehráváte skladbu z HDD připojeného k MCi8080;





Registrace

Zaregistrujte si MCi8080 přímo na www.philips.com/welcome. Poté můžete:

- Spravovat své oblíbené rozhlasové stanice;
- Přijímat novinky Streamium.

1 <http://www.welcome.philips.com/>

PHILIPS
sense and simplicity

Welcome

Register now and enjoy a range of benefits including full support to your product (including downloads), privileged access to information about new products, exclusive offers and discounts, the chance to win prizes and even participate in special surveys about new releases.

Please select the appropriate country and language

2 Choose Country/Language

You are here: Home > Welcome

Welcome to simplicity

Congratulations on your purchase and welcome to Philips!

3 Register my product

4 Create an account

Club Philips Login

Don't have an account?

Create an account and register your product in just two steps. You'll be able to directly access support for your products. We will also inform you when updates become available.

Already have an account?

Email address

Password

Remember me

Forgot your Password?

Login

philips.com

Please log in or register
+ sign in/register

Step 1: Create your account

Club Philips
Registered Products
Account

Consumer Product
Catalogue

Personal Information

Please values and respects your privacy, please read our privacy policy for more information.

* First Name:

* Last Name:

* Surname (if not):

* Date of birth:

Street name:

House number:

City:

State / Province:

Postcode:

Telephone:

* Country:

Login Information

* Email address:

Your Communication Preferences

Club
PHILIPS

You are here: Home > Consumer Products > Philips registration

Welcome, Shuo!

+ Logout

Club Philips

Registered Products

Account

Consumer Product

Step 2: Your product

Please select the product you want to register

Find your product

Model number or keyword

+ How to find the model number

CE0560

Model No.: MCi 8080/12

220-240V~

50/60Hz 50W

PG AE68

Model No.: MCi 8080/12

Serial No.: PT1A1031000001

Made in China

Register your product

Please enter purchase information for your product.

Network music players — MCi 8080/12

Wireless audio products

Philips Streamium Network Music Player MCi 8080

Free Internet radio Full colour display with FullSound™


Date of purchase:

Place of purchase:

You are about to register a Streamium device. To complete the registration and Stream configuration, please enter the Product Registration ID.

Product Registration ID:

+ How to find Product Registration ID?



philips.com

Získání pomoci

Další informace naleznete v návodu na přiloženém pevném disku (HDD). Video návod, často kladené otázky (FAQ) a další informace můžete najít na www.philips.com/support.

Aktualizace Streamium

Navštivte [**www.streamiumtheblog.com**](http://www.streamiumtheblog.com).

High Fidelity Wi-Fi Multiroom System



WMS8080



MCi8080



NP3500



NP3700



NP3900



Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva

Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Vlastníkem ochranných známek je Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušní vlastníci.
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.
www.philips.com



Vytištěno v Číně
_WK1050.3