

Philips
DVD Micro Theatre

MCD510



DOLBY DIGITAL



เล่น DVD, MP3-CD และ WMA-CD

สัมผัสความทันสมัยล่าสุดที่ไม่เหมือนใครได้แล้วด้วย Micro Hi-Fi ที่เล่นได้ทั้ง DVD และ MP3-CD/WMA-CD เพลิดเพลินไปกับดนตรีและภาพยนตร์เรื่องโปรด ความบันเทิงภายในบ้านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

เพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์ ภาพ และดนตรีที่คุณชื่นชอบ

- เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และ Picture CD
- Dolby Digital, DTS Digital Out
- เล่น MP3-CD 10 ชม. หรือ WMA-CD 20 ชม.

เต็มอิ่มกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส

- Incredible Surround™ ให้ความบันเทิงด้านเสียงที่ดีเยี่ยม
- Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งคาส์เทลดนตรีให้เหมาะสม
- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสหนักแน่นและชัดเจน
- 2x25W RMS/1000W PMPO

เริ่มวันดีๆ ได้ตั้งใจคุณ

- ระบบตั้งเวลาปลุกและตั้งเวลาปิด
- ช่องใส่เทปแบบพูลลจิก
- การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้ 40 สถานีเพื่อความสะดวก

สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะส่วนตัวในแบบของคุณ

- สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง

PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Incredible Surround, Digital Sound Control 4 ใหม่, Dynamic Bass Boost
- ระบบเสียง: Dolby Digital, DTS Digital Out
- พลังขับเสียง: 2x25 วัตต์ RMS, 1000 วัตต์ PMPO

ลำโพง

- ลำโพงหลัก: 2 ทาง, วูฟเฟอร์ขนาด 4 นิ้ว, ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส, ทวิตเตอร์ Piezo, ถอดฝาครอบลำโพงได้

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD+RW, DVD-วิดีโอ, วิดีโอ CD/SVCD, ซีดีภาพ
- โชนของแผ่น DVD: 3
- โหมดเล่นแผ่น: ชุม, เล่นภาพช้า, เล่นต่อหลังจากหยุด, เล่น A-B ซ้ำ

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: WMA-CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, CD
- โหมดเล่นแผ่น: ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง, ซ้ำ/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม, การเล่นแบบสุ่ม
- รองรับป้าย ID3
- ประเภทตัวโหลด: สวนบน
- เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ท: Logic
- โหมดการเล่นเทปคาสเซ็ท: การควบคุมความเร็วระบบอิเล็กทรอนิกส์, หยุดอัตโนมัติ, ตัวนับรอบเทป

การบันทึกเสียง

- สื่อในการบันทึก: เทป
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: การบันทึกแบบเริ่มเล่น CD พร้อมกัน, ระบบตั้งเวลาสำหรับการบันทึกจากจูนเนอร์, ระดับการบันทึกอัตโนมัติ

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุได้: สเตอริโอ FM, MW
- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ
- สถานีที่ตั้งไว้วงหนว: 40
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store

การเชื่อมต่อ

- สัญญาณออก - อะนาล็อก: Component Y Pb Pr (cinch), Composite CVBS (yellow cinch), S-Video (ใน Hosiden)
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: Active subwoofer Pre-out, Digital coaxial out, สายสัญญาณออก, เสออากาศ FM, เสออากาศ MW
- Aux in: 2x(L/R)/ RCA
- หูฟัง: 3.5 มม.

สะดวกสบาย

- คาราโอเกะ: ระดับเสียง MIC, การควบคุมปุ่ม, การควบคุมเสียงเอง
- สัญญาณเตือน: ตั้งเวลาปิดเครื่อง
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
- ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล VFD
- ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน, โปรตุเกส, จีน
- โหมดสแตนด์บายแบบประหยัดพลังงาน: 1 วัตต์

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายวิดีโอ (Y), สายสัญญาณเสียง, เสออากาศ FM/MW
- รีโมทคอนโทรล: 45 พร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 175 x 254 x 315 มม.
- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 175 x 254 x 214 มม.
- ขนาดที่หอบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 408 x 348 x 524 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 12.9 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น

เล่น MP3-CD หรือ WMA-CD

MP3 คือเทคโนโลยีการบีบอัดไฟล์เพลงดิจิทัลคุณภาพสูงที่ใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงได้มากถึง 10 เท่า, โดยไม่ลดทอนคุณภาพเสียง แผนซีดีหนึ่งแผ่นสามารถเก็บเพลงได้สูงถึง 10 ชม. MP3 ใดกลายมาเป็นรูปแบบการบีบอัดเสียงมาตรฐานซึ่งให้การถ่ายโอนไฟล์เสียงที่รวดเร็วและง่ายดาย Windows Media Audio (WMA) คือรูปแบบเสียงดิจิทัลที่บีบอัดในระดับสูงจาก Microsoft ซึ่งให้คุณภาพเสียงเพลงที่ดีเยี่ยมซึ่งใช้เนื้อที่โมดิสก์เพียงครึ่งเดียว และใช้เวลาดาวน์โหลดเพียงครึ่งเดียว แผนซีดีหนึ่งแผ่นสามารถเก็บเพลง WMA ที่มีคุณภาพเสียงดีซึ่งบันทึกที่อัตราบิต 64 Kbps ได้สูงถึง 20 ชม.

Incredible Surround™

Incredible Surround คือเทคโนโลยีด้านเสียงของ Philips ที่ขยายมิติเสียงให้กว้างขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อให้คุณดื่มด่ำกับความบันเทิงด้านเสียงเพลงอย่างเต็มที่ Incredible Surround ใช้ระบบการสลับเฟสเสียงอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องในการผสมเสียงจากคานาซ้ายและขวาที่มีผลให้ระยะห่างเสมือนระหว่างลำโพงทั้งสองห่างกันมากยิ่งขึ้น ระยะเสียงที่ห่างกันมากขึ้นนี้ ทำให้ระบบเสียงสเตอริโอดีขึ้นและใหม่ดีเสียงที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น, Incredible Surround ให้คุณฟังเสียงรอบทิศทางที่กว้างและลึกมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้ลำโพงเพิ่ม

ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล

Digital Sound Control มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้วงหนวแบบ Jazz, Rock, Pop และ Classic ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิควอไลซ์ซึ่งปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสเตอริโอที่คุณเลือก Digital Sound Control ให้คุณปรับฟังก์ชันที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งคาระดับเสียงจากต่ำไปสูงได้เพียงแคกดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

คาราโอเกะ

คุณสมบัตินี้คาราโอเกะในเครื่องเล่น DVD ของคุณให้คุณสนุกสนานกับความบันเทิงได้อย่างต่อเนื่องและมีความสุขกับการร้องเพลงและเสียงเพลงอย่างเต็มที่ และคุณสามารถทำให้เสียงดีขึ้นด้วยการเพิ่มเสียงเอ็คโคเข้าไปได้อีกด้วย นอกจากนี้ปุ่มควบคุมทำให้คุณสามารถเลือกระดับเสียงตามระดับช่วงเสียงของคุณได้



วันที่ออก 2007-12-07

เวอร์ชัน: 4.0

12 NC: 9073 100 12987
EAN: 87 10895 92294 4© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะ

อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips
Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com