

PHILIPS

Slúchadlá

Séria 6000

TAH6506



Používateľská príručka

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na:

www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité bezpečnostné pokyny	2
	Bezpečnosť sluchu	2
	Všeobecné informácie	2
2	Vaše Bluetooth slúchadlá prekrývajúce uši	3
	Čo nájdete v krabici	3
	Iné zariadenia	3
	Prehľad vašich bezdrôtových Bluetooth slúchadiel	4
3	Začíname	5
	Nabíjanie batérie	5
	Slúchadlá spárujte s mobilným telefónom	5
4	Používanie slúchadiel	6
	Pripojte slúchadlá k vášmu zariadeniu Bluetooth	6
	Viacbodové pripojenie	6
	Spravovanie hovorov a hudby	7
5	Technické špecifikácie	8
6	Upozornenie	9
	Vyhlásenie o zhode	9
	Likvidácia starého výrobku a batérie	9
	Vybratie integrovanej batérie	9
	Súlady s EMF	9
	Informácie o životnom prostredí	10
	Oznámenie o zhode	10
7	Ochranné známky	11
	Bluetooth	11
	Siri	11
	Google	11
8	Často kladené otázky	12

1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Bezpečnosť sluchu



Nebezpečenstvo

- Aby ste predišli poškodeniu sluchu, obmedzte čas používania slúchadiel pri vysokej hlasitosti a nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň. Čím je hlasitosť vyššia, tým kratší je bezpečný čas počúvania.

Pri používaní slúchadiel dodržiavajte nasledujúce pokyny.

- Počúvajte pri rozumnej hlasitosti po primeranú dobu.
- Dávajte pozor, aby ste hlasitosť nepretržite nezvyšovali po tom, ako sa váš sluch prispôbil.
- Nezvyšujte hlasitosť do takej miery, aby ste nepočuli, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
- Používanie slúchadiel s oboma ušami zakrytými počas jazdy sa neodporúča, a v niektorých krajinách môže byť počas jazdy nezákonné.
- Kvôli vlastnej bezpečnosti sa vyvarujte rozptyľovaniu hudbou alebo telefónnymi hovorami pri hustej premávke alebo ak sa ocitnete v inom potenciálne nebezpečnom prostredí.

Všeobecné informácie

Aby ste zabránili poškodeniu alebo poruche:



Varovanie

- Nevystavujte slúchadlá nadmernému teplu.
- Nenechajte slúchadlá spadnúť.
- Slúchadlá nesmú byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
- Nenechajte, aby boli vaše slúchadlá ponorené do vody.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, amoniak, benzén alebo abrazívne látky.
- Ak je potrebné čistenie, na čistenie produktu použite mäkkú látku, v prípade potreby navlhčenú minimálnym množstvom vody alebo zriedené jemné mydlo.
- Integrovaná batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému žiareniu, ohňu alebo podobne.
- Výmena batérie za nesprávny typ môže spôsobiť zrušenie bezpečnostnej záruky;
- Likvidácia batérie v ohni alebo v horúcej rúre alebo mechanické rozdrvenie alebo rozrezanie batérie môžu mať za následok výbuch;
- Ponechanie batérie v prostredí s mimoriadne vysokou teplotou, môže mať za následok výbuch alebo únik horľavých kvapalín alebo plynov;
- Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu, môže mať za následok výbuch alebo únik horľavých kvapalín alebo plynov.
- Nikdy nepoužívajte slúchadlá, keď riadite motorové vozidlo, jazdíte na bicykli, beháte alebo kráčate v oblasti s hustou premávkou. Je to nebezpečné a v mnohých krajinách nezákonné.

Informácie o prevádzkových a skladovacích teplotách a vlhkosti

- Prevádzková teplota: 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F)
- Skladovacia teplota: -10 °C (14 °F) do 45 °C (113 °F)
- Prevádzková vlhkosť: 8-90 % relatívna vlhkosť (bez kondenzácie)
- Skladovacia vlhkosť: 5-90 % relatívna vlhkosť (bez kondenzácie)
- Maximálna prevádzková nadmorská výška: 3000 m
- Životnosť batérie môže byť pri vysokej alebo nízkej teplote kratšia.

2 Vaše Bluetooth slúchadlá pokrývajúce uši

Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu, ktorú ponúka spoločnosť Philips, zaregistrujte svoj výrobok na stránke www.philips.com/support.

Pomocou bezdrôtových slúchadiel Philips na uši si môžete:

- vychutnávať pohodlné bezdrôtové handsfree hovory;
- vychutnávať a ovládať bezdrôtovú hudbu;
- prepínať medzi hovormi a hudbou;
- vychutnávať potláčanie hluku.



Stručná príručka spustenia



Globálna záruka




Bezpečnostný leták

Čo nájdete v krabici




Philips TAH6506 Bluetooth slúchadlá na uši



USB-C nabíjací kábel (len na nabíjanie)



Audio kábel




Puzdro

Iné zariadenia

Mobilný telefón alebo zariadenie (napr. notebook, PDA, adaptéry Bluetooth, prehrávače MP3 atď.), ktoré podporujú Bluetooth a sú kompatibilné so slúchadlami (pozri časť „Technické špecifikácie“ na strane 8).

Prehľad vašich bezdrôtových Bluetooth slúchadiel



- ① Tlačidlo režimu ANC
- ② Multifunkčné tlačidlo (MFB)
- ③ Tlačidlo zapnutia
- ④ USB-C
- ⑤ LED indikátor (biely / modrý)
- ⑥ Hlasový mikrofón
- ⑦ 3,5 mm zvukový konektor

3 Začíname

Nabíjanie batérie



Poznámka

- Pre dosiahnutie optimálnej kapacity a životnosti batérie, pred prvým použitím slúchadiel, batériu nabíjajte 2 hodiny.
- Aby ste predišli poškodeniu, používajte iba originálny nabíjací kábel USB.
- Pred nabíjaním slúchadiel dokončíte hovor, pretože pripojením slúchadiel na nabíjanie sa vypnú.

Dodaný nabíjací kábel USB pripojte k:

- nabíjacímu slotu USB typu C na slúchadlách a;
- nabíjačke / portu USB počítača.

↳ Počas nabíjania svieti LED bielo a po úplnom nabití slúchadiel sa vypne.



Tip

- Úplné nabitie zvyčajne trvá 2 hodiny.

Slúchadlá spárujte s mobilným telefónom

Pred prvým použitím slúchadiel s mobilným telefónom, ich s mobilným telefónom spárujte. Úspešným párovaním sa vytvorí jedinečné šifrované spojenie medzi slúchadlami a mobilným telefónom. Slúchadlá ukladajú posledné 4 zariadenia do pamäte. Ak sa pokúsite spárovať viac ako 4 zariadenia, najstaršie spárované zariadenie sa nahradí novým.

- 1 Uistite sa, že sú slúchadlá plne nabité a vypnuté.
- 2 Stlačte a podržte  na 5 sekúnd, dokiaľ nebude striedavo blikať modrá a biela LED.
↳ Slúchadlá zostanú v režime párovania 5 minút.
- 3 Uistite sa, že mobilný telefón je zapnutý a je aktivovaná jeho funkcia Bluetooth.
- 4 Slúchadlá spárujte s mobilným telefónom. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k mobilnému telefónu.

Nasledujúci príklad ukazuje, ako spárovať slúchadlá s mobilným telefónom.

↳ Aktivujte funkciu Bluetooth mobilného telefónu a vyberte **Philips TAH6506**.



Philips TAH6506

4 Používanie slúchadiel

Pripojte slúchadlá k vášmu zariadeniu Bluetooth

- 1 Zapnite mobilný telefón / zariadenie Bluetooth.
- 2 Pre zapnutie slúchadiel stlačte a podržte tlačidlo zapnúť / vypnúť.
 - ↳ Modrá LED sa zapne na 2 sekundy.
 - ↳ Slúchadlá sa automaticky znovu pripoja k naposledy pripojenému mobilnému telefónu / zariadeniu Bluetooth.



Tip

- Ak zapnete mobilný telefón / zariadenie Bluetooth alebo aktivujete funkciu Bluetooth po zapnutí slúchadiel, musíte slúchadlá a mobilný telefón / zariadenie Bluetooth znova manuálne pripojiť.



Poznámka

- Ak sa slúchadlá do 5 minút nepripoja k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth v dosahu, prepnú sa do režimu párovania a potom sa automaticky vypnú, ak ešte nie sú pripojené k žiadnemu zariadeniu Bluetooth o 3 minút neskôr.

Káblové pripojenie

Slúchadlá môžete používať aj s dodávaným audio káblom. Pripojte dodaný audio kábel k slúchadlám a externému zvukovému zariadeniu.



Tip

- Pri používaní v režime line-in budú funkčné klávesy zablokované.

Viacbodové pripojenie

Párovanie

- Spárovanie slúchadiel s 2 zariadeniami, napr. mobilným telefónom a notebookom.

Prepínajte medzi zariadeniami

- Hudbu môžete naraz počúvať iba z 1 zariadenia. Ďalšie zariadenie bude na telefonovanie.
- Pozastavte zvuk z 1 zariadenia a potom spustíte prehrávanie zvuku z iného zariadenia.



Poznámka

- Pri streamovaní zvuku zo zariadenia 1 sa prijatím hovoru zo zariadenia 2 automaticky pozastaví prehrávanie zo zariadenia 1. Hovor bude automaticky smerovaný do slúchadiel.
- Ukončením hovoru sa automaticky obnoví prehrávanie zo zariadenia 1.

Spravovanie hovorov a hudby

Zapnutie / vypnutie

Úloha	Tlačidlo	Činnosť
Zapnite slúchadlá	Tlačidlo zapnutia	Stlačte a podržte na 2 sekundy.
Vypnite slúchadlá	Tlačidlo zapnutia	Stlačte a podržte na 2 sekundy. ↳ Modrá LED svieti a postupne zhasne.

Ovládanie hudby

Úloha	Tlačidlo	Činnosť
Prehrajte alebo pozastavte hudbu	MFB	Stlačte 1-krát
Nastavte hlasitosť.	MFB	Zatlačte hore / stlačte dole
Nasledujúca stopa.	MFB	Zatlačte hore a podržte na 1 s
Predchádzajúca stopa.	MFB	Stlačte dole a podržte na 1 s

Ovládanie hovoru

Úloha	Tlačidlo	Činnosť
Zdvihnite / zaveste hovor	MFB	Stlačte raz
Odmietnite hovor	MFB	Stlačte a podržte na 1 s
Prijatie nového hovoru počas hovoru.	MFB	Stlačte raz
Odmietnutie nového hovoru počas hovoru.	MFB	Stlačte a podržte na 1 s
Prepínanie medzi hovormi, keď sú prijaté dva hovory	MFB	Stlačte raz
Stlmiť / zrušiť stlmenie	ANC	Stlačte raz

Ovládanie ANC

Úloha	Tlačidlo	Činnosť
ZAPNÚŤ / VYPNÚŤ ANC	Tlačidlo režimu ANC	Stlačte raz

ZAPNITE / VYPNITE Bluetooth

Úloha	Tlačidlo	Činnosť
ZAPNITE / VYPNITE Bluetooth	Napájanie	Stlačte dvakrát

Funkcia hlasovej asistencie smartfónu (napr. aplikácia Google, Siri)

Úloha	Tlačidlo	Činnosť
Prebudenie funkcie hlasovej asistencie smartfónu	MFB	Stlačte a podržte na 1 sekundu

Poznámka

- Prečítajte si návod na obsluhu smartfónu.

Stav indikátora iných slúchadiel

Stav slúchadiel	Indikátor
Slúchadlá sú pripojené k zariadeniu Bluetooth, keď sú slúchadlá v pohotovostnom režime alebo keď počúvate hudbu.	Modrá LED pomaly bliká.
Slúchadlá sú pripravené na spárovanie.	LED bliká striedavo modro a bielo.
Slúchadlá sú zapnuté, ale nie sú pripojené k zariadeniu Bluetooth.	Biela LED pomaly bliká. Ak nie je možné nadviazať spojenie, slúchadlá sa do 3 minút vypnú.
Nízka úroveň nabitia batérie.	Biela LED pomaly bliká, až kým sa úplne nevybijie.
Batéria je úplne nabitá.	Biela LED je vypnutá.

Poznámka

- Ak nebudete slúchadlá nosiť dlhšie ako 5 minút, vypnú sa.

5 Technické špecifikácie

- Doba prehrávania hudby: 30 hodín (Zapnuté ANC: 25 hodín)
- Doba hovoru: 30 hodín (Zapnuté ANC: 25 hodín)
- Doba nabíjania: 2 hodiny
- Nabíjateľná lítium-polymérová batéria (300 mAh)
- Bluetooth verzia: 5.0
- Kompatibilné Bluetooth profily:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Frekvenčný rozsah: 2,402 - 2,480 GHz
- Napájanie vysieláča: < 10 dBm
- Prevádzkový rozsah: Do 10 metrov (33 stôp)
- Typ -C-USB port pre nabíjanie
- Podporovaný audio kodek: SBC



Poznámka

- Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

6 Upozornenie

Vyhlásenie o zhode

Týmto spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited prehlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Prehlásenie o zhode môžete nájsť na www.p4c.philips.com.

Likvidácia starého výrobku a batérie



Váš produkt je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že na výrobok sa vzťahuje európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje vstavanú nabíjateľnú batériu, na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ, a ktorú nemožno likvidovať s bežným domovým odpadom. Dôrazne vám odporúčame, aby ste svoj výrobok odniesli na oficiálne zberné miesto alebo do servisného strediska Philips, kde odborník vyberie nabíjateľnú batériu.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a nabíjateľných batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nelikvidujte produkt a nabíjateľné batérie spolu s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a nabíjateľných batérií pomáha predchádzať negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybratie integrovanej batérie

Ak vo vašej krajine neexistuje systém zberu/recyklácie elektronických výrobkov, môžete pred likvidáciou slúchadiel chrániť životné prostredie odstránením a recykláciou batérie.

- Pred vybratím batérie sa uistite, že sú slúchadlá odpojené od nabíjacieho puzdra.



Súlad s EMF

Tento výrobok vyhovuje všetkým platným normám a predpisom týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Informácie o životnom prostredí

Všetky nepotrebné časti balenia sa vynechali. Snažili sme sa, aby sa balenie dalo jednoducho separovať do troch materiálov: kartón (krabica), polystyrénová pena (proti nárazom) a polyetylén (vrecká, vrstva ochrannej peny).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a znovu použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie baliacich materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Oznámenie o zhode

Zariadenie vyhovuje predpisom FCC, časť 15. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:

1. **toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a**
2. **toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.**

Pravidlá FCC

Toto zariadenie bolo otestované a zistilo sa, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi v príručke, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nedôjde pri konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa, aby sa používateľ pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť natočenie alebo premiestniť prijímaciu anténu.

- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojiť zariadenie do zásuvky s odlišným okruhom od toho, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Ohľadom pomoci kontaktujte skúseného rozhlasového / televízneho technika.

Vyhlasenie o vystavení žiareniu FCC:

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu FCC stanovené pre nekontrolované prostredie.

Tento vysielač nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný v spojení s inou anténou alebo vysielačom.

Varovanie: Upozorňujeme používateľa, že zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

Kanada:

Toto zariadenie obsahuje nelicencované vysielače / prijímače, ktoré sú v súlade s nelicencovaným systémom RSS agentúry pre Inovácie, vedu a hospodársky rozvoj Kanady. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Vyhlasenie o vystavení žiareniu IC:

Toto zariadenie spĺňa kanadské limity vystavenia žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie.

Tento vysielač nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný v spojení s inou anténou alebo vysielačom.

7 Ochranné známky

Bluetooth

Slovo a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Top Victory Investment Limited je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú ochranné známky príslušných vlastníkov.

Siri

Siri je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., registrovaná v USA a iných krajinách.

Google

Google je ochrannou známkou spoločnosti Google LLC.

Asistent Google nie je k dispozícii v určitých jazykoch a krajinách.

8 Často kladené otázky

Moje slúchadlá Bluetooth sa nezapínajú.

Úroveň nabitia batérie je nízka. Nabite slúchadlá.

Nemôžem spárovať svoje slúchadlá Bluetooth so zariadením Bluetooth.

Bluetooth je vypnutý. Povoľte funkciu Bluetooth na svojom Bluetooth zariadení a zapnite Bluetooth zariadenie pred zapnutím slúchadiel.

Ako resetovať párovanie.

Stlačte a podržte obidve tlačidlá Power (Napájanie) + ANC na 3 s, LEDka sa rozsvieti na modro a potom zhasne.

Počujem, ale nemôžem ovládať hudbu na svojom zariadení Bluetooth (napr. prehrávať / pozastaviť / preskočiť dopredu / dozadu).

Skontrolujte, či audio zdroj Bluetooth podporuje AVRCP (pozri časť „Technické špecifikácie“ na strane 8).

Úroveň hlasitosti slúchadiel je príliš nízka.

Niektoré zariadenia Bluetooth nedokážu prepojiť úroveň hlasitosti so slúchadlami prostredníctvom synchronizácie hlasitosti. V takom prípade musíte na svojom Bluetooth zariadení nastaviť hlasitosť nezávisle, aby ste dosiahli primeranú úroveň hlasitosti.

Zariadenie Bluetooth nevie nájsť slúchadlá.

- Slúchadlá môžu byť pripojené k predtým spárovanému zariadeniu. Vypnite pripojené zariadenie alebo ho presuňte mimo dosahu.
- Párovanie sa pravdepodobne resetovalo, alebo sa slúchadlá predtým spárovali s iným zariadením. Slúchadlá opäť spárujte s Bluetooth zariadením, ako je to opísané v užívateľskej príručke. (pozri „Slúchadlá opäť spárujte s Bluetooth zariadením, ako je to opísané v užívateľskej príručke“ na strane 6).

Moje slúchadlá Bluetooth sú pripojené k mobilnému telefónu s podporou Bluetooth stereo, ale hudba sa prehráva iba na reproduktore mobilného telefónu.

Prečítajte si používateľskú príručku k mobilnému telefónu. Vyberte možnosť počúvania hudby cez slúchadlá.

Kvalita zvuku je nízka a môžete počuť šum.

- Zariadenie Bluetooth je mimo dosahu. Znížte vzdialenosť medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth, alebo odstráňte prekážky medzi nimi.
- Nabite vaše slúchadlá.

Ak potrebujete ďalšiu podporu, navštívte stránku www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Všetky práva vyhradené. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento výrobok sa vyrába a predáva v rámci zodpovednosti spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje záruku na tento výrobok. Všetky ostatné názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných spoločností, s ktorými sú spojené.

UM_TA6506_00_SK_V1.0

