



Philips
Universalfjärrkontroll

SRU4002B



EasyZapper

Fungerar med fler än 800 märken

En enkel och smart universalfjärrkontroll för enkelt kanalbyte på TV och satellitmottagare, kabel- eller DVB-T-digitaldekoder, oavsett märke.

En kontroll för de flesta produkter och märken.

- Du kan styra: TV och digitaldekoder

Idealisk ersättare till din gamla fjärrkontroll

- Perfekt ersättning för trasiga Philips TV-fjärrkontroller

Fantastisk bekvämlighet

- Direktåtkomst till dina favoritkanaler (4 av 150)
- Den ergonomiska formen gör fjärrkontrollen bekväm att hålla i
- Inlärningsfunktionerna kopierar favoritfunktioner från originalfjärrkontrollen

Snabb och enkel installation

- Förprogrammerad för att användas med Philips-produkter
- Söker automatiskt efter utrustningens fabrikat
- Supporthjälp via anpassad webbplats
- Om du har frågor eller behöver hjälp kan du ringa vår supporthjälp

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Bekvämlighet

- Enheter som stöds: KABEL, DVB-T, SAT, TV
- TV-funktioner: Program, upp/ned, Volym upp/ned, tyst, Effekt/vänteläge, 16:9, AV-alternativ, externa, Menykontroll
- Förprogrammerad för Philips
- Myndighetsgodkännande: CE-märke
- Enkel systemkonfiguration
- Stängskyddad
- SAT/CBL-funktioner: Kanal upp/ned, Favoriter, Guide, info
- Språkstöd: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/CS/GR/RU/PL
- Handbok på olika språk: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/CS/GR/RU/PL
- Antal tangenter: 19

IR-kapacitet

- Arbetsavstånd: 10 m
- Lysdioder för överföring: 1
- Databas för generella IR-koder
- Antal fabrikat i databasen: Mer än 800

- Bärvägsfrekvensintervall: 24-55 kHz
- Sändningsvinkel: 90 grader

Effekt

- Batterityp: AAA

Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 33 x 26,5 x 19,5 cm
- Nettovikt: 0,3162 kg
- Bruttovikt: 1,94 kg
- Taravikt: 1,6238 kg
- EAN: 87 12581 44086 2
- Antal konsumentförpackningar: 6

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 15,7 x 24,2 x 4,6 cm
- Nettovikt: 0,0527 kg
- Bruttovikt: 0,22 kg
- Taravikt: 0,1673 kg
- EAN: 87 12581 44085 5
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Blister

Funktioner

Direktåtkomst till dina favoriter

Den här fjärrkontrollen har fyra knappar för favoritkanaler. Ta helt enkelt bort ringen runt favoritkanalknappen, ta bort det genomskinliga skyddet och ersätt etiketten med kanalikonen för din favoritkanal (bland de 150 tillgängliga etiketterna). Nu kan du välja dina favoritkanaler direkt.

Inlärnin av favoritknappar

Om du vill överföra dina 5 favoritfunktioner från originalfjärrkontrollen kan du kopiera signalen från den. Om dessa är dina eller dina barns favoritkanaler kan du till och med låsa fjärrkontrollen så att det inte går att visa någon av de övriga kanalerna.

Förprogrammerad för Philips

Om du har produkter från Philips kan du använda universalfjärrkontrollen utan programmering, eftersom alla knappar är förinställda för Philips.

Automatisk sökning efter fabrikat

När du ska få din fjärrkontroll att fungera låter du helt enkelt fjärrkontrollen automatiskt söka efter den mest lämpliga koden för din utrustning.

Supporthjälp online

Anpassad supporthjälp för fjärrkontrollen. Alla koder för alla fabrikat finns tillgängliga på Philips webbplats för supporthjälp.



Publiceringsdatum
2010-09-29

Version: 1.0.19

12 NC: 8670 000 41965
EAN: 87 12581 44085 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com