

Registrer dit produkt, og få support på

www.philips.com/support

XL490


XL495



Lynvejledning


PHILIPS

1 Connect




2 Kom godt i gang

Konfigurer din telefon



- 1 Når du bruger telefonen første gang, vises en velkomstmeldelse (afhængig af land).
- 2 Indstil land og sprog, hvis du bliver bedt om det.
- 3 Indstil dato og klokkeslæt.
 - Hvis tiden er i 12-timers format, skal du trykke på ▲🕒 / ▼🕒-tasten for at vælge [am] eller [pm] (afhænger af land).

Oplad telefonen



- > 70%
- 70% - 40%
- 40% - 10%
- Blinker: lavt batteriniveau
- Ruller: under opladning

Opkald

- Foretag et opkald ved at trykke på eller og taste telefonnummeret.
- Besvar et opkald ved at trykke på eller , når telefonen ringer.
- Afslut opkaldet ved at trykke på .

Juster ørestykkets lydstyrke

Tryk på ▲🔊 eller ▼🔊 for at justere lydstyrken under et opkald.

Indstil direkte taster


- 1 Indtast nummeret, og tryk derefter på **m1**, **m2** eller **m3** og hold den nede.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.
- 3 Du kan foretage et hurtigt opkald fra den post, der på forhånd er gemt i den direkte tast, tryk på **m1**, **m2** eller **m3** i standbytilstand, og tryk derefter på eller for at ringe nummeret op.

Tilføj en kontakt til telefonbogen

- 1 Tryk på [Menu].
- 2 Vælg [Telefonbog] > [Tilføj ny].
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

3 Telefonsvarer (på XL495)

Lyt til optagede beskeder



- ① Tryk på for at tænde eller slukke maskinen i standbytilstand.
- ② Tryk på for at slette den aktuelle besked.
- ③ Tryk på / for at justere lydstyrken.
- ④ Tryk på for at afspille den næste besked.

- ⑤ Tryk på for at afspille den forrige besked/afspille den aktuelle besked igen.
- ⑥ Tryk på for at starte/stoppe aflytningen.




Bemærk

- Du kan få yderligere oplysninger i brugervejledningens afsnit om telefonsvareren.

Optag en meddelelse

- 1 Tryk på **[Menu]**.
- 2 Vælg **[Telefonsvarer]** > **[Meddelelse]**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.



Se i den brugervejledning, der fulgte med din nye telefon, eller download den nyeste version fra www.philips.com/support.

Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.

2015 © Gibson Innovations Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt er fremstillet af og sælges under ansvar af Gibson Innovations Ltd., og Gibson Innovations Ltd. er garantigiver i forhold til dette produkt. Philips og Philips-skjoldemblemene er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og benyttes under licens fra Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



QSG_XL490-495
21_DA_V2.0
WK15172